


**PHILIPS**

**hue** PERSONAL WIRELESS LIGHTING

# Hoe kan ik mijn verlichting aansturen met Siri?




Philips Hue biedt de mogelijkheid om de lampnamen te veranderen in Siri.

Om dit mogelijk te maken dient je bridge gekoppeld te worden met Siri.

(lees "Hoe Siri koppelen" voor meer informatie)

Philips Hue biedt de mogelijkheid om jouw Hue favoriete scènes te exporteren naar Siri spraakbesturing.

(lees "Hoe scènes exporteren naar Siri")





Open Siri spraakbesturing.

Druk op 'Siri spraakbesturing'

Dit menu toont de Siri commando's die gebruikt kunnen worden om de individuele lampen te benoemen.

Selecteer 'Lampen'

Hier worden de lampnamen genoemd die gebruikt kunnen worden als Siri commando's.



Ga in het menu naar 'instellingen' om de lampnamen aan te passen. We adviseren om de namen eenvoudig en kort te houden.



Druk op 'Siri spraakbesturing'

N.B.: Voor het beste resultaat adviseren we dat je voor de scènamen dezelfde taalinstelling hanteert als die van Siri.

Selecteer een lamp om de naam aan te passen.

We adviseren om korte, eenvoudige namen te gebruiken.

Vul de gewenste lampnaam in. (bijv. leeslamp...)



Navigeer naar 'Instellingen > Siri spraakbesturing' en selecteer 'Lampen'.

Het uitroepteken geeft aan dat de naam gewijzigd is. Druk op elke lamp om Siri spraakbesturing te updaten.

## Beschikbare Siri commando's

- Zet [lampnaam] aan (bijv. "Zet banklamp aan")
- Zet [lampnaam] uit (bijv. "Zet leeslamp uit")
- Dim [lampnaam] (bijv. "Dim nachtlamp")
- Dim [lampnaam] met [xx]% (bijv. "Dim nachtlamp met 90%")
- Zet [lampnaam] op [kleur] (bijv. "Zet keukenlamp op oranje")

Wil je meer weten over Siri spraakbesturing? Ga dan naar: [support.apple.com/HT204893](https://support.apple.com/HT204893)

