

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
ACURA															
INTEGRA	INTEGRA GS 1.8	1991	1992	HB1	HB1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LEGEND	LEGEND 3.2/3.5	1991	1998	HB4	HB3	H3	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
NSX	NSX 3.0	1991	1995	HB4	HB3	H3	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ALFA ROMEO															
145	145 ELEGANT/QUADRIFO 1.7/1.8/2.0 16V	1995	1999	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
145	145 QV	1996	1998	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
147	147 2.0 16V 148CV 4P SEMI-AUT.	2003	2005	H7	H7	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
155	155 SUPER	1995	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
156	156 2.5 V6 24V 190CV 4PAUT.	1999	1999	H7	H1	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
156	156 2.5 V6 24V 190CV 4PAUT.	2003	2003	H7	H1	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
156	156 SPORT WAGON 2.0 16V	2001	2002	H7	H1	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
156	156 SPORT WAGON 2.5 V6 24V 190CV 4PAUT.	2003	2004	H7	H1	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
156	156 TS/SPORT/ELEGANT 2.0 16V	1999	2002	H7	H1	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
164	164 3.0 V6/ SUPER V6 24V	1992	1996	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
164	164 3.0 V6	1991	1992	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	R10W	-
166	166 3.0 V6 24V	1999	2003	H7/D2S	HB3	H3	H6W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
2300	2300 TI/ TI-4	1985	1986	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GIULIETTA	GIULIETTA 940	2014	2014	H7	H1	H3	-	PSY24W	-	-	R10W	-	P21W	C5W	-
MITO	MITO 955	2014	2014	H7	H7	H1	W5W	W5W	-	-	-	-	P21W	W5W	-
SPIDER	SPIDER 2.0 / 3.0	1991	1997	HB3	HB3	H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AM GEN															
HUMMER	HUMMER HARD TOP 6.5 4X4 DIESEL TB	1998	2000	-	-	-	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R10W	-
HUMMER	HUMMER OPEN TOP 6.5 4X4 DIESEL TB	1998	2000	-	-	-	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R10W	-
HUMMER	HUMMER WAGON 6.5 4X4 DIESEL TB	1998	2000	-	-	-	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASIA MOTORS															
AM 825	AM 825 LUXO 4.0 DIESEL	1994	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
AM 825	AM 825 SUPER LUXO 4.0 DIESEL	1994	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
HI TOPIC	HI TOPIC SLX/SDX/DLX FULL DIESEL	1993	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
HI TOPIC	HI TOPIC STD DIESEL	1993	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
HI TOPIC	HI TOPIC VAN 2.7 DIESEL FUGÃO	1994	1997	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
---------	---------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------	-----------	-------	------














ASIA MOTORS

JIPE ROCSTA	JIPE ROCSTA GT 4X4 2.2 DIESEL	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC CARGA 2.7 DIESEL FURGÃO	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC LUXO DIESEL	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC SUPER LUXO DIESEL	1996	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER COACH FULL	1995	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER FURGÃO	1994	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER GLASS VAN	1993	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER LUXO	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER MULTIUSO 5P	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER PANEL VAN	1994	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER PICKUP	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER SDX/DLX/STD	1993	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER SUPER LUXO	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER TRUCK	1993	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-

AUDI

100	100 2.8 V6/V6 AVANT	1993	1995	H1/H4	H1/H4	H1/H3	T4W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
100	100 2.2 S4 AVANT TURBO	1994	1995	H1/H4	H1/H4	H1/H3	T4W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
80	80 2.0/2.0 AVANT	1994	1995	H4	H4	H3	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
80	80 2.6/2.8/2.6/2.8 AVANT	1994	1996	H4	H4	H3	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
80	80 2.8 CABRIOLET	1994	1999	H4	H4	H3	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
80	80 S2 AVANT	1994	1995	H4	H4	H3	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
A1	A1 1.4 3P TFSI 122CV TRONIC	2011	2013	H7/D3S	H1/D3S	H11	-	-	-	P21W	W16W	P21W	-	C5W	-
A1	A1 2.0 TFSI QUATTRO 256CV 3P	2013	2013	H7/D3S	H1/D3S	H11	W21W	PSY24W	-	-	W16W	-	W16W	-	-
A1	A1 SPORT 1.4 TFSI 185CV S TRONIC 3P	2012	2013	H7/D3S	H1/D3S	H11	W21W	PSY24W	-	-	W16W	-	W16W	-	-
A1	A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 122CV TRONIC 5P	2013	2013	H7/D3S	H1/D3S	H11	W21W	PSY24W	-	-	W16W	-	W16W	-	-
A1	A1 SPORTBACK 1.4 TFSI 185CV S TRONIC 5P	2013	2013	H7/D3S	H1/D3S	H11	W21W	PSY24W	-	-	W16W	-	W16W	-	-
A1	A1 1.4 TFSI	2014	-	H7	H1	H11	W21W	-	-	P21W	-	P21W	-	C5W	-
A3	A3 1.6 3/5P MEC/AUT	1999	2006	H7	H1	H7	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A3	A3 1.6 3P 8V 102CV	2007	2007	H7/D2S	H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
A3	A3 1.8 3/5P MEC/AUT	1997	2006	H7/D2S	H1/H7	H7	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A3	A3 1.8 TURBO 180CV 3/5P MEC/AUT	2000	2006	H7/D2S	H1/H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
AUDI															
A3	A3 1.8 TURBO 3/5P MEC/AUT	1997	2006	H7/D2S	H1/H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A3	A3 2.0 SPORT 16V FSI S TRONIC	2010	2013	H7/D2S	H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	-	-
A3	A3 SPORTBACK 1.6 8V 102CV 5P	2007	2013	H7/D2S	H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
A3	A3 SPORTBACK 2.0 16V TURBO FSI S TRONIC MEC/AUT	2007	2013	H7/D2S	H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 MEC/AUT	1995	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 AVANT/AVANT TURBO/MEC/AUT	1996	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 AVANT MEC	1996	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 AVANT MEC TURBO	1996	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 AVANT TURBO TIP/MULTITRONIC	1996	2004	H7/D2S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 AVANT TURBO TIP/MULTITRONIC	2005	2007	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 TURBO TIP/MULTITRONIC	1995	2004	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 TURBO TIP/MULTITRONIC	2005	2007	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
A4	A4 1.8 TURBO TIP/MULTITRONIC	1995	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.0 16V TB FSI 183/180CV MULTITRONIC	2009	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A4	A4 2.0 16V TB FSI 200/214CV MULTITRONIC	2007	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A4	A4 2.0 16V TFSI QUATTRO STRONIC	2013	2013	H7/D3S	H7/D3S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
A4	A4 2.0 20V 130CV MULTITRONIC 4P	2002	2003	H7/D2S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.0 AVANT 16V TFSI QUATTRO STRONIC	2013	2013	H7/D3S	H7/D3S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
A4	A4 2.0 AVANT TB FSI 183/180CV MULTITRONIC	2009	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A4	A4 2.0 AVANT TB FSI 200/214CV MULTITRONIC	2007	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A4	A4 2.4 30V AVANT MEC	1998	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.4 30V AVANT MEC TIP/MULTITRONIC	1998	2003	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.4 30V MEC	1998	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.4 30V TIP/MULTITRONIC	1998	2004	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.4 AVANT V6 30V QUATTRO MEC/QUATTRO TIPTRONIC	2001	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.4 V6 30V QUATTRO MEC	2001	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.4 V6 30V QUATTRO TIPTRONIC	2001	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.8	1995	1997	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.8 30V TIPTRONIC MEC/AUT	1997	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
AUDI															
A4	A4 2.8 AVANT V6 12V	1995	1997	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.8 AVANT V6 30V MEC	1997	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.8 AVANT V6 30V QUATTRO MEC/TRIPTRONIC	2001	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.8 AVANT V6 30V TIPTRONIC	1997	2001	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 2.8 V6 30V QUATTRO MEC/TIPTRONIC	2001	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.0 30V 218CV MULTITRONIC 4P	2002	2006	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.0 AVANT 30V 218CV QUATTRO TIPTRONIC AUT 4P	2003	2003	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.0 AVANT 30V 218CV MULTITRONIC 5P	2002	2006	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.0 CABRIOLET 30V 218CV MULTITRONIC	2003	2004	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.2 FSI 24V 255CV MULTITRONIC	2007	2008	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.2 FSI 24V 269CV QUATTRO TIPTRONIC	2009	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A4	A4 3.2 FSI AVANT 24V 255CV A4 3.2 FSI 24V 269CV QUATTRO TIPTRONIC	2007	2008	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
A4	A4 3.2 FSI CABRIOLET 24V QUATTRO S TRONIC	2009	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A4	A4 3.2 FSI AVANT 24V 255CV MULTITRONIC	2007	2007	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
A5	A5 3.2 FSI 24V 269CV MULTITRONIC	2009	2009	H7	H7	H11	-	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
A5	A5 3.2 FSI V6 24V 269CV QUATTRO TIPTRONIC	2010	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
A5	A5 SPORTBACK 2.0 16V TB FSI MULTITRONIC	2010	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
A6	A6 2.4 30V MEC TIP/ MULTITRONIC	1998	2003	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.4 AVANT 30V MEC TIP/ MULTITRONIC	1998	2003	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.4 AVANT V6 30V QUATTRO MEC /TIPTRONIC	2001	2001	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.4 V6 30V QUATTRO MEC/TRIPTRONIC	2001	2001	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.7 30V AVANT TIPTRONIC	2000	2001	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.7 30V MEC	2000	2000	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.7 AVANT QUATTRO TIPTRONIC	2001	2002	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.7 QUATTRO TIPTRONIC	2000	2004	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.8	1995	1997	H1/D2S	H1	H3	T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
A6	A6 2.8 30V MEC/TIPTRONIC	1997	2001	H1/D2S	H1	H3	T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
A6	A6 2.8 AVANT	1995	1997	H1/D2S	H1	H3	T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
A6	A6 2.8 AVANT 30V MEC/ TIPTRONIC	1997	2001	H1/D2S	H1	H3	T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
AUDI															
A6	A6 2.8 AVANT V6 30V QUATTRO MEC / TIPTRONIC	2001	2001	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 2.8 V6 30V QUATTRO MEC / TIPTRONIC	2001	2001	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 3.0 AVANT V6 30V 218CV MULTITRONIC 5P	2002	2003	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 3.0 AVANT V6 30V 218CV MULTITRONIC 5P	2006	2007	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 3.0 AVANT TB FSI V6 QUATTRO TIP 5P	2002	2003	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 3.0 TB FSI V6 QUATTRO TIP	2009	2013	H7/D2S	H7/D2S	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
A6	A6 3.0 30V 218CV MULTITRONIC 4P	2002	2006	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 3.2 FSI 24V 255CV MULTITRONIC	2007	2008	H7/D2S	H7/D2S	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
A6	A6 4.2 AVANT QUATTRO TIPTRONIC	2000	2006	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 4.2 QUATTRO TIPTRONIC	2000	2002	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 4.2 QUATTRO TIPTRONIC	2005	2006	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A6	A6 4.2 QUATTRO TIPTRONIC	2008	2008	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A7	A7 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC	2011	2013	D3S	D3S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	C5W	-
A8	A8 4.2 QUATTRO TIPTRONIC	2011	2013	D3S	D3S	H7	-	-	-	-	-	-	W16W	C5W	-
A8	A8 4.2 V8 32V TIPTRONIC	1994	2000	H1/D2S/D2R	H7/HB3	H3/H7	H5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
A8	A8 6.0 W12 48V 450CV QUATTRO TIPTRONIC	2006	2006	H7/D2S	H7	H11	W5W	-	WY5W	-	-	-	W16W	C5W	-
A8	A8 6.0 W12 48V 500CV QUATTRO TIPTRONIC	2012	2013	D3S	D3S	H7	-	-	-	-	-	-	W16W	C5W	-
ALLROAD	ALLROAD 2.7 30V QUATTRO TURBO TIPTRONIC	2001	2005	H1/D2S	H9	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
AVANT RS2	AVANT RS2	1995	1995	H4/H7/D2S	H4/H7	H1/H7	H6W/T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
Q3	Q3 2.0 16V TFSI QUATTRO 170CV S TRONIC 5P	2013	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W21W	-	-	W16W	W16W	W16W	W16W	-	-
Q3	Q3 2.0 16V TFSI QUATTRO 211CV S TRONIC 5P	2013	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W21W	-	-	W16W	W16W	W16W	W16W	-	-
Q5	Q5 2.0 16V TB FSI QUATTRO S TRONIC	2009	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	P13W	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
Q5	Q5 3.2 FSI V6 QUATTRO S TRONIC	2009	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	P13W	-	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
Q7	Q7 3.0 V6 TB FSI 334CV QUATTRO TIP 4P	2008	2008	H7/D1S	H7/D1S	H7	W5W	H21W	-	P21W	P21W	P21W	W16W	C5W	-
Q7	Q7 3.0 V6 TB FSI 334CV QUATTRO TIP 4P	2010	2010	H7/D1S	H7/D1S	H7	W5W	H21W	-	P21W	P21W	P21W	W16W	C5W	-
Q7	Q7 3.0 V6 TB FSI 334CV QUATTRO TIP 4P	2012	2012	H7/D1S	H7/D1S	H7	W5W	H21W	-	P21W	P21W	P21W	W16W	C5W	-
Q7	Q7 3.6 V6 284CV QUATTRO TIPTRONIC	2012	2013	D3S	H7/D3S	H11	-	-	-	-	-	-	W16W	C5W	-
Q7	Q7 3.6 V6 284CV QUATTRO TIPTRONIC	2008	2010	H7/D1S	H7/D1S	H7	W5W	H21W	-	P21W	P21W	P21W	W16W	C5W	-
Q7	Q7 4.2 V8 350CV QUATTRO TIPTRONIC	2012	2013	H7/D3S	D3S	H11	-	-	-	-	-	-	W16W	C5W	-
Q7	Q7 4.2 V8 350CV QUATTRO TIPTRONIC	2007	2010	H7/D1S	H7/D1S	H7	W5W	H21W	-	P21W	P21W	P21W	W16W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
AUDI															
R8	R8 4.2 V8 426CV QUATTRO R TRONIC	2012	2013	D1S	D1S	-	-	PY24W	-	-	-	-	H21W	C5W	-
R8	R8 5.2 V10 525CV QUATTRO R TRONIC	2008	2013	D1S	D1S	-	-	PY21W	-	W16W	-	-	H21W	C5W	-
R8	R8 GT 5.2 V10 560CV QUATTRO R TRONIC	2012	2013	D1S	D1S	-	-	PY21W	-	W16W	-	-	H21W	C5W	-
R8	R8 SPYDER 5.2 V10 525CV QUATTRO R TRONIC	2010	2013	D1S	D1S	-	-	PY21W	-	W16W	-	-	H21W	C5W	-
RS3	RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D2S	H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	-	-
RS4	RS4 2.7 AVANT V6 30V BI-TB QUATTRO 380CV	2001	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
RS5	RS5 4.2 TFSI 8V 450CV QUATTRO TIP 2P	2011	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
RS6	RS6 4.2 450CV BI-TB QUATTRO TIPTRONIC 4P	2003	2004	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
RS6	RS6 4.2 AVANT BI-TB QUATTRO TIPTRONIC 5P	2003	2004	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
RS6	RS6 5.0 AVANT V10 BI-TB QUATTRO TIPTRONIC	2010	2013	H7/D2S	H7/D2S	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
RS6	RS6 5.0 V10 BI-TB QUATTRO TIPTRONIC	2010	2013	H7/D2S	H7/D2S	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S3	S3 1.8 225CV TURBO QUATTRO	1999	2003	H7/D2S	H1/H7	H7	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
S3	S3 SPORTBACK 2.0 TB FSI QUATTRO S TRONIC	2010	2013	H7/D2S	H7	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	-	-
S4	S4 2.7 AVANT TURBO QUATTRO/TURBO QUATTRO MEC	1999	2001	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
S4	S4 3.0 AVANT TFSI V6 24V QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
S4	S4 3.0 TFSI V6 24V QUATTRO S TRONIC	2011	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
S4	S4 4.2 AVANT V8 40V 344CV QUATTRO TIPTRONIC	2004	2005	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	C5W	-
S4	S4 4.2 V8 40V 344CV QUATTRO TIPTRONIC	2004	2005	H7/D2S/D1S	H7	H11	H6W/W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	C5W	-
S5	S5 CABRIOLET 3.0 TSFI QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
S5	S5 COUPE 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
S5	S5 SPORTBACK 3.0 TFSI QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
S6	S6 2.2 20V TB/AVANT 20V TB	1994	1997	H1/D2S	H1	H3	T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
S6	S6 4.2 V8 40V QUATTRO MEC/AVANT V8 40V QUATTRO TIPTRONIC	2001	2001	H1/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
S6	S6 4.2 V8 40V QUATTRO TIPTRONIC	2001	2004	H7/D2S	H7	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
S6	S6 5.2 AVANT FSI V10 435CV QUATTRO TIPTRONIC	2010	2013	H7/D2S	H7/D2S	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S6	S6 5.2 FSI V10 435CV QUATTRO TIPTRONIC	2010	2013	H7/D2S	H7/D2S	H7	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S6	S6 PLUS 4.2 V8 32V/ 4.2 AVANT V8 32V	1996	1998	H1/D2S	H1	H3	T4W/W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
S8	S8 4.2 MEC	1996	1998	H1/D2S/D2R	H7/HB3	H3/H7	H5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
S8	S8 4.2 QUATTRO MEC/TIPTRONIC	1998	2001	H1/D2S/D2R	H7/HB3	H3/H7	H5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
AUDI															
TT	TT 1.8 TB 180CV/TB QUATTRO 225CV	1999	2006	H1/D2S	H7	H3	H6W	H21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TT	TT 2.0 16V TURBO FSI S TRONIC	2007	2013	H7/D1S	H7	H3	H6W	H21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TT	TT ROADSTER 1.8 TB QUATTRO 225CV CONV	2000	2006	H1/D2S	H7	H3	H6W	H21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TT	TT ROADSTER 2.0 16V TURBO FSI S TRONIC	2007	2013	H7/D1S	H7	H3	H6W	H21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TT	TTRS 2.5 TB FSI QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
TT	TTRS ROADSTER 2.5 TB FSI QUATTRO S TRONIC	2012	2013	H7/D3S	H7/D3S	H11	W5W	-	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
TT	TTS 2.0 TB FSI QUATTRO S TRONIC	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H1	H6W/W2,3W	H21W	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
TT	TTS ROADSTER 2.0 TB FSI QUATTRO S TRONIC	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	H6W/W2,3W	H21W	-	P21W	W16W	P21W	W16W	C5W	-
BMW															
116	116IA 1.6 TB 16V 136CV 5P	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	C5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	-	-
118	118IA 1.6 16V 170CV 5P	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
118	118IA 2.0 16V 136CV 3P	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
118	118IA 2.0 16V 136CV 5P	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
118	118IA URBAN/SPORT 1.6 TB 16V 170CV 5P	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	-	-
120	120I/120IA 2.0 16V 150CV/156CV 5P	2005	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
120	120IA 2.0 16V 156CV 3P	2008	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
120	120IA CABRIO 2.0 16V 156CV 2P	2009	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
130	130I/130IA 3.0 24V 265CV 3/5P	2006	2009	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
135	135IA COUPÉ 3.0 24V 306CV	2009	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	P21W	W16W	-	-
316	316 TODAS	1986	1987	H1	H1	H3	T4W/W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
316	316 TODAS	1990	1995	H1	H1	H3	T4W/W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
318	318I CALABRIO 1.8 16V	1994	1995	H1/H7	H1/H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
318	318I/318IA 1.8 16V	1991	1998	H1	H1	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
318	318I/318IA COMPACT 1.8 16V	1994	1997	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
318	318IA 2.0 16V 136CV 5P	2012	2013	D1S	D1S	H8/H11	-	-	WY5W	-	-	-	W16W	-	-
318	318IS/318ISA 1.9 16V	1993	1998	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
318	318TI COMPACT MEC	1995	1998	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
318	318TI/TIA COMPACT 1.9 16V	1995	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
320	320I/320IA	1991	1993	H1/H7	H1/H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
320	320I/320IA	2001	2013	H1/H7	H1/H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
BMW															
320	320IA 2.0 TURBO 16V 184CV 4P	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
320	320IA MODERN/SPORT TB 2.0 16V 184CV 4P	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
323	323CI/323CIA COUPÉ	1999	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323I 2.5 24V	1998	2001	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323I/323IA CONFORT/SPORT/EXCLUSIVE/ENTRY SEDAN	1997	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323IA SPORT	1998	2001	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323IA TOP SEDAN	1999	2002	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323IA TOURING	1998	1999	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323TI COMPACT	1998	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323TI COMPACT SPORT	1998	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
323	323TIA COMPACT TOP	1998	1999	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
325I	325I	1986	1996	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
325I	325I	2001	2001	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
325	325I/IA CABRIO	1993	1996	H1/H7	H1/H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	P21W	P21W	PY21W/P21W	C5W	-
325	325IA/325IA 2.5 24V PROTECTION	1989	1996	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
325	325IA/325IA 2.5 24V PROTECTION	2001	2013	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
325	325IA COUPÉ 24V2P	2001	2010	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
325	325IA TOURING	2006	2009	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
328	328I EXCLUSIVE 2.8 24V	1997	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
328	328I TOURING/SPORT	1996	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
328	328I/IA MODELO ANTIGO	1996	1998	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
328	328I/IA MODELO NOVO	1998	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
328	328I/IA CABRIO	1996	1998	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
328	328IA 2.0 TB 16V 4P	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
328	328I/IA EXCLUSIVE 2.8 24V	1997	2000	H7/D2S	H7	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
328	328IA LUXURY/MODERN 2.0 TB 16V 4P	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
328	328IA PLUS 2.0 TB 16V 245CV 4P	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
328	328IA SPORT 2.0 16V 245CV 4P	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
328	328IA TOURING/SPORT	1996	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
330	330CI/330CIA CABRIOLET	2001	2006	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
BMW															
330	330I MOTOR SPORT 3.0 24V 4P	2001	2003	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
330	330IA EXCLUSIVE 3.0 24V 4P	2006	2006	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
330	330IA MOTOR SPORT 4P	2001	2007	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
330	330IA TOP 4P	2001	2007	H7/D2S	H7	H11/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/4W	PY21W/P21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
335	335IA 3.0 24V 306CV	2007	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
335	335IA CBARIOLET 3.0 24C 306CV	2008	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
335	335IA SPORT 3.0 24V 306CV 4P	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	P21W	P21W	P21W	-	-
520	520I 2.0 16C	1991	1993	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
525	525I/525IA/525I 525IA TOURING	1990	1996	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
525	525I/525IA/525I 525IA TOURING	2001	2003	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
528	528I/528IA HIGH/TOURING	1996	2001	H7/D2S	HB3	H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
530	530I/530IA	2001	2003	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
530	530I/530IA	2004	2010	H7/D2S/D1S	H7	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
530	530I/530IA TOURING	1992	1995	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
535	535I/535IA 3.5 24V	1990	1993	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
535	535IA 3.0 24CV 306CV BI TURBO	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
535	535IA GT 3.0 306CV BI TURBO	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
540	540I/540IA TOURING	1999	2001	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
540	540IA	1992	1995	H7	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
540	540IA	1996	2003	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
540	540IA MOTOR SPORT/PROTECTION	1998	2003	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
540	540ITA	1994	2001	H7/D2S	H7/HB3	H8/H7/HB4	H6W/W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
545	545IA 4.4 32V V8 333CV	2004	2006	H7/D2S/D1S	H7	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
550	550IA 4.4 32V 407CV BI TURBO	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
550	550IA 4.8 32V	2006	2009	H7/D2S/D1S	H7	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
550	550IA LIMITED SPORT EDITION 4.8 32V	2010	2010	H7/D1S	H7/D1S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
550	550IA SECURITY 4.8 32V	2006	2009	H7/D2S/D1S	H7	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
645	645CI CABRIOLET 4.4 V8 32V 333CV	2005	2005	D2S	H7	HB4	-	PY21W	WY5W	-	PY21W	-	P21W	-	-
645	645IA 4.4 V8 32V 333CV	2004	2005	D2S	H7	HB4	-	PY21W	WY5W	-	PY21W	-	P21W	-	-
650	650CI CABRIOLET 4.4 407CV BI TURBO	2012	2013	D1S	D1S	-	-	PY24W	-	-	-	-	W16W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
BMW															
650	650CI CABRIOLET 4.8 V8 32V 360CV	2012	2013	D1S	D1S	-	-	PY24W	-	-	-	-	W16W	-	-
650	650CI 4.8 V8 32V 360CV	2006	2009	D2S	H7	HB4	-	PY21W	WY5W	-	PY21W	-	P21W	-	-
650	650IA LIMITED SPORT EDITION 4.8 32V	2010	2010	D1S	D1S	-	-	PY24W	-	-	-	-	W16W	-	-
730	730I 3.0 32V	1991	1992	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
730	730IA 3.0 32V	1991	1992	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
730	730I/730IA 3.5 32V	1987	1992	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
740	740I	1992	1997	H1/H7/D2S	H7/HB3	H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W/R5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
740	740IA	1995	2001	H1/H7/D2S	H7/HB3	H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W/R5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
740	740IL/740ILA HIGHLINE 4.4 32V	1996	1996	H1/H7/D2S	H7/HB3	H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W/R5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
740	740ILA PROTECTION	1999	2001	H1/H7/D2S	H7/HB3	H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W/R5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
745	745IA 4.4 V8 32V 333CV	2002	2005	H1/H7/D2S	H7	H3/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	-	PY21W/P21W	-	W16W	C5W/W5W	-
750	750I/750IA	1991	2001	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	-	P21W	C5W	-
750	750IA	2006	2013	H7/D2S/D1S	H7	H3/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	-	PY21W/P21W	-	W16W	C5W/W5W	-
750	750IL HIGHLINE 5.4 24V	1993	1993	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	-	P21W	C5W	-
750	750IL HIGHLINE 5.4 24V	1998	1998	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	-	P21W	C5W	-
750	750ILA 4.4 ACTIVEHYBRID 7	2011	2013	D1S	D1S	H8	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
760	760IL 6.0 V12 445CV/544CV	2003	2006	H7/D2S/D1S	H7	H3/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	-	PY21W/P21W	-	W16W	C5W/W5W	-
760	760IL 6.0 V12 445CV/544CV	2007	2013	H7/D2S/D1S	H7	H3/HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	-	PY21W/P21W	-	W16W	C5W/W5W	-
840	840CI	1992	1997	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
840	840CIA	1992	1998	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
850	850CI/850CIA 5.0 24V	1991	1995	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
850	850CI/850CIA 5.4 24V	1996	1998	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
850	850CSI 5.6 24V	1992	1995	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
850	850I 5.0 24V	1991	1996	H1	H1	H1	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
M ROADSTER	M ROADSTER	2000	2000	H7/D2S	H7	H11	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
M1	M1 COUPÉ 3.0 24V 340CV	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	PY21W	P21W	P21W	-	-
M3	M3 3.2 24V	1996	2006	H1/H7	H1/H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M3	M3 CABRIO 3.0 24V	1994	1995	H1	H1	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M3	M3 CABRIO 4.0 32V	2009	2010	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
BMW															
M3	M3 COUPÉ 3.0 24V 255CV	1991	1998	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M3	M3 COUPÉ 3.0 V6 24V 282CV	1994	1995	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M3	M3 COUPÉ/SEDAN 4.0 32V	2008	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
M5	M5 3.8 TOURING 3.8 24V	1991	1995	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M5	M5 4.4 560CV BI TURBO AUT	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	H6W	PY21W	-	-	P21W	P21W	P21W	-	-
M5	M5 5.0 32V/40V	1999	2003	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M5	M5 5.0 32V/40V	2006	2010	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
M6	M6 5.0 V10 40V 507CV	2006	2010	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
X1	X1 SDRIVE 181 2.0 16V 4X2 AUT	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	-	-
X1	X1 XDRIVE 281 3.0 24V 4X4 AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	-	-
X1	X1 SDRIVE 201 2.0 TURBO 16V 184CV AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	-	-
X1	X1 XDRIVE 281 2.0 TURBO 16V 4X4 AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	-	-
X3	X3 FAMILY 2.5 24V 192CV/218CV	2004	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
X3	X3 FAMILY 3.0 24V 231CV	2004	2006	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
X3	X3 SPORT 2.5 24V 192CV/218CV	2006	2010	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
X3	X3 SPORT 3.0 24V 231CV	2004	2010	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	-	-
X3	X3 XDRIVE 281 2.0 TURBO 245 CV AUT	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	W5W	PY21W	-	W16W	P21W	P21W	W16W	-	-
X3	X3 XDRIVE 281 3.0 258CV	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8/H11	-	PY21W	-	-	P21W	-	W16W	-	-
X3	X3 XDRIVE 351 3.0 306CV BI TURBO	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8/H11	-	PY21W	-	-	P21W	-	W16W	-	-
X5	X5 3.0 4X4	2001	2010	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 4.4 4X4	2000	2003	H7/D2S	H1/HB3	H3/H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	C5W	-
X5	X5 4.8 4X4 V8 32V 360CV	2004	2008	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 ENDURANCE 4.8IS 4X4 V8 32V 355CV AUT	2008	2008	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 ENDURANCE 4.8IS 4X4 V8 32V 355CV AUT	2010	2010	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 M 4.4 4X4 V8 32V 555CV BI TURBO AUT	2010	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	P21W	W16W/P21W	W16W	C5W	-
X5	X5 SECURITY 4.4 4X4 V8 32V	2005	2006	H7/D2S	H1/HB3	H3/H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	C5W	-
X5	X5 SECURITY 4.8IS 4X4 V8 32V 355CV AUT	2009	2010	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 SECURITY 4.8IS V8 32V 355CV AUT	2009	2010	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 SPORT 4.4 4X4 V8 32V	2001	2006	H7/D2S	H1/HB3	H3/H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
BMW															
X5	X5 SPORT 4.4 4X4 V8 32V 355CV	2006	2010	H7/D2S	H1/HB3	H11	H6W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
X5	X5 XDRIVE 35i 3.0 306CV BI TURBO	2011	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	P21W	W16W/P21W	W16W	C5W	-
X5	X5 XDRIVE 50i 4.4 407CV BI TURBO	2011	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	P21W	W16W/P21W	W16W	C5W	-
X5	X5 XDRIVE 50i SECURITY 4.4 BI TURBO	2011	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	P21W	W16W/P21W	W16W	C5W	-
X6	X6 M 4.4 4X4 V8 32V 555CV BI TURBO AUT	2010	2013	D1S	D1S	H11	-	PY24W	-	-	H21W	P21W	H21W	C5W	-
X6	X6 XDRIVE 35i 3.0 306CV BI TURBO	2008	2013	D1S	D1S	H11	-	PY24W	-	-	H21W	P21W	H21W	C5W	-
X6	X6 XDRIVE 50i 4.4 407CV BI TURBO	2008	2013	D1S	D1S	H11	-	PY24W	-	-	H21W	P21W	H21W	C5W	-
Z3	Z3 2.8 MEC/AUT	1997	2001	H7/HB4	HB3	H7	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z3	Z3 3.0 24V ROADSTER 2P	2001	2002	H7/HB4	HB3	H7	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z3	Z3 ROADSTER 1.9 MEC	1996	1999	H7/HB4	HB3	H7	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z3	Z3 ROADSTER 2.8	1997	1999	H7/HB4	HB3	H7	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z3	Z3 ROADSTER M 3.2	1997	2002	H7/HB4	HB3	H7	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z4	Z4 COUPÉ M 3.2 V6 24V 343CV	2007	2008	H7/D2S	H7	H11	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z4	Z4 ROADSTER 2.0 150CV 2P	2007	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z4	Z4 ROADSTER 3.0 V6 24V AUT	2003	2008	H7/D2S	H7	H11	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z4	Z4 ROADSTER M 3.2 V6 24V 343CV	2007	2008	H7/D2S	H7	H11	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z4	Z4 ROADSTER SDRIVE 20i 2.0 16V 2P AUT	2012	2013	D1S	D1S	H8	-	PSY24W	-	W16W	-	W16W	H21W	-	-
Z4	Z4 ROADSTER SDRIVE 23i 2.5 24V 204CV 2P	2010	2013	D1S	D1S	H8	-	PSY24W	-	W16W	-	W16W	H21W	-	-
Z4	Z4 ROADSTER SDRIVE 35i 3.0 24V 306CV 2P	2009	2013	D1S	D1S	H8	-	PSY24W	-	W16W	-	W16W	H21W	-	-
Z4	Z4 ROADSTER SPORT 3.0 24V 231CV AUT	2003	2003	H7/D2S	H7	H11	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
Z8	Z8 5.0 V8	2001	2001	D2S	HB3	-	H6W	-	-	-	-	-	P21W	C5W	-
BUGRE															
BUGGY	BUGGY IV EV	1985	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21W	P21W	P21/5W	P21/5W	-	-
BUGGY	BUGGY VII	2008	2013	H4	H1	-	W5W	PY21W	-	P21W	P21W	P21/5W	P21/5W	-	-
CADILAC															
DEVILLE	DEVILLE ELDORADO 4.9	1991	1995	HB4	HB3	H27	W5W	3157	W5W	3157	-	-	-	-	-
SEVILLE	SEVILLE 4.6	1991	1996	HB4	HB3	H27	W5W	3157	W5W	3157	-	-	-	-	-
CHANA															
CARGO	CARGO 1.0 8V 53CV PICK UP	2005	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
CARGO	CARGO CD/CE 1.0 8V 53CV PICK UP	2006	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
CHANA															
FAMILY	FAMILY 1.0 8V 53CV PERUA	2005	2009	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
UTILITY	UTILITY 1.0 8V 53CV FURGÃO	2005	2009	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
CHANGAN															
MINI STAR	MINI STAR CD/CE/CS 1.0 8V 53CV PICKUP	2011	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MINI STAR	MINI STAR CBS 1.0 8V 53CV PICKUP BAU	2012	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MINI STAR	MINI STAR FAMILY 1.0 8V 53CV MINIVAN	2012	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MINI STAR	MINI STAR UTILITY 1.0 8V 53CV FURGÃO	2012	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
CHERRY															
CIELO	CIELO 1.6 16V 116CV 5P/ SEDAN	2010	2013	H7	H1	H7	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	-	-
FACE	FACE 1.3 16V 91.3 FLEX MEC	2010	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
QQ	QQ 1.1 16V 68CV 5P	2011	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
S18	S18 1.3 16V FLEX MEC 5P	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TIGGO	TIGGO 2.0 16V 135CV 5P	2009	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
CHRYSLER															
300C	300C 3.5 V6 249CV	2007	2009	HB4/D1S	HB3	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
300C	300C 3.5 V6 249CV	2012	2013	D1S	D1S	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
300C	300C 3.6 V6 286CV AUT	2012	2013	HB4/D1S	HB3	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
300C	300C 5.7 V8 16V 340CV AUT	2005	2009	HB4/D1S	HB3	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
300C	300C SRT8 6.1 V8 16V 431CV AUT	2006	2010	HB4/D1S	HB3	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
300C	300C SRT8 6.1 V8 16V 431CV AUT	2012	2013	D1S	D1S	-	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
300C	300C TOURGIN 5.7 V8 16V 340CV AUT	2005	2009	HB4/D1S	HB3	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
300M	300M 3.5	1998	2001	HB4	HB3	H3	W5W	3157	-	W5W	3157	3157	3157	W5W	-
CARAVAN	CARAVAN LE 3.3	1993	2000	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARAVAN	CARAVAN LX 3.3 V6 182CV	2005	2007	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARAVAN	CARAVAN LX 3.8	1997	1999	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARAVAN	CARAVAN SE 2.4/3.3	1993	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIRRUS	CIRRUS LXI 2.5 V6 24V	1995	1995	HB5	HB5	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAN CARAVAN	GRAN CARAVAN SE/LE 3.3 V6	1993	2006	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAN CARAVAN	GRAN CARAVAN LIMITED 3.3 V6 12V 182CV	2002	2007	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAN CARAVAN	GRAN CARAVAN LX 3.8	1998	2004	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
CHRYSLER															
LE BARON	LE BARON 3.0 V6/3.0 V6 CONV	1992	1993	H4	H4	-	-	P21/5W	T4W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	W5W	-
NEON	NEON LE 1.8	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NEON	NEON LE/HIGHLINE 2.0	1994	2001	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NEON	NEON SPORT 1.8/2.0	1994	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PT CRUISER	PT CRUISER CABRIO/CLASSIC 2.4 16V 143CV 2/4P	2006	2007	HB4	HB3	HB4	W5W	PY21W	W5W	3157	P21W	3157	3157	W3W	-
PT CRUISER	PT CRUISER LIMITED 2.0 16V 4P	2001	2004	HB4	HB3	HB4	W5W	PY21W	W5W	3157	P21W	3157	3157	W3W	-
PT CRUISER	PT CRUISER LIMITED 2.4 16V 143CV 4P	2005	2009	HB4	HB3	HB4	W5W	PY21W	W5W	3157	P21W	3157	3157	W3W	-
PT CRUISER	PT CRUISER TOURING DEC EDITION 2.4 16V	2010	2010	HB4	HB3	HB4	W5W	PY21W	W5W	3157	P21W	3157	3157	W3W	-
SEBRING	SEBRING LX 2.7 V6 24V 204CV	2001	2003	H4	H4	HB4	W5W	3157	W5W	W3W	3157	3157	W16W	W5W	-
STRATUS	STRATUS LE 2.0	1996	2001	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
STRATUS	STRATUS LX 2.0 MEC/AUT	1995	2000	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
STRATUS	STRATUS LX 2.5 CONVERSIVEL AUT	1996	1999	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TOWN & COUNTRY	TOWN & COUNTRY 3.8 V6 AUT/3.6 AUT	2008	2013	H11/DIS	H11	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
TOWN & COUNTRY	TOWN & COUNTRY TOURING 3.6 V6 AUT	2012	2013	H11/DIS	H11	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
VISION	VISION 3.5 24V	1994	1995	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CITROËN															
AIRCROSS	AIRCROSS EXCLUSIVE 1.6 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2011	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AIRCROSS	AIRCROSS GL/GLX 1.6 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2011	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AX	AX GTI	1992	1995	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	T4W	-
BERLINGO	BERLINGO MULTSPACE GLX 1.6 16V 110CV 4P	2005	2007	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
BERLINGO	BERLINGO MULTSPACE GLX 1.8i 2/4P	1998	2002	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BX	BX 1.6S 16V	1992	1993	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
BX	BX GTI 1.9	1992	1993	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
C3	C3 EXCL 1.6 VTI FLEX START 16V 5P AUT/MEC	2013	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 EXCL/EXCLSOLAR/SONORA 1.6 FLEX AUT	2008	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 EXCL/EXCLSOLAR 1.6 FLEX 16V MEC	2003	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 EXCLUSIVE 1.4 FLEX 8V 5P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 GLX 1.4/GLX SONORA 1.4 FLEX 8V 5P	2003	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 GLX 1.6 FLEX 16V 5P AUT	2009	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 GLX 1.6/1.6 FLEX 16V 5P	2002	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
CITROËN															
C3	C3 OCIMAR VERSOLATO 1.6 16V 110CV 5P	2004	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 ORIGINE1.5 FLEX 8V 5P MEC	2013	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2012	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 PICASSO GL 1.5 FLEX 8V MEC	2013	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 PICASSO GL 1.6 FLEX 16V 5P MEC	2013	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 PICASSO GLX 1.5 FLEX 8V 5P MEC	2013	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 TENDANCE 1.5 FLEX 8V 5P MEC	2013	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 PICASSO GLX 1.6 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2012	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 XTR 1.4 FLEX 8/16V 5P	2006	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C3	C3 XTR 1.6 FLEX 16V 5P	2006	2011	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C4	C4 EXCLUSIVE 2.0 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2009	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C4	C4 GLX 1.6 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2009	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C4	C4 GLX 2.0 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2009	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C4	C4 PALLAS EXCL/EXCL TECH 2.0/2.0 FLEX MEC/AUT	2007	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C4	C4 PALLAS GLX 2.0/2.0 FLEX 16V MEC/AUT	2008	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C4	C4 PICASSO GRAND 2.0 16V 143CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	WY5W	-	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C4	C4 II 1.2 THP 110	2015	-	H7	H1	H11	H6	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	Picasso II 1.6 THP 150	2014	-	H7	H1	H11	H6	-	-	-	-	-	-	-	-
C4	C4 PICASSO 2.0 16V 143CV AUT	2007	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	WY5W	-	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C4	C4 VTR 2.0 16V 143CV	2005	2009	H7/D1S	H1/D1S	H11	H6W	H21W	WY5W	-	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C5	C5 3.0 24V 210CV 4P AUT	2001	2008	H7/D1S	H1/D1S	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C5	C5 EXCLUSIVE 2.0 16V 138CV 4P MEC/AUT	2001	2003	H7/D2R	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	PY21W	P21W	W5W	-
C5	C5 EXCLUSIVE 2.0 16V 4P AUT	2001	2013	H7/D2R	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	PY21W	P21W	W5W	-
C5	C5 EXCLUSIVE BREAK 2.0 16V 138CV 5P MEC/AUT	2001	2002	H7/D2R	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	PY21W	P21W	W5W	-
C5	C5 EXCLUSIVE BREAK 2.0 16V AUT	2001	2008	H7/D1S	H1	H11	H6W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C5	C5 TOURER EXCLUSIVE 2.0 16V 5P AUT	2008	2013	H7/D1S	H1/D1S	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C6	C6 EXCLUSIVE 3.0 V6 24V 215CV AUT	2006	2008	D2S	D2S	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C8	C8 EXCLUSIVE 2.0 16V 138CV 5P AUT	2003	2005	D2S	D2S	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DS3	DS3 1.6 TURBO 16V 3P MEC	2012	2013	H7	H1	PSX24W	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DS5	DS5 1.6 TURBO 16V 5P AUT	2013	2013	H7/D1S	H1/D1S	H11	-	-	-	-	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
CITROËN															
EVASION	EVASION GLX 2.0 16V/VSX TURBO	1995	2001	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.3 FURGÃO/16 LUGARES TB DIESEL	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.3 VETRATO EXEC 16 LUGARES TB DIESEL	2011	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.5 DIESEL	1995	1998	H4	H4	H3	T4W	PY21W	W5W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	C5W / W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.8 16 LUGARES DIESEL	2000	2009	H4	H4	H3	T4W	PY21W	W5W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	C5W / W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.8 FURGÃO 35C DIESEL	2000	2000	H4	H4	H3	T4W	PY21W	W5W	P21/4W	P21W	P21W	P21W	C5W / W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.8 FURGÃO 35MH DIESEL	2000	2001	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/4W	P21W	P21W	PY21W	W5W	-
JUMPER	JUMPER 2.8 FURGÃO 35MH DIESEL	2003	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/4W	P21W	P21W	PY21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA 2.0 16V	1994	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA ACTIVA 2.0 /2.0 TB	1996	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA ACTIVA 3.0 V6 MEC	1997	1999	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA BREAK 2.0 8V/GLX 2.0 16V MEC/AUT	1995	2001	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA EXCLUSIVE 2.0 16V	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA EXCLUSIVE 3.0 6V	1999	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA GLX 2.0 16V AUT	1998	2001	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA SX 1.8	1996	1999	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA SX 2.0 8V/16V MEC/AUT	1995	1998	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XANTIA	XANTIA VSX 2.0/VSX 2.0 16V	1994	1998	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XM	XM EXCLUSIVE 12/24V	1992	2000	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XM	XM EXCLUSIVE BREAK	1992	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XM	XM SENSATION 2.0 TB	1992	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA BREAK EXCLUSIVE 1.6 16V 5P MEC/AUT	2001	2001	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA BREAK EXCLUSIVE 1.8 16V	1998	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA BREAK EXCLUSIVE 2.0 16V	1999	2003	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA BREAK GLX 1.6 16V 5P MEC/AUT	2001	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA BREAK GLX 1.8 16V	1998	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA BREAK GLX/PARIS 2.0 16V	1999	2003	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA EXCLUSIVE 1.6 16V 5P MEC/AUT	2001	2001	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA EXCLUSIVE 1.8 8V/16V 5P MEC/AUT	1998	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA EXCLUSIVE 2.0 16V	1998	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA GLX 1.6 16V 3/5P MEC/AUT	1998	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
CITROËN															
XSARA	XSARA GLX 1.8 16V COUPÉ MEC	1998	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA GLX 1.8 8V COUPÉ/5P AUT	1998	1999	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA GLX/PARIS 2.0 16V	1999	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA PICASSO EXC/ETOILE 2.0 16V MEC/AUT	2001	2010	H4	H4	H1/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA PICASSO EXCLUSIVE 1.6/1.6 FLEX 16V	2005	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA PICASSO EXCLUSIVE 2.0 16V AUT	2004	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA PICASSO GLX/BRA-SIL/ETOILE 2.0 MEC	2001	2010	H4	H4	H1/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA PICASSO GLX 1.6/1.6 FLEX 16V	2005	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA PICASSO GLX 2.0 16V AUT	2004	2010	H4	H4	H1/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA VTS 1.6 16V 3P	2001	2002	H1	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA VTS 1.8 16V	1999	2001	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XSARA	XSARA VTS 2.0 16V COUPÉ MEC	1998	2002	H4/H7	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ZX	ZX COUPÉ 16V	1992	1998	H1/H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
ZX	ZX DAKAR 2.0 16V	1996	1997	H1/H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
ZX	ZX FURIO	1995	1998	H1/H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
ZX	ZX PARIS 1.8	1995	1998	H1/H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
ZX	ZX VOLCANE 3P E 5P	1993	1998	H1/H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
CROSS LANDER															
CL	CL 244 2.8 132CV 4X4 TB INT DIESEL	2003	2006	H4	H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
CL	CL 330 2.8 132CV 4X4 TB INT DIESEL	2006	2006	H4	H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DAEWOO															
ESPERO	ESPERO 2.0	1994	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ESPERO	ESPERO CD DLX 2.0	1994	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LANOS	LANOS HATCH SX 1.6 16V	1999	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LANOS	LANOS SX 1.6 16V MEC/AUT	1997	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LEGANZA	LEGANZA CDX 2.0 16V MEC/AUT	1997	1999	H1	H3	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NUBIRA	NUBIRA CDX 2.0 16V MEC/AUT	1994	1999	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NUBIRA	NUBIRA SW CDX 2.0 16V MEC/AUT	1998	1999	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PRINCE	PRINCE ACE 2.0	1994	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RACER	RACER GTI 1.5 16V	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
DAEWOO															
SUPER SALON	SUPER SALON ACE	1994	1995	-	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TICO	TICO	1994	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DAIHATSU															
APPLAUSE	APPLAUSE 1.6 16V/DLX 1.6 16V	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHARADE	CHARADE CX/TS 1.0	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHARADE	CHARADE SD 1.5/DLX 1.3	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHARADE	CHARADE SEDAN 1.3i 16V	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHARADE	CHARADE TS/TSI 1.3/LSI 1.5 16V	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHARADE	CHARADE TX 1.3 16V	1995	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
CUORE	CUORE O/TSO 85i	1995	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
CUORE	CUORE CS/CSL/TS/TSL	1995	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FEROZA	FEROZA DX/SX 1.6/1.6i 16V	1994	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAN MOVE	GRAN MOVE 1.5/1.6 16V	1996	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MOVE VAN	MOVE VAN	1996	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TERIOS	TERIOS 1.3 16V	1997	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOGDE															
AVENGER	AVENGER ES 2.0/2.5 16V	1994	1995	HB4	HB3	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA CLUB 2.5	1995	1995	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA 2.5	1998	2001	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA DURANGO 5.9 4X4 V8	1998	2000	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA DURANGO SLT 5.2 4X4 V8	1998	2000	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA INTREPID 3.3 V6	1993	1993	HB1	HB1	-	W5W	-	-	3157	3157	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA RT 5.2/5.2 CE AUT	2000	2001	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA SPORT 2.5 4X4	1995	1995	HB1	HB1	-	W5W	-	-	3157	3157	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA SPORT 2.5 CD DIESEL	1999	2001	HB5	HB5	-	-	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA SPORT 3.9 V6 CD MEC/AUT	1998	2001	HB5	HB5	-	-	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA SPORT 5.2 V8 CD AUT	1997	2001	HB5	HB5	-	-	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA SPORT CE 2.5 DIESEL	1999	2001	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DAKOTA	DAKOTA SPORT CE 3.9 V6	1998	2001	HB5	HB5	-	3157	3156	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
DURANGO	DURANGO CITATEL 3.6 24V 4X4 AUT	2013	2013	H11	HB3	-	3157	3157	-	-	-	-	-	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
DOGDE															
DURANGO	DURANGO CREW 3.6 24V 4X4 AUT	2013	2013	H11	HB3	-	3157	3157	-	-	-	-	-	-	-
JOURNEY	JOURNEY RT 3.6 V6 AUT	2012	2013	H11	HB3	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
JOURNEY	JOURNEY RT 2.7 V6 185CV AUT	2010	2013	H11	HB3	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
JOURNEY	JOURNEY SE 2.7 V6 185CV AUT	2010	2010	H11	HB3	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
JOURNEY	JOURNEY SXT 2.7 V6 185CV AUT	2009	2010	H11	HB3	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
JOURNEY	JOURNEY SXT 3.6 V6 AUT	2012	2013	H11	HB3	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
RAM	RAM 2500 5.9 24V CD 4X4 DIESEL	2004	2009	-	-	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
RAM	RAM 2500 HDUTY 5.9 SLT TDI CS 4X4 DIESEL	2006	2009	-	-	-	W5W	3157	WY5W	3157	3157	3157	3157	W5W	-
RAM	RAM 2500 LARAMIE SLT 6.7 TDI CD 4X4 DIESEL	2012	2013	H11/D1S	H11	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
RAM	RAM 2500 TROPICAN 5.9 SLT EXEC TDI DIESEL	2010	2010	H11/D1S	H11	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
RAM	RAM 2500 TROPICAN 5.9 SLT TDI 4X4 DIESEL	2005	2010	H11/D1S	H11	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
RAM	RAM LARAMIE 5.9 V8	1994	1995	-	-	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
RAM	RAM LARAMIE/SLT 5.2 V8	1994	1996	-	-	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
RAM	RAM SPORT 5.9 V8	1994	2001	-	-	-	W5W	-	-	3157	-	3157	3156	W5W	-
STEALTH	STEALTH 3.0 MPI	1992	1994	HB3	H4	-	W5W	-	-	3157	3157	3157	3156	W5W	-
EFFA															
M 100	M 100 1.0 8V 5P	2006	2011	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
PLUTUS	PLUTUS 3.2 8V 4X2 CD TURBO DIESEL	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
START	START PICAPE L/CD 1.0 8V 3/5P	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
START	START VAN 1.0 8V 4P	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ULC	ULC FURGÃO 1.0 8V 5P	2007	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ULC	ULC PICK UP 1.0 8V 2P	2007	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ULC	ULC PICK UP CD 1.0 8V 4P	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ULC	ULC PICK UP LONGA/LONGA BAU 1.0 8V 2P	2010	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ULC	ULC VAN 1.0 8V 5P	2007	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
FIAT															
147	147 C/CL FURGÃO PICK UP TODOS	1985	1988	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
500	500 CABRIO/500 BY GUCCI 1.4 16V AUT	2013	2013	H7	H1	H3	-	-	WY5W	R10W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
500	500 CULT 1.4 FLEX 8V EVO MEC/DUALOGIC	2012	2013	H7	H1	H3	-	-	WY5W	R10W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
500	500 LOUGE AIR 1.4 100CV 16V MEC/AUT/DUALOGIC	2010	2013	H7	H1	H3	-	-	WY5W	R10W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
500	500 SPORT 1.4 16V 100CV DUALOGIC	2010	2010	H7	H1	H3	-	-	-	R10W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
500	500 SPORT 1.4 16V 100CV MECÂNICO	2008	2010	H7	H1	H3	-	-	-	R10W	PY21W	P21W	W16W	C5W	-
500	500 SPORT AIR 1.4 16V MEC/AUT	2012	2013	H7	H1	H3	-	-	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
BRAVA	BRAVA ELX 1.6 16V 4P	2000	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
BRAVA	BRAVA HGT 1.8 MPI 16V 4P	2000	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
BRAVA	BRAVA SX 1.6 16V 4P	2000	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
BRAVO	BRAVO ABSOLUTE 1.8 FLEX 16V DUALOGIC 5P	2011	2013	H7	H1	-	W5W/BV	PY24W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	R10W	-	-
BRAVO	BRAVO ESSENCE 1.8 FLEX 16V DUALOGIC 5P	2011	2013	H7	H1	-	W5W/BV	PY24W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	R10W	-	-
BRAVO	BRAVO SX 1.6	1998	1999	H7	H1	-	W5W/BV	PY24W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	R10W	-	-
BRAVO	BRAVO SPORTING 1.8 DUALOGIC FLEX 16V 5P	2013	2013	H7	H1	-	W5W/BV	PY24W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	R10W	-	-
BRAVO	BRAVO T JET 1.4 16V TURBO 5P	2012	2013	H7	H1	-	W5W/BV	PY24W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	R10W	-	-
CINQUECENTO	CINQUECENTO 0.7	1995	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
COUPE	COUPE 16V	1995	1997	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
DOBLO	DOBLO 1.8 Flex	2014	-	H7	H1	H11	H6	-	-	-	-	-	-	-	-
DOBLO	DOBLO CARGO 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ADV XINGU 1.8 FLEX 16V 5P	2013	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ADV XINGU LOCKER 1.8 FLEX 16V 5P	2013	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ADV/ADV TRYON/LOCKE/ADV ER 1.8 FLEX MPI 8V 103CV	2006	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 8V 5P	2012	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO CARGO 1.3 FIRE 16V 4/5P	2002	2006	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO CARGO 1.6 16V 4/5P	2002	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO CARGO 1.8 MPI FLEX 8V 103CV	2004	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ELX 1.6 16V 4/5P	2002	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ELX 1.8 MPI 8V FLEX 103CV	2004	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO ESSENCE 1.8 16V FLEX 5P	2012	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO EX 1.3 FIRE 16V 80CV 4/5P	2002	2006	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DOBLO	DOBLO HLX 1.8 MPI FLEX 5P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUCATO	DUCATO CARGO 2.8 CURTO/LONGO TB DIESEL	2003	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO CARGO 2.8 CURTO/LONGO TB DIESEL	2006	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
DUCATO	DUCATO CARGO 2.3 CURTO/LONGO ME DIESEL	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO COMBINATO 2.3 ME DIESEL	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO COMBINATO 2.8 DIESEL TURBO DIESEL	1998	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO COMBINATO 2.8 TURBO DIESEL	2006	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO FURGÃO MAXI 2.8 DIESEL	1998	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MAXI CURTA/LONGO 2.3 TALTO ME DIESEL	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MAXICARGO/FURGÃO MAXI 2.8 TB DIESEL	1998	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MAXICARGO/FURGÃO MAXI 2.8 TB DIESEL	2006	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MINIBUS 2.3 MET ALTO ME DIESEL	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MINIBUS 2.8 DIESEL TURBO DIESEL	1998	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MULT/VETRATO 2.8 ALTO/BAIXO TURBO DIESEL	2001	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MULT/VETRATO 2.8 ALTO/BAIXO TURBO DIESEL	2006	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO MULTI LONGO 2.3 T ALTO ME DIESEL	2010	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO VAN 2.5 DIESEL	1998	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUCATO	DUCATO 8 10 15 FURGÃO 2.5 2.8 DIESEL	1997	2002	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
DUNA	DUNA 1.6IE	1994	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
ELBA	ELBA 1.6 IE/TOP/CSL/ 1.6IE/1.5 2/4P	1988	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ELBA	ELBA CS/S 1.3 1.5 1.6	1985	1992	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ELBA	ELBA WEEKEND 1.5IE 2/4P	1991	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO FURGÃO 1.3/1.3FIRE/1.3F FLEX/1.5	1986	2013	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO FURGÃO 1.0	1993	1997	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO FURGÃO 1.5 MPI/IE	1992	2005	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO PICK UP 1.0	1993	1997	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO PICK UP LX TODOS 1.5IE/1.3/1.5/HD	1988	1998	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO PICK UP TREKKING 1.5 MPI/IE	1995	1997	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIORINO	FIORINO PICK UP WORKING 1.5 MPI/IE	1996	1999	H4	H4	H3	W5W	-	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FREEMONT	FREEMONT 2.4 16V 5P AUT	2012	2013	H11	H11	PSX24W	W5W	3157A	WY5W	-	-	-	-	-	-
GRAND SIENA	GRAND SIENA ATTRAC 1.5 EVO FFLEX 8V	2013	2013	H1	H7	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
GRAND SIENA	GRAND SIENA ESSENCE DUAL 1.6 FLEX 16V	2013	2013	H1	H7	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
GRAND SIENA	GRAND SIENA TETRAFUEL 1.4 EVO FFLEX 8V	2013	2013	H1	H7	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
IDEA	IDEA ADV/ADV LOCK DUALOGIC 1.8 MPI FLEX 5P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
IDEA	IDEA ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 8V 5P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
IDEA	IDEA ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 5P	2006	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
IDEA	IDEA ELX 1.8 MPI FLEX 8V 5P	2010	2010	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
IDEA	IDEA ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 5P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
IDEA	IDEA HLX 1.8 MPI FLEX 8V 5P	2012	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
IDEA	IDEA HLX 1.8 MPI FLEX 8V 5P	2006	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
IDEA	IDEA SPORTING DUALOGIC 1.8 FLEX 16V 5P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
LINEA	LINEA 1.9/HLX/DUALOGIC 1.9/1.8 FLEX 16V 4P	2009	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
LINEA	LINEA ABSOLUTE 1.9/1.8 FLEX DUALOGIC 4P	2009	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
LINEA	LINEA ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.8 FLEX 16V 4P	2012	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
LINEA	LINEA LX/LX DUALOGIC 1.9/1.8 FLEX 16V 4P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
LINEA	LINEA TJET 1.4 16V TURBO 4P	2009	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
MAREA	MAREA CITY	1999	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA ELX 1.8 MPI 16V 132CV 4P	2003	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA ELX 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA ELX 2.4 MPI 20V 4P	2001	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA HLX 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA HLX 2.4 MPI 20V 4P AUT/MEC	2001	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA SX 1.6 MPI 16V 106CV 4P	2006	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA SX 1.8 16V 4P	1999	2005	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA SX 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA TURBO 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA TURBO 2.0 20V 4P	1991	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R10W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND CITY 4P	1999	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND ELX 1.8 MPI 16V 132CV 4P	2003	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND ELX 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND ELX 2.4 MPI 20V 4P	2001	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
MAREA	MAREA WEEKEND HLX 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND HLX 2.4 MPI 20V 4P AUT	2002	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND HLX 2.4 MPI 20V 4P MEC	2001	2003	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND SX 1.6 MPI 16V 106CV 4P	2006	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND SX 1.8 16V 4P	1999	2005	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND SX 2.0 20V 4P	1998	2000	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
MAREA	MAREA WEEKEND TURBO 2.0 20V 4P	1998	2007	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
OGGI	OGGI	1985	1985	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PALIO	PALIO 1.0 CELEBR ECONOMY/ECONOMY FIREFLEX 8V 2/4P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO 1.0 ECONOMY FIRE FLEX 8V 2/4P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO 1.0/ TROFEO 1.0 FIRE/ FIRE FLEX 2/4P	2003	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO 1.5 MPI 8V 2/4P	2002	2003	H1	H7	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO 1.6 MPI 16V 2/4P	1996	2000	H4/H7	H3/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO 1.8 R MPI FLEX 8V 2/4P	2007	2010	H1/H4	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
PALIO	PALIO ATTRACTIVE 1.0 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 5P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
PALIO	PALIO CITY 1.0 1.5 1.6 CITY-MATIC 1.0 MPI	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ED/EDX 1.0 MPI 2/4P	1996	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EL 1.5 MPI 1.6 SPI 2/4P	1996	2000	H4/H7	H3/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.0 MPI FIRE 16V 1.0/1.0 FIRE FLEX 8V 2/4P 25 ANOS	1999	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.0 MPI FIRE/FIRE FLEX 2/4P	2004	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.3 MPI FIRE 16V 4P	2000	2003	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.3 MPI FLEX 8V 4P	2004	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2006	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2012	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.5 1.6 4P	1998	2001	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.6 MPI 16V 4P	2001	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.8/1.8 MPI FLEX 8V 4P	2003	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX 1.8/1.8 MPI FLEX 8V 4P	2010	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX/ELX DUALOGIC 1.8/1.8 MPI FLEX 8V 4P	2010	2010	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
PALIO	PALIO ELX/500 1.0 4P	1998	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
PALIO	PALIO ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 5P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
PALIO	PALIO EX 1.0 MPI 2/4P	1998	2000	H4/H7	H3/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EX 1.0 MPI FIRE/FIRE FLEX 8V 2/4P	2001	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EX 1.0 MPI FIRE/FIRE FLEX 8V 2P	2009	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EX 1.3 MPI FIRE 8V 67CV 4P	2003	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EX 1.3 MPI FIRE 8V 67CV 2/4P	2010	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EX 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2003	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO EX CENTURY 1.0 MPI FIRE 16V 2/4P	2002	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO HLX 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2004	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO HLX 1.8 MPI FLEX 8V 4P	2004	2007	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO SPORT INTERLAGOS DUAL 1.6 FLEX 16V	2013	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
PALIO	PALIO SPORTING/SPORTING DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 5P	2012	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
PALIO	PALIO STILE 1.6 MPI 16V 4P	2001	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ADV LOC ITALIA DUAL 1.8 FLEX 16V	2012	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ADV/ADV TRYON 1.8 MPI FLEX	2004	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 8V	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ADV ITAL DUAL 1.8 FLEX 16V	2010	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND 1.0 6 MARCHAS	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND 1.5 MPI 1.6 MPI 16V 4P	1997	2000	H4/H7	H3/H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND 1.5 MPI 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.6 8V/16V	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ADVENTURE 1.6 1.8 8V/16V	2001	2004	H7	H1/H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND ADVENTURE LOCKER 1.8 FLEX	2009	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND CITY 1.5/1.6 4P	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.0 MPI FIRE 16V	2001	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.3 MPI FIRE 16V 4P	2000	2003	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.3 MPI FLEX 8V 4P	2005	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V	2006	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V	2009	2010	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V	2012	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND ELX 1.5 1.6 4P	1998	2001	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND EX 1.3 MPI FIRE 8V 67CV 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND EX 1.5 MPI	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND EX 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND HLX 1.8 MPI FLEX 4P	2005	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND SPORT 1.6 MPI 16V 4P	1997	2000	H4/H7	H3/H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND STILE 1.6 MPI 16V 4P	1997	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PALIO	PALIO WEEKEND STILE 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND STILE 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2005	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	-	-
PALIO	PALIO WEEKEND TREKKING 1.4 1.6 1.8 MPI FIRE FLEX 8/16V	2009	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PALIO	PALIO YOUNG 1.0 MPI 1.0 MPI FIRE 8V 2/4P	2001	2002	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PANORAMA	PANORAMA C/CL	1985	1986	H4	H4	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
PREMIO	PREMIO CS/CLS/S/SL 1.3 1.5 1.5IE 1.6 1.6IE 2/4P	1985	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO ELX 1.4 FIRE FLEX 8V 5P	2008	2013	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO 1.4 Flex	2014	-	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21W	-	LED	P21W	-	-
PUNTO	PUNTO 1.6 Flex	2014	-	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	LED	-	LED	P21W	-	-
PUNTO	PUNTO 1.4 FIRE FLEX 8V 5P	2008	2013	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO ATTRACTIVE/ATTRACTIVE ITALIA 1.4 FIRE FLEX 8V 5P	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	-	P21W	P21W	W16W	W5W	-
PUNTO	PUNTO CABRIO	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO EL/ELX	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 5P	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	-	P21W	P21W	W16W	W5W	-
PUNTO	PUNTO ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.8 FLEX 16V 5P	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	-	P21W	P21W	W16W	W5W	-
PUNTO	PUNTO HLX 1.8 FLEX 8V 5P	2008	2013	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO S	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO SPORTING/SPORTING DUALOGIC 1.8 FLEX 8/16V 5P	2008	2013	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO SX	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
PUNTO	PUNTO TJET 1.4 16V TURBO 5P	2009	2013	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA 1.0 MPI/500 1.0 MPI	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA 1.0/EX 1.0 MPI FIRE FIRE FLEX 8V	2001	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA 1.5 MPI 8V 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA ATTRACTIVE 1.0 FIRE FLEX 8V 4P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
SIENA	SIENA ATTRACTIVE 1.4 FIRE FLEX 8V 4P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA CELEBRATION 1.0 FIRE FLEX 8V 4P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA CITY 4P	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA EL 1.0 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA EL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA EL 1.6 MPI 16V	1997	1999	H4/H7	H3/H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA EL 1.6 SPI	1998	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA EL CELEBRATION 1.0 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA EL CELEBRATION 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.0 MPI FIRE FIRE/FLEX 8/16V 4P 25 ANOS	2001	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.0 MPI FIRE/FIRE FLEX 8V 4P	2012	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.3 MPI FIRE/FLEX 16V 4P	2000	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2006	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2006	2010	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	-	P21W	P21W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.5 MPI 4P	2000	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.6 MPI 8/16V 4P	1998	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA ELX 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 4P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA EX 1.0 MPI FIRE 16V 4P	2001	2002	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA EX 1.3 MPI FIRE 8V 67CV 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA EX 1.8 MPI 8V 103CV 4P	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA HL 1.6 MPI 16V	2003	2004	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA HLX 1.8 MPI FLEX 8V 4P	2004	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA HLX 1.8 MPI FLEX 8V 4P	2008	2012	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA HLX DUALOGIC 1.8 MPI FLEX 8V 4P	2010	2010	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA SPORTING/SPORTING DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 4P	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SIENA	SIENA STILE/SPORT MTV 1.6 MPI 16V	1998	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIENA	SIENA TETRAFUEL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	W5W	-
SIENA	SIENA TETRAFUEL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P	2008	2010	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
STILO	STILO ATTRACTIVE 1.8 FLEX 8V 5P	2010	2011	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
STILO	STILO MS LIM EDIT 1.8/MS SEASON 16V	2005	2007	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO SP 1.8 FLEX 8V 5P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO 1.8 SPORTING FLEX 8V 5P	2007	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO 1.8/1.8 CONNECT 8V FLEX 103CV 5P	2003	2006	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO 1.8/1.8 SP/ CONNECT 16V 122CV 5P	2003	2007	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO 2.4 ABARTH 20V 167CV 5P	2003	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO DUALOGIC 1.8 BLACK-MOTION FLEX 8V	2009	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO DUALOGIC 1.8 SP FLEX 8V 5P	2008	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO DUALOGIC 1.8 SPORTING FLEX 8V 5P	2008	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STILO	STILO DUALOGIC 1.8 ATTRACTIVE FLEX 8V 5P	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
STRADA	STRADA PICK-UP 1.8 FLEX	2014	-	H4	H4	H1	W5W	-	-	P21/5W	-	P21/5W	P21W	-	-
STRADA	STRADA MPI 1.3 FIRE 8V 67CV CE	2003	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
STRADA	STRADA 1.3 MPI FIRE 8V 67CV CS	2003	2005	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
STRADA	STRADA 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CE/CS	2006	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W / R5W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA ADVENTURE 1.8 16V DUALOGIC FLEX CD	2012	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA ADVENTURE 1.8 16V LOCKER DUALO FLEX CD	2012	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA ADVENTURE/ADV TRYON 1.8 MPI FLEX 8V CE	2005	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W / R5W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA ADVENTURE 1.6 MPI 16V CE	2002	2002	H7	H1/H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA ADVENTURE 1.8 MPI 8V 103CV CE	2003	2004	H7	H1/H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA ADVENTURE 1.8/1.8 LOCKER FLEX CD/CE	2009	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA CELEB 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CE/CS	2011	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W / R5W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA LX 1.6 MPI 16V CE	1999	2002	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA SPORTING 1.8 FLEX 16V CE	2011	2013	H1	H1	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA TREEKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CE/CS	2006	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W / R5W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA TREEKING 1.6 16V FLEX CD/CE/CS	2013	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA TREEKING 1.6 MPI	1999	2000	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA TREEKING 1.8 MPI FLEX 8V CE/CS	2004	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W / R5W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA WORKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CD/CE/CS	2010	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA WORKING 1.6 MPI 16V CE/CS	2001	2002	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA WORKING 1.8 MPI 8V 103CV CE/CS	2003	2004	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
STRADA	STRADA WORKING CELEBRA 1.4 FIRE FLEX 8V CD/CE/CS	2012	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
STRADA	STRADA/STRADA WORKING 1.5 MPI 8V CE/CS	1999	2004	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
TEMPRA	TEMPRA 2.0 IE 8/16V 2/4P	1994	1996	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA CITY 2.0 MPI 8/16V	1999	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA HLX 2.0 16V 4P	1996	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA OURO/PRATA 2.0 16V 2/4P	1992	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA STILE 2.0 IE TURBO 4P	1995	1998	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA SW SLX 2.0 IE	1995	1997	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA SX 2.0 2.0 IE 8/16V 4P	1996	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TEMPRA	TEMPRA TURBO 2.0 IE 2P	1994	1997	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TIPO	TIPO 1.6 IE 1.6 MPI 2/4P	1993	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TIPO	TIPO 2.0 2.0 SLX 16V 2/4P	1994	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
UNO	UNO 1.6 MPI 2/4P	1994	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO 1.6R MPI/1.6R/1.5R	1987	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO ATTRACTIVE CELEB 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO ATTRACTIVE 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO CITY /SMART CITY 1.0 4P	1999	2001	H7	H3	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
UNO	UNO CS/TOP/SPORT 1.5IE/1.5/1.3 4P	1985	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO CSL 1.6 4P ARGENTINO	1991	1993	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO ECONOMY 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2012	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO ECONOMY CELEB 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2012	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO FURGÃO 1.3 MPI FIRE/FIRE FLEX 8V	2003	2013	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO FURGÃO 1.3 1.5 MPI/IE	1988	1993	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE ELX 2/4P	1994	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE 1.0 ELECTRONIC 4P	1993	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE 1.0 FIRE/FFLEX/ECONOMY 2/4P	2002	2013	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE 1.0 /IE/ELETRONIC/BRIO	1990	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE CELEB WAY ECON 1.0 FFLEX 2/4P	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	P21W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE CELEB/CELEB ECON 1.0 FFLEX 2/4P	2008	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	P21W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE EP 2/4P	1996	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FIAT															
UNO	UNO MILLE SX YOUNG 1.0 IE 2/4P	1996	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE WAY ECON XINGU 1.0 FIRE FLEX 8V 5P	2013	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	P21W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FFLEX 2/4P	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	P21W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO MILLE/ MILLE EX/ SMART 2/4P	1997	2004	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO S 1.5 IE/1.5/1.3/SX1.3	1985	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO SPORT INTERLAGOS 1.4 EVI FIRE FLEX 8V	2013	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	P21W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO SPORTING 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	P21W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO TURBO 1.4 IE 2P	1994	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	P21W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
UNO	UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO VIVACE CELEB 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO VIVACE CELEB 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO WAY 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO WAY 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO WAY CELEB 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO WAY CELEB 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO WAY XINGU 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 5P	2013	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
UNO	UNO WAY XINGU 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 5P	2013	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FORD															
AEROSTAR	AEROSTAR MINI VAN 3.8	1990	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	3156	W5W	-
ASPIRE	ASPIRE 1.3	1995	1995	H4	H4	-	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BELINA	BELINA L/GL 1.6/1.8	1985	1986	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CLUB WAGON	CLUB WAGON XLT 4.9 V6/8	1995	1996	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	-	-	-	3156	W5W	-
CONTOUR	CONTOUR SE/GL/LX 2.0 16/24V	1995	1995	HB4	HB3	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORCEL II	CORCEL II L/GL/GT	1985	1986	R2	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
COURIER	COURIER 1.3I/FURGÃO	1997	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COURIER	COURIER 1.6 L/1.6 FLEX	2000	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COURIER	COURIER CLX 1.4I 16V	1998	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COURIER	COURIER SI 1.4I 16V	1997	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COURIER	COURIER SPORT 1.6 8V	2001	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COURIER	COURIER VAN 1.6/1.6 FLEX 8V CARGO	2007	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

		           													
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
COURIER	COURIER XL/XL-RS 1.6/XL 1.6 FLEX	2000	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
CROWN VICTORIA	CROWN VICTORIA LX 4.6	1991	1992	HB4	HB3	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
DEL REY BELINA	DEL REY BELINA L/GL/GLX/GHIA	1986	1991	R2	R2	-	T4W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
DEL REY GHIA	DEL REY GHIA 1.6/1.8 2/4P	1985	1991	R2	R2	-	T4W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
DEL REY	DEL REY L/GLX 1.6/1.8 GL 1.6/1.8 2/4P	1985	1991	R2	R2	-	T4W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
ECOSPORT	ECOSPORT 4WD 2.0/2.0 FLEX 16V 5P	2004	2012	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT FREESTYLE 1.6 16V FLEX 5P	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT FREESTYLE 2.0 16V FLEX 5P	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT S 1.6 16V FLEX 5P	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT SE 1.6 16V FLEX 5P	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT SE 2.0 16V FLEX 5P AUT	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT TITANIUM 1.6 16V FLEX 5P	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V FLEX 5P	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V FLEX 5P AUT	2013	2013	H4	H4	H11	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ECOSPORT	ECOSPORT XL 1.6/1.6 FLEX 8V 5P	2003	2012	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XL SUPER-CHARGER 1.0 8V 95CV 5P	2003	2006	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XLS 1.6/1.6 FLEX/FREESTYLE 8V 5P	2003	2012	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XLS 2.0/2.0 FLEX 16V 5P AUT	2007	2012	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XLT 1.6/1.6 FLEX 8V 5P	2003	2012	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XLT 2.0/2.0 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2007	2012	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XLT FREESTYLE 1.6 FLEX 8V 5P	2007	2013	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
ECOSPORT	ECOSPORT XLT FREESTYLE 2.0 FLEX 16V 5P	2009	2013	H4	H4	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
EDGE	EDGE LIMITED 3.5 V6 24V AWD AUT	2010	2013	H11	HB3	H11	3157A	3157A	-	4157	4157	4157	W16W	W5W	-
EDGE	EDGE LIMITED 3.5 V6 24V FWD AUT	2012	2013	-	-	-	-	-	-	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
EDGE	EDGE SEL 3.5 V6 24V FWD AUT	2012	2013	-	-	-	-	-	-	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
EDGE	EDGE SEL 3.5 V6 24V AWD AUT	2009	2013	H11	HB3	H11	3157A	3157A	-	4157	4157	4157	W16W	W5W	-
ESCORT	ESCORT RACER 2.0i	1996	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GHIA 1.8i/1.8/1.6	1985	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GHIA 2.0i/2.0	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
ESCORT	ESCORT GL 1.6 MPI	2000	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GL/GLX 1.6i/1.6	1985	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GL 1.8i/1.8	1989	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GL 1.8i 16V	1997	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GLX 1.8i 8/16V 4P	1994	2001	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT GUARUJA 1.8 4P	1991	1993	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT HOBBY 1.0	1993	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT HOBBY 1.6	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT L 1.8i/1.8	1991	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT L/LX 1.6	1985	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT RS 1.8i 16V	1998	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT SW GL/GLX 1.8i 16V	1997	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT SW 1.9 16V	1995	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT SW GL 1.6 MPI	2000	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT XR3 1.8/1.6 BENE-TON/FORM/LASER	1985	1992	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT XR3 1.8/1.6 CON-VERSIVEL	1985	1992	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
ESCORT	ESCORT XR3 2.0i/2.0i CON-VERSIVEL	1993	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
EXPEDITION	EXPEDITION 5.4 V8	1997	1999	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
EXPLORER	EXPLORER LIMITED 4.0 4X4 V6 213CV	2005	2005	H4/HB5	H4/HB5	H3	3157	3157	W5W	3157	3156	3157	3156	W5W	-
EXPLORER	EXPLORER LIMITED 5.0 4X4 V8	1998	2001	H4/HB5	H4/HB5	H3	3157	3157	W5W	3157	3156	3157	3156	W5W	-
EXPLORER	EXPLORER SPORT 4.0 V6	1994	1996	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
EXPLORER	EXPLORER XL 4X2/4X4 4.0 V6	1991	1996	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
EXPLORER	EXPLORER XLT 4X2/4X4 4.0 V6	1991	1999	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
F-100	F-100 CD/SUPER/SUPER SEIRE 2.3/BLAZER 2.3	1985	1986	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 CD/BLAZER 3.6/3.9 DIESEL	1985	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 LIGHTNING/SUPER 4.9i	1995	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 REGULAR CAB 4.9i	1997	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SS DIESEL/ SS DIESEL TURBO	1985	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SR XK DESERTER/ DESERTER DIESEL	1987	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
F-1000	F-1000 SUPER 3.6/ SUPER SÉRIE 3.6	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SUPER CE 4.9I/3.6	1993	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SUPER DIESEL/SUPER DIESEL TURBO	1985	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SUPER DIESEL/SUPER SÉRIE CE 3.9	1993	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SUPER SÉRIE CE 3.6/ 4.9I	1993	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 SUPER / S SÉRIE 4X4 DIESEL 3.9	1994	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 TROPICAL CD 2.5 HSD/4.3 DIESEL TB	1994	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 TROPICAL CD 4.9I	1996	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 TROPICAL SL/VAN 4.9I T DIESEL TODOS	1995	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XL 2.5 HSD DIESEL TB	1996	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XL 4.9I/4.9I CE	1996	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XL 4X4 DIESEL TURBO	1996	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XLT 2.5 HSD DIESEL TB	1996	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XLT 4X4 DIESEL TURBO	1996	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XLT CE 4.9I/ TURBO DIESEL	1998	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-1000	F-1000 XLT/XL LIGHTING 4.9I	1997	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-150	F-150 XL TRITON 4.3/ 4.3 V6	1996	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-150	F-150 XLT TRITON 4.6 V8	1997	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-150	F-150 XLT TRITON 5.8	1994	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
F-250	F-250 F-MILHA CD 3.9 TB DIESEL	2010	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 TROPICAB CE 3.9 TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 TROPICAL 3.9 DIESEL	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
F-250	F-250 TROPICAL 4.2 CE/CD DIESEL TB/ V6	1998	2006	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
F-250	F-250 TROPICAL SL/VAN TDIESEL TODOS	1998	2006	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
F-250	F-250 TROPICAMPO CD 3.9 TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 TROPICCLASSIC 3.9 TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 TROPICVAN/TROP PLUS/EXECUTIVE 3.9 TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XL 3.9 4X2/4X4 DIESEL/TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XL 4.2 180CV CD TB DIESEL/V6	1998	2006	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
F-250	F-250 XL SUPER DUTY 3.9 DIESEL	1998	2000	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XL SUPER DUTY 4.2 TB DIESEL/V6	1998	2002	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XLT 3.9 4X2 CD TB DIESEL	2007	2010	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XLT 3.9 4X2 TB DIESEL	1998	2011	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XLT 3.9 4X4 CD TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XLT 3.9 4X4 TB DIESEL	2007	2013	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
F-250	F-250 XLT 4.2 180CV CD TB DIESEL	2004	2006	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
F-250	F-250 XLT 4.2 TB DIESEL	1999	2006	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
F-250	F-250 XLT 4.2 V6	1998	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	R5W	-
FIESTA	FIESTA 1.0 8V FLEX 4P	2007	2013	H7	H1	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA 1.0i 3/5P	1997	1998	H7	H1	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA 1.3i 3/5P	1995	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA 1.6 8V FLEX 4P	2005	2013	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA CLASS 1.0 2/4P	1998	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA CLASS 1.6 8V 98CV 4P	2003	2004	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA CLX 1.3i 2/4P	1996	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA CLX 1.4i 16V 2/4P	1996	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA GL/GL CLASS 1.0 2/4P	2000	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA GLX1.6 8V 2/4P	2000	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA PERSONNALITÉ 1.0 8V 66CV 4P	2003	2006	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SE 1.6 16V FLEX 4P	2011	2013	-	HB3	-	3157A	3157A	-	3157	3157A	3157	-	-	-
FIESTA	FIESTA SED 1.6 8V FLEX 4P	2005	2013	H7	H1	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SED SUPERCHARGER/PERSONNALITÉ 1.0 8V 4P	2005	2007	H7	H1	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SEDAN 1.0 8V FLEX 4P	2007	2013	H7	H1	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SEDAN SE 1.6 16V FLEX 4P	2011	2013	-	-	-	3157A	3157A	-	3157	3157A	3157	-	-	-
FIESTA	FIESTA SEDAN STREET 1.0 8V 4P	2002	2004	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SEDAN STREET 1.6 8V 4P	2002	2004	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SPORT 1.0 MPI 4P	2000	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
FIESTA	FIESTA SPORT 1.6 MPI 4P	2000	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
FIESTA	FIESTA STREET 1.0 8V 2P	2001	2003	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA STREET 1.6 8V 95CV 4P	2002	2004	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA STREET/ACTION 1.0 8V 4P	2002	2006	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA SUPERCHARGER 1.0 8V 95CV 4P	2003	2006	H4	H4	HB4	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
FIESTA	FIESTA TRAIL 1.0 8V FLEX 5P	2008	2010	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
FIESTA	FIESTA TRAIL 1.6 8V FLEX 5P	2008	2010	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
FOCUS	FOCUS 1.6/1.6 FLEX 8/16V 4P	2003	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS 1.6/1.6 FLEX 8/16V 4P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS 1.8 16V 5P	2001	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5P	2001	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS 2.0 16V/2.0 16V FLEX AUT 5P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS 2.0 16V/2.0 16V FLEX AUT 5P	2004	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS GHIA 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5P AUT	2003	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS GHIA 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5P AUT	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS GHIA SED 2.0 16V/2.0 16V FLEX/AUT 4P	2001	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS GHIA SED 2.0 16V/2.0 16V FLEX/AUT 4P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS GHIA/XR 2.0/GHIA 2.0 16V FLEX 5P	2001	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS GHIA/XR 2.0/GHIA 2.0 16V FLEX 5P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS SEDAN 1.6/1.6 FLEX 8/16V 4P	2004	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS SEDAN 1.6/1.6 FLEX 8/16V 4P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS SEDAN 1.8 16V 115CV 4P	2003	2004	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS SEDAN 2.0 16V/2.0 16V FLEX/AUT 4P	2001	2008	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS SEDAN 2.0 16V/2.0 16V FLEX/AUT 4P	2009	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS SEDAN TITANIUM 2.0 16V FLEX AUT	2010	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FOCUS	FOCUS TITANIUM 2.0 16V FLEX 5P MEC/AUT	2010	2013	H7	H1	-	W5W	P21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	-	-
FOCUS	FOCUS 1.6 SIGMA FLEX	2014	2014	H7	H11	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
FURGLAINE	FURGLAINE CHATEAUJAX/EXEC 3.6/3.9 DIESEL	1985	1991	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
FUSION	FUSION HYBRID 2.5 16V 193CV AUT	2010	2013	H11	H7	H11	W5W	PY21W	-	W21/5W	W21/5W	W21/5W	W16W	C5W	-
FUSION	FUSION SEL 2.3 16V 162CV AUT	2006	2009	H11	H7	H11	W5W	PY21W	-	3157	3157	3157	W16W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
FUSION	FUSION SEL 2.5 16V 173CV AUT	2010	2013	H11	H7	H11	W5W	PY21W	-	W21/5W	W21/5W	W21/5W	W16W	C5W	-
FUSION	FUSION SEL 3.0 V6 24V 243CV AUT	2011	2013	H11	H7	H11	W5W	PY21W	-	W21/5W	W21/5W	W21/5W	W16W	C5W	-
FUSION	FUSION SEL 3.0 V6 AWD 24V 243CV AUT	2010	2013	H11	H7	H11	W5W	PY21W	-	W21/5W	W21/5W	W21/5W	W16W	C5W	-
FUSION	FUSION TITANIUM 2.0 GTDI ECOBO AWD AUT	2013	2013	H7	H11	H11	W5W	PSY24W	-	-	-	-	W16W	-	-
FUSION	FORD FUSION 2014 AWD	2014	2014	H7	H11	H11	W5W	PSY24W	-	-	-	-	W16W	-	-
IBIZA	IBIZA 3.9 FURGÃO DIESEL	1986	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
IBIZA	IBIZA CHAT/EXEC 3.9 DIESEL	1986	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
KA	KA 1.0 8V FLEX 3P	2008	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA 1.0 TECNO 8V FLEX 3P	2009	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA 1.0I 3P	2003	2007	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA 1.6 8V FLEX 3P	2008	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA 1.6 TECNO 8V FLEX 3P	2009	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA ACTION 1.6 MPI 8V 95CV	2003	2007	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA BLACK 1.0 MPI 8V 65CV	2001	2001	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA BLACK 1.6 MPI 8V 95CV	2001	2001	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA CLX 1.3I 3P	1997	2000	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA GL 1.0I ZETEC ROCAM	2000	2008	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA GL IMAGE 1.0I / 1.0I ZETEC ROCAM	2000	2003	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA IMAGE 1.0I	1998	2000	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA MP3 1.0 MPI 8V 65CV	2006	2007	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA MP3 1.6 MPI 8V 95CV	2006	2007	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA SPORT 1.6 8V FLEX 3P	2012	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	C5W	-
KA	KA STREET 1.0I	1998	1999	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA TECNO 1.0I 8V ZETEC ROCAM	2000	2000	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
KA	KA XR 1.6 MPI 8V	2001	2007	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO CLX 1.8/1.8I SW 4/5P	1995	1997	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO CLX 2.0I 4P MEC/AUT	1996	2000	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO CLX 2.0I SW MEC/AUT	1996	2000	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO GHIA 2.0 16V 143CV 4P MEC/AUT	2001	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	H21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO GHIA 2.5 V6 MEC/AUT	1999	2000	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO GLX 2.0 16V 4P AUT	1995	2000	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebolina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
MONDEO	MONDEO GLX 2.0 4/5P	1994	2001	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
MONDEO	MONDEO GLX 2.0I SW MEC/AUT	1995	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
MUSTANG	MUSTANG 3.8 V6/CONV	1994	1995	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG COBRA 5.7 V8	1995	1995	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG GT V8	1994	1995	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG GT V8	2005	2013	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG GT V8 CONVERSIVEL	1994	1995	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG GT V8 CONVERSIVEL	1998	1998	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG GT V8 CONVERSIVEL	2000	2000	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
MUSTANG	MUSTANG GT V8 CONVERSIVEL	2007	2013	HB5	HB5	-	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3157	W5W	-
PAMPA	PAMPA 4X4 JEEP GL/L 1.6	1985	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PAMPA	PAMPA GHIA 1.6/1.8/ DUO	1987	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PAMPA	PAMPA L/GL/S 1.6/1.8/1.8i	1985	1997	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PROBE	PROBE 2.0/2.2	1992	1993	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PROBE	PROBE GT 2.5 V6	1993	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER 2.5/2.5i 4X2/4X4 CD/CE/CS TB DIESEL	1998	2001	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER 2.5/2.5i 4X2/4X4 TB DIESEL	1998	2001	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER LIMITED 2.3 150CV CD	2010	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER LIMITED 2.5 16V 4X2 CD	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER LIMITED 3.0 PSE 4X4 CD TB DIESEL	2005	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER LIMITED 3.2 20V 4X4 CD AUT DIESEL	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER SPLASH CE/CS	1994	1995	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER STX 4.0 CS/CE	1994	1998	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER TROPIVAN XLT 2.3 16V 150CV	2010	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER TROPIVAN XLT 3.0 PSE 4X2/4X4 TB DIESEL	2010	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CD REPOWER	2001	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CD REPOWER	2004	2004	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CD REPOWER	2006	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CD REPOWER	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017

		           													
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebolina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CE REPOWER	2001	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CS REPOWER	2001	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CS REPOWER	2004	2004	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 16V 137CV 4X2 CS REPOWER	2006	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 2.3 CS	1997	1997	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X2/4X4 CD/CE/TB DIESEL	2002	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XL 2.8 8V 135CV 4X2/4X4 CD/CE/TB DIESEL	2004	2006	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2/4X4 CD/CS/TB DIESEL	2005	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XL 4.0 12V V6 210CV 4X2 CS REPOW	2001	2002	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XL 4.0 CS	1994	2001	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XLS 2.3 16V 145CV/150CV 4X2 CD/CS	2004	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLS 2.5 16V 4X2 CD/CS	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER XLS 2.8 8V 135CV 4X2/4X4 CD/CS/TB DIESEL	2004	2005	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X2/4X4 CD/CS/TB DIESEL	2005	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLS 3.0 PSE STORM 4X4 CD TB DIESEL	2009	2009	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLS SPORT 2.3 16V 150CV CS	2008	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLS 3.2 20V 4X4 DIESEL CD/CS	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER XLT 2.3 16V 150CV CD REPOWER	2007	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLT 2.3 CS	1997	1999	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XLT 2.5 4X2/4X4 CD/CE/CS DIESEL	1998	2001	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XLT 2.5 16V 4X2 CD	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER XLT 2.8 8V 135CV 4X2/4X4 CD/CE/TB DIESEL	2002	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XLT 2.8 8V 135CV 4X2/4X4 CD/CE/TB DIESEL	2004	2005	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLT 3.0 PSE 163CV 4X2/4X4 CD TB DIESEL	2005	2012	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLT 3.2 20V 4X4 DIESEL CD	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER XLT 3.2 20V 4X4 DIESEL CD AUT	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
RANGER	RANGER XLT 4.0 12V V6 210CV 4X4 CD/CE REPOW	2001	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XLT 4.0 12V V6 210CV 4X4 CD/CE REPOW	2004	2004	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGER	RANGER XLT 4.0 4X2/4X4 CD/CE/CS	1994	2002	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORD															
RANGER	RANGER XLT LIMIT/L CENT 2.8 CD TB DIESEL	2003	2003	HB5	HB5	H3	3157	3157	-	3157	3156	3157	3156	R5W	-
RANGER	RANGER XLT LIMIT/L CENT 2.8 CD TB DIESEL	2004	2005	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ROYALE	ROYALE GHIA 2.0I 4P/ 2.0I/2.0	1992	1996	H4	H4	H3	T4W	P21/5W	-	P21W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-
ROYALE	ROYALE GL 1.8I 4P/ 1.8I/1.8	1992	1996	H4	H4	H3	T4W	P21/5W	-	P21W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-
ROYALE	ROYALE GL 2.0I 2/4P/ 2.0I/2.0	1992	1996	H4	H4	H3	T4W	P21/5W	-	P21W	P21/5W	P21W	P21W	T4W	-
TAURUS	TAURUS L/LX/GL/SW 3.0 V6/24	1991	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TAURUS	TAURUS SHO 3.0 V6	1991	1993	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
THUNDERBIRD	THUNDERBIRD SC 3.8 V6	1990	1995	HB4	HB3	-	3157A	3157A	-	-	-	-	3156	W5W	-
TRANSIT	TRANSIT CHASSI 2.4 TDCI DIESEL	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
TRANSIT	TRANSIT FURGÃO 2.4 TDCI LONGO JUMBO DIESEL	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
TRANSIT	TRANSIT FURGÃO 3330 2.4 TDCI CURTO/LONGO DIESEL	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
TRANSIT	TRANSIT VAN 3550 2.4 TDCI 14 LUGARES DIESEL	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
VERONA	VERONA GHIA 2.0I 4P	1994	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA GL 1.8I/LX 1.8I 4P	1994	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA GLX 1.8 MODELO ANTIGO	1990	1992	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA GLX 1.8I/ 1.8 4P	1994	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA GLX 2.0I/2.0 4P	1994	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA LX 1.6 MODELO ANTIGO	1990	1992	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA LX 1.8 MODELO ANTIGO	1990	1992	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERONA	VERONA S 2.0I 4P	1995	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERSAILLES	VERSAILLES GL/GHIA 2.0I/2.0 2/4P	1991	1996	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W / R5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
VERSAILLES	VERSAILLES GL 1.8I/1.8 2/4P	1991	1996	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W / R5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
WINDSTAR	WINDSTAR GL/LX	1994	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GM															
A-10	A-10 2.5/4I	1985	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
A-10	A-10 DE LUXE 2.5/4I	1985	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
A-20	A-20 CUSTOM STD CD/DE LUXE CD	1986	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
A-20	A-20 CUSTOM /C-20 LUXE 4.1	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
A-20	A-20 CUSTOM /C-20 S 4.1	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AGILE	AGILE LT/LTZ 1.4 MPFI 8V FLEXPOWER 5P	2010	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
AGILE	AGILE LTZ WI-FI 1.4 MPFI 8V FLEXPOWER 5P	2012	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
AGILE	AGILE LTZ EASYTRONIC 1.4 8V FLEXPOWER 5P	2013	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA 2.0 8V/CD2.0 8V HATCHBACK 5P MEC/AUT	2003	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA 2.0/CD 2.0 8V 3P AUT	2002	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA 2.0/CD/GLS 2.0 MPFI 16V 3P	1999	2002	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA 2.0/CD/SUNNY/GLS 2.0 8V 3P	1999	2004	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA 500 SEDAN 2.0 MPFI 16V 4P	2000	2000	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA ADVANT 2.0 MPFI 8V FLEXP 5P AUT	2007	2011	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA ADVANTAGE 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3P AUT	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA ADVANTAGE 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER 5P AUT	2007	2011	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA COMFORT 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 3/5P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA ELEG 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 5P AUT	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA ELEGEANCE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 3P/5	2004	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA ELITE 2.0 MPFI FLEXPOWER 8V 5P MEC/AUT	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA GL 1.8 MPFI 3P	1999	2001	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA GL MILENIUM 1.8 MPFI 4P	2000	2001	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA GLS 2.0 MPFI/MPFI SW	1995	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA GSI 2.0 16V 136CV HATCHBACK 5P	2003	2005	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA S.SPORT 2.0 FPOW 5P/SPORT 2.0 3P	2000	2008	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ADVANT 2.0 8V MPFI FLEXPOWER 4P	2007	2011	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ADVANT 2.0 8V MPFI FLEXPOWER AUT	2007	2011	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED COMF 2.0 8V MPFI FLEXPOWER 4P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED COMF 2.0 8V MPFI MULTPOWER 4P	2005	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ELEG 2.0 8V MPFI FLEXPOWER AUT	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ELEG 2.0 8V MPFI FLEXPOWER 8V 4P	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ELEG 2.0 8V MPFI MULTIPOWER 8V 4P	2005	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ELITE 2.0 8V MPFI FLEXPOWER 4P AUT	2005	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SED ELITE 2.0 8V MPFI FLEXPOWER 4P	2005	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SEDAN 1.8 8V MPFI 4P TAXI	2002	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SEDAN 2.0/CD 2.0 MPFI 8V 4P AUT	2002	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
ASTRA	ASTRA SEDAN 2.0/CD/EXPRES GLS 2.0 8V 4P	1999	2002	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA SEDAN 2.0/CD/GLS/ADV 2.0 16V 4P	1999	2002	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
ASTRA	ASTRA SEDAN COMFORT 1.8 MPFI 8V 4P	2005	2005	H7	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ASTRA	ASTRA SEDAN/ASTRA GL SEDAN 1.8 MPFI 4P	1999	2004	H7	HB3	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
BLAZER	BLAZER JIMMY 4.3 V6	1993	1995	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
BLAZER	BLAZER S-10/SS 1.0 4.3 V6	1994	1995	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
BONANZA	BONANZA S/LUXE 4.0 DIESEL TURBO	1988	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BONANZA	BONANZA S/LUXE 4.1	1989	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BRASINCA BLAZER	BRASINCA BLAZER CD 4.0/CD 4.0 DIESEL	1986	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C-10	C-10 2.5/4.1	1985	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C-10	C-10 CD 2.5/4.1	1985	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C-10	C-10 DE LUXE 2.5/4.1	1985	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C-10	C-10 DE LUXE CD 2.5/4.1	1985	1989	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C-20	C-20 CUSTOM DE LUXE 4.1/4.1 CD	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
C-20	C-20 CUSTOM STD 4.1/4.1 CD	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CALIBRA	CALIBRA 16V	1994	1996	H1	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CAMARO	CAMARO RS 5.0 V8	1991	1991	HB3	HB4	-	3157	3157	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	W3W	-
CAMARO	CAMARO RS 5.0 V8	1993	1994	HB3	HB4	-	3157	3157	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	W3W	-
CAMARO	CAMARO SPORT 5.0 CONV	1992	1995	HB3	HB4	-	3157	3157	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	W3W	-
CAMARO	CAMARO SS 6.2 V8 16V 406CV	2010	2013	HB3	HB4	-	3157	3157	-	3157	3157	3157	-	W5W	-
CAMARO	CAMARO Z-28 TARGA/CONV 5.7	1991	1995	HB3	HB4	-	3157	3157	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	W3W	-
CAPRICE	CAPRICE 4.3 V8/4.3 V8 SW	1994	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
CAPRICE	CAPRICE VICTORIA	1994	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
CAPTIVA	CAPTIVA SPORT AWD 3.0 V6 24V 268CV 4X4	2011	2013	H7	H1	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CAPTIVA	CAPTIVA SPORT AWD 3.0 V6 24V 261CV 4X4	2008	2010	H7	H1	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CAPTIVA	CAPTIVA SPORT FWD 2.4 V6 171/185CV 4X2	2009	2013	H7	H1	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CAPTIVA	CAPTIVA SPORT FWD 3.0 V6 24V 268CV 4X2	2011	2013	H7	H1	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CAPTIVA	CAPTIVA SPORT FWD 3.6 V6 24V 261CV 4X2	2008	2010	H7	H1	H8	-	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CARAVAN	CARAVAN COMODORO 4.1/2.5	1985	1992	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-
CARAVAN	CARAVAN DIPLOMATA 4.1/2.5	1985	1992	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

				           												
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto	
GM																
CARAVAN	CARAVAN L/SL/S/SS 2.5/4.1/4.2	1985	1992	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-	
CAVALIER	CAVALIER 3.1 CONV	1991	1994	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	-	-	
CAVALIER	CAVALIER L 2.0	1991	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	-	-	
CELTA	CELTA 1.0/SUPER 1.0 MPFI VHC 8V 5P	2003	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA 1.0/SUPER/N PIQ 1.0 MPFI VHC 8V 3P	2001	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA 1.4/SUPER/ENERGY 1.4 8V 85CV 3/5P	2004	2007	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA LIFE 1.0 MPFI VHC 8V 3/5P	2005	2006	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA LIFE 1.4 MPFI 8V 85CV 3/5P	2005	2007	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA LIFE/LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3/5P	2006	2013	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA SPIRIT 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3P	2006	2013	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA SPIRIT 1.0 MPFI VCH 8V 3/5P	2005	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA SPIRIT 1.4 MPFI 85CV 8V 3/5P	2005	2007	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA SPIRIT/LT 1.0 MPFI 8V FLEXP 5P	2006	2013	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CELTA	CELTA SUPER 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3/5P	2006	2009	H4	H4	H3/HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CHEVETTE	CHEVETTE JUNIOR 1.0	1992	1993	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CHEVETTE	CHEVETTE L/SL/SL/E/DL/SE 1.6	1985	1993	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CHEVY 500	CHEVY 500 DL/SL/SE/FURGÃO 1.6	1985	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
CHEYNNE	CHEYNNE 4.3 V6	1993	1995	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	-	
CLASSIC	CLASSIC/CLASSIC LS1.0 VHC FLEXPOWER 4P	2010	2013	H4	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
COBALT	COBALT 1.8 Flex	2015	-	H4	H4	H27/2	W5W	PY21W	W5W	-	-	P21/5W	P21W	W5W	-	
COBALT	COBALT LS/LT/LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 4P	2012	2013	H4	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	-	-	
COBALT	COBALT LT/LTZ 1.8 ECONO-FLEX 8V FLEXPOWER 4P MEC/AUT	2013	2013	H4	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	P21W	-	-	
CORSA	CORSA FURGÃO 1.6 MPFI POWERTECH 92CV	2000	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
CORSA	CORSA GL 1.6 MPFI/1.4EFI 2/4P	1994	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
CORSA	CORSA GL 1.6 MPFI 5P	1999	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
CORSA	CORSA GSI 16V	1995	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
CORSA	CORSA HAT JOY 1.0/1.0 FLEX-POWER 8V 5P	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
CORSA	CORSA HAT JOY 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V 5P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
CORSA	CORSA HAT MAXX 1.0/1.0 FLEXPOWER 8V 5P	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
CORSA	CORSA HAT MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 5P	2008	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
CORSA	CORSA HAT MAXX 1.8 MPFI 8V FLEXPOWER 8V 5P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-	

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
CORSA	CORSA HAT PREM 1.0/1.0 FLEXPOWER 8V 5P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA HAT PREM 1.4 ECONOFLEX 8V 5P	2008	2010	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA HAT SS 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V 5P	2006	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA HAT PREMIUM 1.8 MPFI 8V FLEXPOWER 8V 5P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA HATCHBACK 1.0 MPFI 71CV 8V 5P	2002	2004	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA HATCHBACK 1.8 MPFI 102CV 8V 5P	2002	2003	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA HATCHBACK 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V 5P	2004	2004	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA PICK UP GL/CHAMP 1.6 MPFI/EFI	1995	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	C10W
CORSA	CORSA PICK UP SPORT 1.6 MPFI	2002	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	C10W
CORSA	CORSA PICK UP STD RODEIO 1.6 MPFI	1998	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	C10W
CORSA	CORSA SED CLAS SPIRIT 1.6 MPFI VHC 8V AUT	2005	2006	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLAS SUPER 1.6 MPFI VHC 8V AUT	2005	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLASS LIFE 1.0/1.0 FLEX POWER	2005	2009	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLASS SPIRIT 1.0/1.0 FLEX POWER	2005	2009	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLASS SUPER 1.0/1.0 FLEX POWER	2005	2009	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLASSIC LIFE 1.6 MPFI VHC 8V	2005	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLASSIC SPIRIT 1.6 MPFI VHC 8V	2005	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED CLASSIC SUPER 1.6 MPFI VHC 8V	2004	2006	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED JOY 1.0/1.0 FLEX-POWER 8V 4P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED JOY 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED MAXX 1.0/1.0 FLEXPOWER 8V 4P	2004	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED MAXX 1.4 ECONOFLEX 8V 4P	2008	2010	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED MAXX 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED PREMIUM 1.4 ECONOFLEX 8V 4P	2008	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED PREMIUM 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED PREMIUM 1.0/1.0 FLEXPOWER 8V 4P	2005	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SED WIND 1.0/MILLENIUM/CLASSIC VHC	1999	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SEDAN 1.0 MPFI 8V 71CV 4P	2002	2004	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SEDAN 1.8 MPFI 8V 102CV 4P	2002	2003	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
CORSA	CORSA SEDAN 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V 4P	2004	2004	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORSA	CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI 4P	1995	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SEDAN GLS 1.6 16V MPFI 4P	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 4P	1996	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 16V 4P	1999	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 4P	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SEDAN SUPER MILENIUM 1.0 MPFI 16V	1999	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SEDAN SUPER/CLASSIC 1.6 MPFI 8V 4P	2001	2004	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SUPER 1.0 MPFI 2/4P	1995	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 3P	1999	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 5P	1999	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA SUPER 1.6 MPFI 8V 5P	2001	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WAGON GL 1.6 MPFI 4P	1997	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WAGON GLS 1.6 16V MPFI 4P	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WAGON GLS 1.6 8V 4P	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WAGON SUPER 1.0 MPFI 16V	1999	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WAGON SUPER 1.6 MPFI 8V	2001	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WIND 1.0 MPFI/MILLENIUM/EFI 4P	1996	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WIND 1.0 MPFI/EFI 2P	1994	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WIND 1.6 MPFI 2P	1998	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WIND 1.6 MPFI 4P	1998	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORSA	CORSA WIND PIQUET/CHAMP 1.0 MPFI 2P	1997	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 CONV	1991	1991	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 CONV	1995	1995	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 CONV	1999	2000	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 CONV	2002	2002	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 CONV	2007	2013	DIS	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 TARGA	1991	1995	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 TARGA	1998	2002	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
CORVETTE	CORVETTE 5.7/6.0/6.2 TARGA	2004	2013	HB3	HB4	-	-	-	-	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	P21/5W / 3157	-	-
CRUZE	CRUZE LT/LTZ 1.8 16V FLEX-POWER 4P MEC/AUT	2012	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	W16W	W5W	-
CRUZE	CRUZE 1.8 Flex	2015	-	H4	H4	H27/2	W5W	PY21W	W5W	-	-	P21/5W	P21W	W5W	-
CRUZE HB	CRUZE HB SPORT LT/LTZ 1.8 16V FLEXPOWER 5P MEC/AUT	2012	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	W16W	W5W	-
D-10	D-10 DIESEL/CD DIESEL	1985	1985	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
D-20	D-20 4.0 CHAMP/CONQUEST/EL CAMINHO DIESEL	1992	1992	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
D-20	D-20 CD LX S4T/TROPLUS?LX 3.9/4.0 T DIESEL	1986	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
D-20	D-20 S/EL CAMINHO 3.9/4.0 CD T DIESEL	1986	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
D-20	D-20 S/LUXE 3.9/4.0 DIESEL/TURBO DIESEL	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
D-20	D-20 S 3.9/4.0 TURBO DIESEL	1985	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
IPANEMA	IPANEMA GL 1.8 MPFI/EFI/SL 4P	1990	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IPANEMA	IPANEMA GL/FLAIR 2.0 MPFI/EFI 4P	1994	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IPANEMA	IPANEMA GLS/SLE 2.0 EFI/SL/E 1.8/SOL/WAVE	1989	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KADETT	KADETT GL 2.0 MPFI/EFI	1994	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
KADETT	KADETT GL/SL/LITE/TURIM 1.8	1989	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
KADETT	KADETT GLS1.8 EFI/SL/E 1.8	1989	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
KADETT	KADETT GLS2.0 MPFI	1997	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
KADETT	KADETT GSI/GS 2.0	1989	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
KADETT	KADETT GSI 2.0 CONVERSIVEL	1992	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
KADETT	KADETT SPORT 2.0 MPFI/EFI	1995	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
LUMINA	LUMINA	1990	1996	HB4	HB3	H1	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	3157	W5W	-
MALIBU	MALIBU LTZ 2.4 16V 171CV 4P	2010	2013	H11	-	H11	-	-	-	-	-	-	W16W	W5W	-
MARAJÓ	MARAJÓ SL/SLE/SE	1985	1989	H4	H4	-	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MERIVA	MERIVA 1.8/CD 1.8 MPFI 16V 122CV 5P	2003	2004	H7	H1	H3	W5W	-	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA 1.8/CD 1.8 MPFI 16V 102CV 5P	2003	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA 1.8/CD 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V	2004	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA COLLECTION 1.4 8V ECONOFLEX 5P	2012	2013	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA EXPRES EASYTRON-IC 1.8 FLEXPOWER	2009	2013	H7	H7	-	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA JOY 1.4 MPFI 8V ECONOFLEX 5P	2009	2013	H7	H7	-	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA JOY 1.8 MPFI 8V FLEXPOWER	2005	2008	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017

		           													
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
MERIVA	MERIVA MAXX 1.4 MPFI 8V ECONOFLEX 5P	2009	2013	H7	H7	-	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA MAXX 1.8 MPFI 8V FLEXPOWER	2005	2008	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA PREM EASYTRONIC 1.8 FLEXPOWER 5P	2008	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA PREMIUM 1.8 MPFI 8V FLEXPOWER	2005	2008	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA SS 1.8 MPFI 8V FLEXPOWER 5P	2006	2008	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MERIVA	MERIVA SS EASYTRONIC 1.8 FLEXPOWER 5P	2009	2013	H7	H7	-	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA SPORT 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V	2004	2010	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA 1.4 8V CONQUEST ECONOFLEX 2P	2008	2010	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA 1.8/ .8 CONQUEST FLEXPOWER 8V	2004	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA ARENA 1.4 ECONOFLEX 8V 2P	2010	2010	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA COMBO 1.4 ECONOFLEX 8V	2008	2010	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA LS 1.4 ECONOFLEX 8V 2P	2011	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA LS COMBO 1.4 8V ECONOFLEX 2P	2013	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA OFF ROAD 1.8 MPFI FLEXPOWER 8V	2004	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONTANA	MONTANA SPORT 1.4 ECONOFLEX 8V 2P	2010	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MONZA	MONZA 1.6/1.8I RESTANTE	1985	1987	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
MONZA	MONZA CLASS 1.8/2.0	1993	1993	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
MONZA	MONZA CLASSIC SE 2.0/MPFI E EFI 2/4P	1985	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
MONZA	MONZA CLASSIC/SL/E/SR	1985	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
MONZA	MONZA GL 1.8 EFI/SL/L/650/ BARC 2/4P	1986	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
MONZA	MONZA GLS/Hi-TECH 2.0 EFI 2/4P	1994	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
MONZA	MONZA SL/E SR 2.0	1987	1993	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
OMEGA	OMEGA CD 3.8 V6	1998	2004	D2S	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
OMEGA	OMEGA CD 4.1/3.0	1992	1998	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
OMEGA	OMEGA CD/FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4P	2005	2013	H11	H9	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
OMEGA	OMEGA DIAMOND	1994	1994	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
OMEGA	OMEGA GL 2.0/2.2	1994	1995	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
OMEGA	OMEGA GLS 2.2/2.0	1992	1998	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
OMEGA	OMEGA GLS 4.1	1995	1997	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
ONIX HATCH	ONIX HATCH LS/LT 1.0 8V FLEXPOWER 5P MEC	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ONIX HATCH	ONIX HATCH LT/LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 5P MEC	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ONIX	ONIX1.0 FLEXFUEL	2013	-	H4	H4	H27	W5W	PY21W	-	-	-	P21W	P21W	-	-
ONIX	ONIX1.4 Flexfuel	2013	-	H4	H4	H27	-	W5W	PY21W	-	-	P21W	P21W	-	-
OPALA	OPALA COMODORO/COMODORO SLE 41/2.5	1985	1992	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-
OPALA	OPALA DIPLOMATA/DIPLOMATA SLE 41/2.5	1985	1992	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-
OPALA	OPALA L/LS/SS/2.5/41	1985	1992	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-
PRISMA	PRISMA SED MAXX/LT 1.4 8V ECONOF 4P	2007	2013	H4	H4	H3	W5W	-	-	-	-	P21/5W	P21W	-	-
PRISMA	PRISMA SED JOY 1.4 8V ECONOFLEX 4P	2007	2010	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	-	-	P21/5W	P21W	-	-
PRISMA	PRISMA SED JOY/LS 1.0 8V FLEXPOWER 4P	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	-	-	P21/5W	P21W	-	-
PRISMA	PRISMA SED MAXX 1.0 8V FLEXPOWER 4P	2009	2010	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	-	-	P21/5W	P21W	-	-
PRISMA	PRISMA SED LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 4P	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
PRISMA	PRISMA SED LT 1.4 8V FLEXPOWER 4P	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
PRISMA	PRISMA SED LT 1.4 8V FLEXPOWER 4P	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER DTI 2.8 4X2 TURBO DIESEL	2002	2002	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER 2.4 MPFI 8V 128CV 4P	2001	2004	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER 4.3 V6	1998	2003	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER ADVANT 2.4/2.4 MPFI FPOWER	2005	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER COLINA 2.4/2.4 MPFI FPOWER	2005	2009	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER COLINA 2.8 TDI 4X4 DIESEL	2005	2010	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER DLX 2.2 MPFI/EFI	1996	1999	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER DLX 2.4 MPFI 128CV 4P	2004	2004	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER DLX 2.5 DIESEL TURBO	1996	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER DLX 2.8 4X4 TB INTERC DIESEL	2000	2005	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER DLX 4.3 V6	1996	2004	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER EXECUTIVE 2.8 4X4 TDI DIESEL	2004	2010	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 BLAZER	S10 BLAZER EXECUTIVE 4.3 V6	1997	2004	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER STD 2.2 MPFI/EFI	1996	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER STD 2.5 DIESEL TURBO	1997	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 BLAZER	S10 BLAZER TORNADO 2.4 MPFI 8V 128CV	2005	2007	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP 2.8/SERT 2.8 4X4 TB INT DIESEL	2000	2005	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP ADVANT 2.4/2.4 MPFI FPOWER CD	2006	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
S10 P-UP	S10 P-UP ADVANTAGE 2.4 MPFI FPOWER CS	2009	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP COLINA 2.4 MPFI 128CV CD 4P	2005	2006	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP COLINA 2.4/2.4 MPFI FPOWER CS	2005	2008	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP COLINA 2.8 TDI 4X2/4X4 CD/CS DIESEL	2005	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP EXECUTIVE 2.4 MPFI FPOWER CD	2009	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 2.5 4X2/4X4 CD TB MAX HST DIESEL	1996	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 P-UP	S10 P-UP LX/SERT/ROD 2.8 4X4 CD TDI DIESEL	2000	2006	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP TORNADO 2.8 TDI 4X2/4X4 CD DIESEL	2005	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP 2.4 MPFI 8V 128CV CD 4P	2001	2004	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP 2.4 MPFI 8V 128CV RODEIO	2001	2004	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP 2.5 4X2/4X4 CD TB MAX HST DIESEL	1997	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 P-UP	S10 P-UP 2.8 4X2 TURBO INTERC DIESEL	2000	2005	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP 4.3 V6	1993	1996	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP BARRETOS 2.2 MPFI 2P	2000	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 P-UP	S10 P-UP CHAMP 4.3 V6	1998	1998	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP DLX 2.4 MPFI 128CV CD 4P	2004	2004	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP EXEC 2.8 4X2 CD TB INT DIESEL	2005	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP EXEC 2.8 4X4 CD TB INT DIESEL	2002	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP EXECUTIVE CD 4.3	1999	2002	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
S10 P-UP	S10 P-UP EXECUTIVE CD 4.3 4X4	1999	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LS 2.4 FPOWER 4X2 CD/CS	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LS 2.8 TDI 4X2 4X4 CS/CD DIESEL	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LT 2.4 FPOWER 4X2 CD/CS	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LT 2.8 TDI 4X2/4X4 CD DIESEL/DIESEL AUT	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LTZ 2.4 FPOWER 4X2 CD	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LTZ 2.8 TDI 4X2/4X4 CD DIESEL AUT	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 2.2 EFI CD	1996	1999	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 2.2 MPFI/EFI/CE	1995	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 2.5 CE TB DIESEL	1997	1999	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 2.5 DIESEL TURBO	1996	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W

Guia de Aplicação - versão 2017















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 2.8 4X2 CD TB INT DIESEL	2000	2004	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 4.3 V6	1997	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP LUXE 4.3 V6 CD/CE	1997	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP RODEIO 2.4 MPFI FPOWER CD	2011	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP RODEIO 2.8 TDI 4X2/4X4 CD DIESEL	2011	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP STD 2.8 4X2/4X4 CD TB INT DIESEL	2000	2005	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP STD 2.2 MPFI/EFI/CD	1995	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP STD 2.5 DIESEL TURBO	1996	2000	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
S10 P-UP	S10 P-UP TORNADO 2.4 MPFI 128CV CD 4P	2005	2007	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	C10W
SATURN	SATURN SL	1991	1992	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
SATURN	SATURN SL	1995	1995	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
SIERRA	SIERRA CE 5.7 V8	1991	1995	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
SIERRA	SIERRA SPORT 5.0 V8	1993	1995	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	C10W
SILVERADO	SILVERADO 4.1/4.1 DIESEL	1997	1999	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO 4.2 TURBO DIESEL	1997	2001	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO CONQUEST 4.1 DIESEL	1998	2000	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO CONQUEST 4.2 DIESEL TURBO	1998	2000	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO D20/RODEIO 4.2 TB DIESEL	2000	2002	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO DLX 4.1	1997	1999	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO DLX 4.2 CONQUEST HD DIESEL	1999	2000	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO DLX 4.2 DIESEL	1997	2000	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO G BLAZER DLX/STD 7.5 DIESEL TB	1999	2000	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO GRAND BLAZER DLX 4.1 MPFI	1999	1999	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO SPORT/FLEET SIDE 5.7 CS	1992	1995	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO SPORT/FLEET SIDE 6.5 DIESEL CS	1993	1995	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO TROP SL/VAN T DIESEL TODAS	1998	2001	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO TROP CD 4.1 DIESEL/MPFI	1997	1999	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SILVERADO	SILVERADO TROP CD 4.2 DIESEL	1997	2001	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	-	3157	3156	3157	3156	-	C10W
SONIC HB	SONIC HB LT 1.6 16V FLEX-POWER 5P AUT/MEC	2013	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONIC HB	SONIC HB LTZ 1.6 16V FLEX-POWER 5P AUT/MEC	2012	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
SONIC SEDAN	SONIC SEDAN LT 1.6 16V FLEXPOWER 4P AUT/MEC	2013	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONIC SEDAN	SONIC SEDAN LTZ 1.6 16V FLEXPOWER 4P AUT/MEC	2012	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONOMA	SONOMA CE 4.3 V6	1994	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	W5W	-
SPACEVAN	SPACEVAN FURGÃO/PASSAGEIRO 21 DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACEVAN	SPACEVAN FURGÃO/PASSAGEIRO 2.2	1997	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPIN	SPIN LT 1.8 8V ECONO FLEX 5P MEC/AUT	2013	2013	H4	H4	H27	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPIN	SPIN LTZ 1.8 8V ECONO FLEX 5P MEC/AUT	2013	2013	H4	H4	H27	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SS10	SS10 PICK UP 4.3 V6	1994	1996	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
SUBURBAN	SUBURBAN 5.7/6.5 V8/5.3 V8	1993	1997	HB4	HB3	H3	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3156/3157	W5W	-
SUBURBAN	SUBURBAN 5.7/6.5 V8/5.3 V8	2005	2013	HB4	HB3	H3	3157A	3157A	-	3157	3157	3157	3156/3157	W5W	-
SUPREMA	SUPREMA CD 41/3.0	1993	1996	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
SUPREMA	SUPREMA DIAMOND	1994	1994	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
SUPREMA	SUPREMA GL/GLS 2.0 2.2	1993	1996	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
SUPREMA	SUPREMA GLS 41	1994	1996	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
SYCLONE	SYCLONE 5.7 V8	1991	1992	H4	H4	H1	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TIGRA	TIGRA 1.6 16V	1998	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TIGRA	TIGRA POWER TECH COUPÉ 1.6 SFI	1998	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRACKER	TRACKER 2.0 16V 128CV MPFI 4X4 5P	2007	2009	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRACKER	TRACKER 2.0 4X4 TB INT DIESEL 4P	2000	2004	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRAFIC	TRAFIC CHASSI LONGO DIESEL	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRAFIC	TRAFIC FURGÃO CARGA/PASSAGEIROS 21 DIESEL	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRAFIC	TRAFIC FURGÃO CARGA/PASSAGEIROS 2.2	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRAILBLAZER	TRAILBLAZER 2.8 D 4WD	2014	-	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21W	-	LED	-	W5W	-
TRAILBLAZER	TRAILBLAZER LTZ 2.8 CTDI DIESEL AUT	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
TRAILBLAZER	TRAILBLAZER LTZ 3.6 V6 VVT AUT	2013	2013	H7	H7	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
VECTRA	VECTRA CD 2.0 MODELO ANTIGO	1994	1996	H7	H3	H3	W5W	P21W	-	P21/4W	P21W	P21W	P21W	R10W	-
VECTRA	VECTRA CD 2.2 16V/ 2.0 16V MEC/AUT	1996	2004	H7	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/4W	P21W	P21W	P21W	R10W	-
VECTRA	VECTRA COLLECTION 2.0 FLEXPOWER 8V AUT	2011	2013	HB4	H1	H3	W5W	-	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA CONFORT 2.0 MPFI	2005	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V FLEXPOWER MEC/AUT	2006	2013	HB4	H1	H3	W5W	-	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA ELEGANCE 2.0 MPFI/2.0MPFI 16V AUT	2005	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/P21/4W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

           															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
GM															
VECTRA	VECTRA ELITE 2.0 MPFI	2005	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/ P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA ELITE 2.0 MPFI 8V FLEXPPOWER AUT	2008	2013	HB4	H1	H3	W5W	-	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA ELITE 2.0 MPFI 16V AUT	2005	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/ P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA ELITE 2.4 MPFI 16V FLEXPPOWER AUT	2006	2009	HB4	H1	H3	W5W	-	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA EXPRESS/COLLECTION 2.0 MPFI 8V	2004	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/ P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA EXPRESSION 2.0 MPFI FLEXPPOWER MEC/AUT	2007	2013	HB4	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA GL 2.0/2.2 MPFI	1997	2003	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/ P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA GL 2.2 MPFI MILENIUM	2000	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/ P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA GLS/CHALLENGE 2.2 MPFI 16V	2000	2002	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W/ P21/4W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA GLS/EXPRES 2.2/2.0 E 2.0 CD 8V	1994	2004	H7	H1	H3	W5W	P21W	-	P21/4W	P21W	P21W	P21W	R10W	-
VECTRA	VECTRA GSI 2.0 16V MODELO ANTIGO	1994	1996	H7	H3	H3	W5W	P21W	-	P21/4W	P21W	P21W	P21W	R10W	-
VECTRA	VECTRA GT 2.0 MPFI 8V FLEXPPOWER MEC/AUT	2008	2013	HB4	H1	H3	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VECTRA	VECTRA GTX 2.0 MPFI 8V FLEXPPOWER MEC/AUT	2008	2013	HB4	H1	H3	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
VERANEIO	VERANEIO S/LUXE 4.1	1985	1995	H4	H4	H3	T4W	P21/5W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-
VERANEIO	VERANEIO S/LUXE 4.0 DIESEL/TB DIESEL	1987	1996	H4	H4	H3	T4W	P21/5W	-	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	R5W	-
ZAFIRA	ZAFIRA 2.0/CD 2.0 8V MPFI 5P MEC/AUT	2001	2005	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA 2.0/CD 2.0 16V MPFI 5P	2001	2004	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA COLLECTION 2.0 FLEXPPOWER 8V AUT	2012	2013	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA COMFORT 2.0 MPFI FLEXPPOWER 8V 5P	2005	2013	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA ELEGANCE 2.0 MPFI 8V 5P AUT	2005	2013	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA ELEGANCE 2.0 MPFI FLEXPPOWER 8V 5P AUT	2005	2010	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI 136CV 16V 5P	2005	2005	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA ELITE 2.0 MPFI FLEXPPOWER 8V 5P AUT	2005	2013	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
ZAFIRA	ZAFIRA EXPRES 2.0 MPFI FLEXPPOWER 5P AUT	2007	2013	H7/HB4	HB3	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
GREAT WALL															
HOVER	HOVER CUV 2.4 16V 4WD 5P MEC	2007	2008	H1	H1	H3	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
HOVER	HOVER CUV 2.4 16V 5P MEC	2008	2008	H1	H1	H3	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
HAFEI															
TOWNER	TOWNER FURGÃO 1.0 8V 48CV 5P	2007	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER JR PICK UP 1.0 8V 48CV CD 2/4P	2010	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
HAFEI															
TOWNER	TOWNER JR PICK UP BAU 1.0 8V 48CV 2/4P	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER PASSAGEIRO 1.0 8V 48CV 7L 5P	2009	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER PICK UP 1.0 8V 48CV 2P	2009	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOWNER	TOWNER PICK UP BAU 1.0 8V 48CV 2P	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
HONDA															
ACCORD	ACCORD COUPE EX	1991	1998	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 2.0 16V 156CV AUT	2010	2013	HB4	HB3	H11	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 2.4/2.3/2.2 16V 158CV	1991	1998	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 2.4/2.3/2.2 16V 158CV	1998	2000	HB4	HB3	-	W5W	PY21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 2.7/3.0 24V	1995	1996	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 2.7/3.0 24V	2004	2005	HB4	HB3	-	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 2.7/3.0 24V	2006	2007	HB4	HB3	-	W5W	-	-	-	-	-	W21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EX 3.5 V6 24V	2008	2013	D2R	HB3	H11	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN EXR	1996	1998	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN LX 2.4/2.2 16V 158CV	1992	1996	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SEDAN LX 2.4/2.2 16V 158CV	2005	2005	HB4	HB3	-	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	-	-
ACCORD	ACCORD SEDAN LX 2.0 16V 150/156CV AUT	2006	2007	HB4	HB3	-	W5W	-	-	-	-	-	W21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SW EX	1991	1995	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCORD	ACCORD SW LX	1993	1995	H4	H4	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CITY	CITY SEDAN DX 1.5 FLEX 16V MEC/AUT	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CITY	CITY SEDAN EX 1.5 FLEX 16V 4P MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CITY	CITY SEDAN EXL 1.5 FLEX 16V 4P MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CITY	CITY SEDAN LX 1.5 FLEX 16V 4P MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC COUPÉ EX/EXS 1.6 16V 2P	1991	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC CRX/TARGAVTI	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC HATCH DX/LSI	1991	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC HATCH LX AUT	1992	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC HATCH SI	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC HATCH VTI	1992	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX 1.8 AUT 4P (S/ ACCESS ESP DF)	2007	2007	HB4	HB3	H3/H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
HONDA															
CIVIC	CIVIC SEDAN LXL/LXL SE 1.8 FLEX 16V MEC/AUT	2010	2011	HB4	HB3	H3/H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXL/LXL SE 1.8 FLEX 16V MEC/AUT	2012	2013	H11	HB3	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EX/ EXS 1.6 MEC 4P	1992	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EX/ EXS AUT 4P / DEL.SOL2P	1992	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX 1.5/1.6	1992	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EX 1.6 16V MEC/AUT 4P NACIONAL	1997	2000	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EX 1.7 16V 130CV AUT 4P	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EX 1.7 16V 130CV AUT 4P	2004	2006	HB4	HB3	H3/H11	W5W	-	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EX 1.7 16V 130CV MEC 4P	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EXS 1.8/1.8 FLEX 16V AUT 4P	2007	2011	HB4	HB3	H3/H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EXS 1.8/1.8 FLEX 16V AUT 4P	2012	2012	H11	HB3	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
CIVIC	CIVIC SEDAN EXR 2.0 FLEX-ONE 16V 4P AUT	2013	2013	H11	HB3	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX 1.6 16V 4P MEC/AUT	1997	2000	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX 1.7 16V 115CV MEC 4P	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX 1.7 16V 115CV MEC 4P	2004	2006	HB4	HB3	H3/H11	W5W	-	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX/LXL 1.7 16V 115CV AUT 4P	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LX/LXL 1.7 16V 115CV AUT 4P	2004	2006	HB4	HB3	H3/H11	W5W	-	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXB 1.6 16V 4P	1997	2000	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXB 1.7 16V 115CV	2001	2001	H4	H4	H3	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXL 1.7 16V 130CV MEC/AUT 4P	2005	2006	HB4	HB3	H3/H11	W5W	-	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXS 1.8/1.8 FLEX 16V MEC/AUT 4P	2007	2011	HB4	HB3	H3/H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXS 1.8/1.8 FLEX 16V MEC/AUT 4P	2012	2012	H11	HB3	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
CIVIC	CIVIC SEDAN LXR 2.0 FLEX-ONE 16V 4P AUT	2013	2013	H11	HB3	H11	W5W	WY21W	-	W21/5W	WY21W	W21/5W	W21W	-	-
CIVIC	CIVIC SEDAN SI 2.0 16V 192CV 4P	2007	2009	HB4	HB3	H3/H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CR-V	CR-V 2.0 16V AUT	2005	2006	H1	H1	HB4	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
CR-V	CR-V 2.0 16V MEC/AUT	2000	2002	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	W21/5W	-	W21/5W	W21/5W	W5W	-
CR-V	CR-V 2.4 16V 156CV AUT 4P	2002	2004	H4	H4	HB4	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
CR-V	CR-V EXL 2.0 16V 4WD MEC/AUT	2008	2011	H1	HB3	H11	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21/5W	W5W	-
CR-V	CR-V LX 2.0 16V 2WD MEC/AUT	2012	2013	H11	HB3	H11	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	-	-
FIT	FIT DX1.4 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
HONDA															
FIT	FIT EX/ S1.5 /EX 1.5 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2005	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FIT	FIT EXL 1.5 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FIT	FIT LX 1.4/1.4 FLEX 8V 5P MEC/AUT	2004	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FIT	FIT LX1.4/1.4 FLEX 8V 5P MEC/AUT	2004	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FIT	FIT TWIST 1.5 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	-	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	PY21W	W5W	-
ODYSSEY	ODYSSEY EX VAN AUT 6 LUGARES	1995	1997	H4	H4	-	W5W	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
ODYSSEY	ODYSSEY VAN LX AUT 6 LUGARES	1996	1998	H4	H4	-	W5W	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
PASSPORT	PASSPORT EX/LX	1994	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PASSPORT	PASSPORT PICK UP 4X2	1995	1995	-	-	-	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PRELUDE	PRELUDE COUPÉ S 2.2	1992	1994	HB4	HB3	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PRELUDE	PRELUDE SI 2.2	1992	1995	HB4	HB3	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HYUNDAI															
ACCENT	ACCENT GLS 1.5 12/16VMEC/AUT	1995	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCENT	ACCENT GS 3P MEC	1995	1998	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCENT	ACCENT L/LR 1.5 2/4P	1995	1997	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ACCENT	ACCENT LS 4P	1995	1995	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ATOS PRIME	ATOS PRIME GL/GLS 1.0 MEC/SEMI AUT	2000	2003	H4	H4	H3	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AZERA	AZERA 3.0 V6 24V 4P AUT	2012	2013	H7/D1S	H7	H8	-	-	-	-	3156	-	W16W	W5W	-
AZERA	AZERA GLS 3.3 V6 24V 4P AUT	2007	2013	H7	H7	H3	W5W	PY21W/P21W	-	-	PY21W	-	W21W	W5W	-
COUPÉ	COUPÉ FX 2.0 MEC/AUT	1997	2001	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COUPÉ	COUPÉ FX 2.7 V6 24V 180CV MEC/AUT	2002	2003	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COUPÉ	COUPÉ 2.0	1997	1998	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CRETA	CRETA 1.6 PULSE	2016	-	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
CRETA	Creta 2.0 Prestige	2016	-	HB3	HB3	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
ELANTRA	ELANTRA GL	1992	1995	H4	H4	-	W5W/T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
ELANTRA	ELANTRA GLS 1.6	1992	1995	H4	H4	-	W5W/T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
ELANTRA	ELANTRA GLS 1.8 16V	1996	1998	H4	H4	H3	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ELANTRA	ELANTRA GLS 1.8 16V MEC/AUT	2012	2013	H7	H7	H8	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
ELANTRA	ELANTRA GLS 2.0 16V MEC/AUT	2001	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
ELANTRA WAGON	ELANTRA WAGON 1.8 16V	1996	1998	H4	H4	H3	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
EQUUS	EQUUS 4.6 V8 32V 366CV 4PAUT	2012	2013	H7/D1S	H7	H8	-	-	-	-	3156	-	W16W	-	-
EXCEL	EXCEL L/LS/GL/GS/GLS	1991	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
HYUNDAI															
GALLOPER	GALLOPER 2.5 LUXO TURBO DIESEL	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
GALLOPER	GALLOPER 2.5 SUPER LUXO TURBO DIESEL	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
GALLOPER	GALLOPER 3.0 V6 LUXO	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
GALLOPER	GALLOPER 3.0 V6 SUPER LUXO MEC/AUT	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
GENESIS	GENESIS 3.8 V6 24V 290CV 4P AUT	2012	2013	D1S	H7	H11	-	-	-	-	-	-	W16W	C5W	-
H1	H1 STAREX HSV 2.4 16V 137CV AUT	2004	2005	H3/H4	H4/H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
H1	H1 STAREX HSV 2.5 DIESEL	1999	2005	H3/H4	H4/H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
H1	H1 STAREX SVX 2.4 16V	2009	2009	H3/H4	H4/H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
H1	H1 STAREX SVX 2.5 TDI 100CV DIESEL	2006	2007	H3/H4	H4/H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
H1	H1 STAREX SVX 2.6 85CV DIESEL	1999	2006	H3/H4	H4/H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
H100	H100 DLX FURGÃO DIESEL	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 DLX/ PANEL DIESEL	1994	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 GL DIESEL	1994	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 GL FURGÃO EXTRTA LONGO DIESEL	1997	2003	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 GLS/GLS 12 LUGARES DIESEL	1996	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 GS DIESEL 12 LUGARES	1994	1999	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 PORTER TRUCK DIESEL	1994	1996	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 SPR DIESEL 15 LUGARES	1997	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
H100	H100 TOP DIESEL	1997	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
HR	HR 2.5 TCI DIESEL RS/RD	2005	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
HB20	HB20 1.0 CONFORT FLEX HATCH	2012	2015	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20 1.0 HATCH	2012	2015	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20 1.6 HATCH	2012	2015	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20 1.6 PREMIUM FLEX HATCH	2012	2015	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20S SEDAN 1.0 CONFORT PLUS FLEX SEDAN	2013	2015	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20S SEDAN 1.6 CONFORT PLUS FLEX SEDAN	2013	2015	H4	H4	H8	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20X 1.6 GAMMA AUTO	2016		HB3	HB3	HB4	W5W								
HB20	HB20X 1.6 GAMMA MANUAL	2016		HB3	HB3	HB4	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
HB20	HB20 PREMIUM 1.6 FLEX 16V MEC/AUT	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
HB20	HB20X PREMIUM 1.6 FLEX 16V MEC/AUTO	2014	2014	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
HB20	HB20X STYLE 1.6 FLEX 16V MEC/AUT	2014	2014	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
I30	I30 2.0 16V 145CV 5P MEC/AUT	2010	2012	H7	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
I30	I30 1.6 16V FLEX	2014	2014	H7	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	-	-
I30CW	I30CW 2.0 16V 145CV 5P MEC/AUT	2011	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
IX35	IX35 2.0 16V 170CV 2WD/4WD MEC/AUT	2011	2013	H7	H7	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
---------	---------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------	-----------	-------	------

HYUNDAI

IX35	IX35 2.0 16V 2WD FLEX MEC/AUT	2012	2013	H7	H7	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
MATRIX	MATRIX GLS 1.8 16V 123CV MEC/AUT	2002	2004	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PORTER	PORTER GL 4X2 CURTO/LONGO DIESEL	2000	2003	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PORTER	PORTER GLS CD 4X2 2.6 8V DIESEL	2000	2003	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	-	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
SANTA FE	SANTA FE GLS 2.4 TIPTRONIC	2012	2013	H7	H7	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
SANTA FE	SANTA FE GLS 2.7 V6 4X4 TIPTRONIC	2011	2013	H7	H7	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
SANTA FE	SANTA FE GLS 3.5 V6 4X4 TIPTRONIC	2011	2013	H7	H7	H27	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
SCOUPE	SCOUPE	1992	1995	H4	H4	H1	W5W/T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
SONATA	SONATA 2.4 16V 182CV 4P AUT	2011	2013	H7	H7	H8	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	R5W	-
SONATA	SONATA GL 2.0 4P	1992	1993	H4	H4	-	T4W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
SONATA	SONATA GLS 2.0 4P	1994	1995	H3/H7	H7	-	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONATA	SONATA GLS 2.5 AUT	1999	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONATA	SONATA GLS 2.7 V6 24V 179CV 4P AUT	2002	2003	H7	H1	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONATA	SONATA GLS 3.0 4P AUT	1992	1998	H3/H7	H7	-	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SONATA	SONATA GLS 3.3 V6 24V 235CV 4P AUT	2005	2008	H7	H1	HB4	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TERRACAN	TERRACAN 2.5 8V 100CV TB DIESEL MEC/AUT	2003	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TERRACAN	TERRACAN 2.9 CRDI 8V 163CV DIESEL AUT	2005	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRAJET	TRAJET GLS 2.7 V6 24V 179CV AUT	2000	2001	H7	H3	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TUCSON	TUCSON 2.0 16V MEC/AUT	2005	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-
TUCSON	TUCSON 2.0 CRDI 16V 112CV DIESEL AUT	2005	2005	H4	H4	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-
TUCSON	TUCSON 2.7 MPFI 24V 175CV AUT	2005	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-
VELOSTER	VELOSTER 1.6 16V 140CV AUT	2012	2013	H7	H7	H27	-	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
VERACRUZ	VERACRUZ GLS 3.8 4WD AUT	2007	2013	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	C5W	-
VERACRUZ	VERACRUZ GLS 3.8 4WD AUT	2007	2013	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	-	C5W	-

ISUZU

AMIGO	AMIGO 2.3 4X2/4X4	1992	1994	HB5	HB5	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HOMBRE	HOMBRE 2WD SX 2.2	1995	1998	HB4	HB3	HB4	W5W	3156	-	3157	3156	3157	3156	W5W	-
RODEO	RODEO 3.2 V6	1992	1995	HB5	HB5	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

JAC

J2	J2 1.4 16V 5P MEC	2013	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W/W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
J3	J3 1.4 16V 5P MEC	2010	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W/W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
JAC															
J3	J3 BRASIL 1.4 16V 5P MEC	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
J3	J3 TURIN SEDAN 1.4 16V 4P MEC	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
J3	J3 TURIN SEDAN BRASIL 1.4 16V 4P MEC	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
J5	J5 SEDAN 1.5 16V 4P MEC	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
J6	J6 2.0 16V 5P MEC	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
JAGUAR															
S-TYPE	S-TYPE 3.0/3.0 SE V6	1999	2008	H7	HB3	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
S-TYPE	S-TYPE 4.2/4.2 SE/4.0 V8 32V	2000	2008	H7	HB3	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
S-TYPE	S-TYPE R 4.2 V8 32V 400CV	2005	2007	H7	HB3	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/4W	P21W	W5W	-
X-TYPE	X-TYPE ESTATE 3.0 24V 230CV	2005	2007	H1/D2S	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
X-TYPE	X-TYPE SE 2.5 V6 194CV	2001	2009	H1/D2S	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
X-TYPE	X-TYPE SE 3.0 V6 231CV	2001	2009	H1/D2S	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XF	XF 3.0 V6 24V 240CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H7	-	W5W	PY21W	WY5W	-	-	-	PS19W	W5W	-
XF	XF 4.2 V8 32V 300CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H7	-	W5W	PY21W	WY5W	-	-	-	PS19W	W5W	-
XF	XF 5.0 V8 32V 385CV AUT	2010	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
XF	XF SV8 4.2 V8 32V 420CV AUT	2009	2009	H7/D1S	H7	-	W5W	PY21W	WY5W	-	-	-	PS19W	W5W	-
XFR	XFR SUPERCHARGER 5.0 V8 510CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H7	-	W5W	PY21W	WY5W	-	-	-	PS19W	W5W	-
XJ	XJ SUPER 4.2 V8 32V 400CV 4P	2008	2009	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
XJ	XJ SUPERCHARGER 5.0 V8 32V 510CV AUT	2010	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
XJ	XJ-12/CONV	1993	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
XJ	XJ-6	1994	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
XJ	XJ-8 DAIMLER	1998	2000	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
XJ	XJ-8 EXECUTIVE/CENTENARY 4.0	1998	2000	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
XJ	XJ-8 EXECUTIVE/SE 4.2 V8 32V 300CV 4P	2008	2009	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
XJ	XJ-8 SOVEREIGN LWB 4.0	1998	1999	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
XJR	XJR 4.2 V8 32V 400CV 4P	2007	2009	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
XJS	XJS 4.0 24V	1994	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
XJS	XJS-C 6.0 V12	1994	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
XK	XK-8BR CONVERSIVEL/XK8 CONVERSIVEL	1996	2001	HB3/D2S	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XK	XK-8BR CONVERSIVEL/XK8 CONVERSIVEL	2007	2009	HB3/D2S	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliana	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
JAGUAR															
XK	XK-8BR COUPÉ/XK-8 COUPÉ	1996	2001	HB3/D2S	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XK	XK-8BR COUPÉ/XK-8 COUPÉ	2007	2009	HB3/D2S	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XK	XKR CONVERSÍVEL 4.2/5.0 32V	2007	2013	HB3/D2S	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XK	XKR COUPÉ 4.2/5.0 32V	2007	2013	HB3/D2S	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
JEEP															
CHEROKEE	CHEROKEE COUNTRY 4.0 V6 4X4	1992	1994	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHEROKEE	CHEROKEE LIMITED 3.7 4X4 V6 12V AUT	2009	2013	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHEROKEE	CHEROKEE RUBICON 4.0 V6 4X4	1998	1998	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHEROKEE	CHEROKEE SPORT 4.0 MEC/AUT	1995	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHEROKEE	CHEROKEE SPORT 2.5 4X4 DIESEL	1999	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CHEROKEE	CHEROKEE SPORT 3.7 4X4 V6 12V AUT	2002	2013	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COMMANDER	COMMANDER LIMITED 5.7 326CV 5P	2006	2006	H11	HB3	H10	3157	3157	WY5W	3157	3156	3157	3156	W5W	-
COMPASS	COMPASS SPORT 2.0 16V 156CV 5P	2012	2013	H4	H4	H10	W5W	3157	WY5W	3157	3156	3157	W16W	W5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LAREDO 2.7I-5 TB DIESEL	2002	2004	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LAREDO 3.1 TB DIESEL AUT	2000	2001	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LAREDO 3.6 4X4 V6 AUT	2011	2013	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LAREDO 4.0 AUT	1992	2001	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7 QUAD DRIVE AUT	1999	2001	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 TB DIESEL AUT	2009	2010	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 3.0 TB DIESEL AUT	2013	2013	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 3.6 4X4 V6 AUT	2011	2013	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7	1999	2000	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 4.7	2002	2009	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 AUT	1993	2000	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED 5.2 326CV	2005	2006	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE LIMITED LX 5.9	1997	1999	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE NOVA LIMITED 4.7	1999	2000	H4	H4	-	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE OVERLAND 5.7 326CV	2006	2008	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GRAND CHEROKEE	GRAND CHEROKEE SRT8 6.1 V8 16V 432CV AUT	2006	2010	HB4/D1S	HB3	HB4	T4W	P21W	W3W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
WRANGLER	WRANGLER 4.0 /SPORT 4.0	1992	1993	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
JEEP															
WRANGLER	WRANGLER 4.0 /SPORT 4.0	1997	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
WRANGLER	WRANGLER SPORT 3.6 V6 284CV 2/4P	2012	2013	H4	H4	H10	-	3157	W5W	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
WRANGLER	WRANGLER SPORT 3.6 V6 199CV	2007	2013	H4	H4	H10	-	3157	W5W	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
WRANGLER	WRANGLER UNLIMITED SAHARA 3.8 V6 199CV 2/4P	2011	2013	H4	H4	H10	-	3157	W5W	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
WRANGLER	WRANGLER UNLIMITED SPORT 3.8 V6 199CV	2009	2013	H4	H4	H10	-	3157	W5W	3157	3157	3157	W16W	W5W	-
JINBEI															
TOPIC	TOPIC ESCOLAR L/SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4P	2009	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC FURGÃO L 2.2 8V/ 2.0 16V 4P	2009	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC VAN L 2.2 8V/ 2.0 16V 4P	2009	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC VAN LONG/GRAN TOPIC SL	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC VAN SL 2.2 8V/ 2.0 16V 4P	2008	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
TOPIC	TOPIC VAN STD 2.0 16V 4P	2011	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
KIA															
BESTA	BESTA EST/FULL 2.7 DIESEL 12 LUGARES	1993	1999	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA FURGÃO 2.2 DIESEL	1993	1998	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA FURGÃO 2.7 DIESEL	1993	2003	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA FURGÃO 2.7 DIESEL	2005	2005	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA FURGÃO GRAND 3.0 DIESEL	2001	2002	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA FURGÃO GRAND 3.0 DIESEL	2004	2005	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA GS 2.7 8V 12 LUGARES DIESEL	1998	2002	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA GS 2.7 8V 12 LUGARES DIESEL	2005	2005	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA GS FULL 2.7 DIESEL	1998	2002	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA GS GRAND 3.0 8V 16 LUGARES DIESEL	1999	2002	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA GS GRAND 3.0 8V 16 LUGARES DIESEL	2004	2005	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BESTA	BESTA ST 2.2 DIESEL 12 LUGARES	1993	1998	H4	H4	H1	T4W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BONGO	BONGO K-2400 2.4 DIESEL	1993	1997	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BONGO	BONGO K-2500 2.5 4X2 TB DIESEL	2008	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BONGO	BONGO K-2700 2.7 4X2/4X4 DIESEL	1997	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BONGO	BONGO K-2700 2.7 4X4 BASCULANTE DIESEL	2006	2008	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BONGO	BONGO K-2700 2.7 4X4 CD DIESEL	2005	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017














            															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
KIA															
BONGO	BONGO K-3500/K-3600/110 3.6 DIESEL	1993	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CADENZA	CADENZA EX 3.5 V6 24V 290CV AUT	2011	2013	H11/DIS	H1	H8	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CARENS	CARENS EX 2.0 16V AUT	2009	2013	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CARENS	CARENS LS 1.8 16V 130CV MEC/AUT	1999	2001	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARNIVAL	CARNIVAL 2.5 V6	1999	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARNIVAL	CARNIVAL 2.5 V6	2004	2006	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARNIVAL	CARNIVAL EX 3.5 V6 24V 276CV AUT	2011	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARNIVAL	CARNIVAL EX 3.8 V6 24V 242CV AUT	2006	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARNIVAL	CARNIVAL GS 2.9 TDI 16V 125CV DIESEL	2001	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARNIVAL	CARNIVAL GS 2.9 TDI 16V 125CV DIESEL	2004	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CERATO	CERATO 1.6 16V MEC/AUT	2006	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CERATO	CERATO 2.0 16V MEC/AUT	2006	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CERATO	CERATO KOUP 2.0 16V AUT	2011	2013	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CERES	CERES PICK UP 2.2 DIESEL	1993	1996	H4	H4	-	-	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CLARUS	CLARUS GLX 2.0 16V MEC/AUT	1997	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CLARUS	CLARUS WAGON GLX 2.0 16V MEC/AUT	1998	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MAGENTIS	MAGENTIS EX 2.0 16V AUT	2006	2010	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
MAGENTIS	MAGENTIS LX 2.0 16V AUT	2007	2007	H7	H1	-	W5W	PY21W	WY5W	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
MOHAVE	MOHAVE EX 3.0 V6 24V 250CV TB DIESEL AUT	2008	2013	H11	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-
MOHAVE	MOHAVE EX 3.8 V6 24V 275CV 4X4 AUT	2009	2013	H11	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-
MOHAVE	MOHAVE EX 4.6 V8 32V 340CV 4X4 AUT	2009	2013	H11	H1	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	C5W	-
OPIRUS	OPIRUS GL 3.5 V6 24V 202CV AUT	2004	2007	H7	H7	-	W5W	-	-	P21W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
OPIRUS	OPIRUS GL 3.8 V6 24V 267CV AUT	2008	2009	H7	H7	-	W5W	-	-	P21W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
OPTIMA	OPTIMA 2.4 16V 180CV AUT	2013	2013	H11	H1	H8	-	-	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
PICANTO	PICANTO EX 1.1/1.0/1.0 FLEX MEC/AUT	2006	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SEPHIA	SEPHIA GTX 1.5 16V	1993	1998	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SEPHIA	SEPHIA GTX 1.6	1995	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SEPHIA	SEPHIA LS 1.5 16V MEC/AUT	1998	2001	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SEPHIA	SEPHIA SLX	1993	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliana	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
KIA															
SHUMA	SHUMA LS 1.5 16V MEC/AUT	1998	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W / P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO 2.4 16V 174CV 4X2 AUT	2011	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO 2.4 16V 174CV 4X4 AUT	2011	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO 3.5 V6 24V 278CV 4X2 AUT	2011	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO 3.5 V6 24V 278CV 4X4 AUT	2011	2013	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO EX 2.5 140/170CV 4X4 AUT DIESEL	2004	2009	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO EX 2.5 16V 4X4 MEC DIESEL	2006	2009	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO EX 3.5 V6 24V 197CV 4X4 AUT	2003	2006	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO EX 3.8 V6 24V 267CV 4X4 AUT	2006	2009	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SORENTO	SORENTO LX 2.5 16V 140CV 4X4 MEC/AUT DIESEL	2005	2006	H7	H1	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SOUL	SOUL 1.6/1.6V FLEX MEC/AUT	2009	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE 2.0 16V AUT	1997	2000	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE 2.0 8V TB-IC DIESEL	2000	2003	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE DLX 2.0 16V MEC/AUT	1996	2001	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE DLX 2.2 DIESEL MEC	1995	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE EX 2.0 16V 142CV	2008	2010	H7	H7	H27	-	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE EX 2.0 16V/2.0 16V FLEX AUT	2011	2013	H7	H7	H27	-	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE EX 2.7 V6 4X4 AUT	2005	2010	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE GRAND 2.0 16V MEC/AUT	1999	2001	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE GRAND 2.0 8V TB-IC DIESEL	1999	2003	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE GTE 2.2 4X4 DIESEL	1995	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE LX 2.0 16V 142CV 5P	2003	2010	H4	H4	-	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE LX 2.0 16V/2.0 16V FLEX MEC/AUT	2011	2013	H7	H7	H27	-	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	W5W	-
SPORTAGE	SPORTAGE TARGA 2.0 16V	1999	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
LADA															
LAIKA	LAIKA 1.5/1.6/SW	1991	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	T4W	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-
NIVA	NIVA 1.6 RC/ PANTANAL 4X4	1991	1996	H4	H4	-	T4W	P21W	T4W	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-
NIVA	NIVA 1.6 /CD 4X4	1991	1995	H4	H4	-	T4W	P21W	T4W	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-
NIVA	NIVA 1.7i 4X4	1998	2000	H4	H4	-	T4W	P21W	T4W	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-
SAMARA	SAMARA 1.3/1.5	1991	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W3W	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017

            															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
LAND ROVER															
DEFENDER	DEFENDER 110 2.4 122CV/TB DIESEL	2007	2013	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 2.5 HCPV TDI CS DIESEL	1995	2006	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 2.5 TDI COUNTRY PERS DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 2.5 TDI HARD TOP DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 2.5 TDI HIGH CAPACITY DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 2.5 TDI PERSONEL DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 LE FIRE&ICE 2.4 T DIESEL	2010	2010	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 RAW 2.4 122CV TB DIESEL	2011	2013	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 SVX LIM EDIT 2.4 TB DIESEL	2009	2009	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 TD5 2.5 4X4 DIESEL	2006	2006	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 TDI COUNTRY SW DIESEL	1999	2006	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 110 TDI SW DIESEL	1992	1996	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 130 CHASSIS CD DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 130 HIGH CAP DIESEL	1997	1998	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 130 TDI CD DIESEL	1992	1997	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 2.4 122CV TB DIESEL	2007	2013	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 2.5 TDI CS DIESEL	1992	1993	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 2.5 TDI CS DIESEL	1995	1996	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 LE FIRE&ICE 2.4 T DIESEL	2010	2010	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 RAW 2.4 122CV TB DIESEL	2011	2013	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 SOFT TOP DIESEL	1995	2002	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 SVX LIM EDIT 2.4 TB DIESEL	2009	2009	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 TDI CSW DIESEL	1997	2005	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 TDI HARD TOP DIESEL	1996	1999	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DEFENDER	DEFENDER 90 TDI SW DIESEL	1995	2004	H4	H4	-	R5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
DISCOVERY	DISCOVERY ES 3.9 V8	1996	2000	H4	H4	H3	R5W	P21W	R5W	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY ES 4.0 V8 AUT	1996	2004	H4	H4	H3	R5W	P21W	R5W	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY ES TD5 2.5 4X4 4P DIESEL MEC/AUT	1999	2004	H4	H4	H3	R5W	P21W	R5W	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY TDI 2.5 DIESEL	1992	2000	H4	H4	H3	R5W	P21W	R5W	P21/5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY3 HSE 2.7 4X4 TDI DIESEL AUT	2005	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	3156	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

            															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
LAND ROVER															
DISCOVERY	DISCOVERY3 HSE 4.4 V8 4X4 299CV AUT	2005	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	3156	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY3 S 2.7 4X4 TDI DIESEL AUT	2005	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	3156	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY3 S 4.0 V6 4X4 215CV AUT	2006	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	3156	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY3 SE 2.7 4X4 TDI DIESEL AUT	2008	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	3156	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY3 SE 4.0 V6 4X4 215CV AUT	2005	2006	H7/D2S	H7	H11	W5W	3156	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 B&W 3.0 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2011	2013	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 HSE 2.7 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2010	2010	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 HSE 3.0 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2010	2013	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 HSE 5.0 4X4 AUT	2010	2013	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 S 2.7 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2010	2013	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 S 3.0 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2012	2013	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 SE 2.7 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2010	2010	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
DISCOVERY	DISCOVERY4 SE 3.0 4X4 TD V6 DIESEL AUT	2010	2013	H7/D3S	H4	H11	W5W	PY24W	WY5W	-	-	-	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER 1.8 16V	1999	2000	H4/H7	H4/H7	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER HSE 2.5 V6 24V 177CV 3/5P	2003	2006	H4/H7	H4/H7	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER S/SE 2.5 V6 24V 177CV 5P	2003	2005	H4/H7	H4/H7	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER SE3 2.5 V6 24V 177CV 3P	2003	2005	H4/H7	H4/H7	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 DYNAMIQUE 2.2 SD4 T DIESEL	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 HSE 2.2 SD4 190CV T DIESEL	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 I6 HSE 3.2 232CV AUT 5P	2007	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 I6 LE SPORT 3.2 232CV AUT 5P	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 I6 S 3.2 232CV AUT 5P	2007	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 I6 S SPORT 3.2 232CV AUT 5P	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 I6 SE 3.2 232CV AUT 5P	2007	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FREELANDER	FREELANDER2 S/SE 2.2 SD4 190CV T DIESEL	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NEW RANGE/ RANGE ROVER	NEW RANGE/RANGE ROVER VOGUE 3.9 V8	1992	1993	H4	H4	-	R5W/T4W	P21W	R5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
NEW RANGE/ RANGE ROVER	NEW RANGE/RANGE ROVER VOGUE 3.9 V8	1996	1997	H4	H4	-	R5W/T4W	P21W	R5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
RANGE R EVOQUE	RANGE R EVOQUE DYNAMIC 2.0 AUT 3/5P	2012	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
RANGE R EVOQUE	RANGE R EVOQUE DYNAMIC TECH 2.0 AUT 3/5P	2012	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
LAND ROVER															
RANGE R EVOQUE	RANGE R EVOQUE PRESTIGE 2.0 AUT 5P	2012	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
RANGE R EVOQUE	RANGE R EVOQUE PRESTIGE TECH 2.0 AUT 5P	2012	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
RANGE R EVOQUE	RANGE R EVOQUE PURE 2.0 AUT 3/5P	2012	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER HSE 4.4/4.6	1996	2005	H4	H4	-	R5W/T4W	P21W	R5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT 3.6 TD V8 272CV DIESEL	2007	2013	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT HSE 2.7 190CV TB DIESEL	2006	2007	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT HSE 3.0 TD V6 DIESEL	2010	2013	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT HSE 4.4 V8 32V 295CV	2005	2007	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT HSE SUPERCHAR 5.0 8V	2010	2013	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT SE 2.7 190CV TB DIESEL	2007	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT SE 3.0 4X4 TD V6 DIESEL	2010	2013	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT SE 3.6 TD V8 272CV DIESEL	2008	2013	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT SE 4.4 V8 32V 299CV	2007	2008	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SPORT SUPERCHADE 4.2 V8	2006	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER SUPERCHADE 4.2 V8 396CV	2005	2009	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER VOGUE 3.6 TD V8 272CV DIESEL	2007	2013	H7/D2S	H7	H11	W5W	PY21W/PY24W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER VOGUE 4.4 TD V8 DIESEL AUT	2011	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
RANGE ROVER	RANGE ROVER VOGUE SE SUPERCHAR 5.0 V8	2010	2013	HB3/D3S	HB3/D3S	-	-	-	-	-	-	-	W16W	-	-
LEXUS															
CT 200H	CT 200H 1.8 16V HIBRID AUT	2013	2013	H11	HB3	H11	-	W21W	-	-	W21W	-	W16W	-	-
CT 200H	CT 200H FSPORT 1.8 16V HIBRID AUT	2013	2013	H11	HB3	H11	-	W21W	-	-	W21W	-	W16W	-	-
ES-300	ES-300 3.0	1991	2003	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	W5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
ES-330	ES-330 3.3 24V 228CV	2006	2013	H7	HB3	HB4	W5W	-	-	W21/5W/W5W	-	W21/5W	H6W	-	-
ES-350	ES-350 3.5 24V 284CV	2006	2013	H7	HB3	HB4	W5W	-	-	W21/5W/W5W	-	W21/5W	H6W	-	-
GS-300	GS-300 3.0 V6 24V	1993	1996	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	W5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
IS 300	IS 300 3.0 24V 231CV AUT	2012	2013	H11/42402	HB3	H11	W5W	W21W	-	-	W21W	-	W16W	-	-
LS 400	LS 400 4.0	1991	2000	HB4	HB3	H3	W5W	P21W	W5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
LS 430	LS 430 4.3 32V 281CV	2001	2001	HB4/D2S	HB3	HB4	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	W21/5W	W16W	PY21W	W5W	-
LS 430	LS 430 4.3 32V 281CV	2005	2006	HB4/D2S	HB3	HB4	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	W21/5W	W16W	PY21W	W5W	-
LS 460	LS 460 4.6 32V 347CV	2007	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	HB4	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
LEXUS															
LS 460	LS 460L 4.6 V8 32V 347CV AUT	2012	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	HB4	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W16W	W5W	-
RX 300	RX 300 3.0 V6 24V	1999	2002	HB4	HB3	HB4	W5W	W21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
RX 350	RX 350 3.5 24V 277CV AUT	2013	2013	H11/D2S	HB3	H11	W5W	W21W	-	-	PY21W	-	W21W	-	-
RX 350	RX 350 FSPORT 3.5 24V 277CV AUT	2013	2013	H11/D2S	HB3	H11	W5W	W21W	-	-	PY21W	-	W21W	-	-
SC 400	SC 400 4.0 V8	1993	1995	HB3	HB3	HB4	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
LIFAN															
320	320 ELITE 1.3 16V 88CV 5P	2009	2013	H7	H1	H3	-	-	-	-	PY21W	-	P21W	-	-
620	620 TALENT 1.6 16V 106CV 4P	2009	2013	H7	H1	H3	-	-	-	-	PY21W	-	P21W	-	-
LOBINI															
H1	H1 1.8 20V TURBO 180CV 2P	2005	2008	H1/D1S	H1	H3	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MAHINDRA															
PICKUP CD	PICKUP CD 2.2 4X4 DIESEL MEC	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
PICKUP CS	PICKUP CS 2.2 4X4 DIESEL MEC	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SCORPIO	SCORPIO 2.6 CD TB DIESEL CRDE 4X4	2008	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SCORPIO	SCORPIO 2.6 CS/CHASSI TB DIESEL CRDE 4X4	2008	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SCORPIO	SCORPIO GLX SUV 2.6 TB DIESEL CRDE 4WD	2008	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MATRA															
PICKUP	PICKUP 4X2/4X4 CURTO/LONGO 2.5 TDI DIESEL	2002	2004	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
PICKUP	PICKUP CD 4X2/4X4 CURTO/LONGO 2.5 TDI DIESEL	2003	2004	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
MAZDA															
323	323 1.6 16V	1994	1995	H4	H4	H1/H3	W5W	P21W	P21W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
626	626 GLX	1993	1999	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
626	626 GT	1993	1995	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
626	626 SEDAN AUT/HIGT/MEC/TOP	2000	2000	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
626	626 SW/SW HIGT	1998	2000	H7	H1	-	W5W	-	WY5W	W21/5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
929	929 V3 AUT	1992	1995	H4	H4	-	R5W	P21W	W5W	P21/5W / W5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
B-2500	B-2500 PICK UP 2.5 DIESEL	1998	2000	H4	H4	-	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
B-2500	B-2500 PICK UP 4X4 2.5 DIESEL	1998	2000	H4	H4	-	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
B-2500	B-2500 PICK UP CD 4X4 2.5 DIESEL	1998	2000	H4	H4	-	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
B-2200	B-2200 PICK UP 2.2 DIESEL	1993	1995	H4	H4	-	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
B-2200	B-2200 PICK UP CD 2.2 DIESEL	1993	1995	H4	H4	-	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MAZDA															
MILLENNIA	MILLENNIA 3.0 V6 24V	1996	1997	H1	H1	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MPV	MPV MINIVAN AUT	1992	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MX-3	MX-3 1.6 16V	1992	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MX-3	MX-3 GS 1.8 V6 24V	1994	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MX-5	MX-5 MEC	1992	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NAVAJO	NAVAJO 3.0 V6	1992	1993	H4	H4	-	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
PROTÉGÉ	PROTÉGÉ AUT/HIGH/MEC	1993	1995	H4	H4	H3	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
PROTÉGÉ	PROTÉGÉ AUT/HIGH/MEC	1998	2000	H4	H4	H3	T4W/W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
RX7	RX 7 2.6 TURBO	1993	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
MERCEDES															
180	180-D PICK UP/FURGÃO 2.4 DIESEL	1993	1996	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
180	180-D VAN 2.4 DIESEL	1993	1996	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
190	190-E 2.3	1985	1993	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
230	230-E 2.3	1988	1990	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
260	260-E 2.6	1991	1993	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
300	300-D 3.0 DIESEL	1991	1992	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
300	300-E 3.0	1991	1993	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
300	300-SE 3.0	1991	1993	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
300	300-SL 3.0	1991	1993	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
300	300-TE WAGON 3.0	1992	1992	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
300	300-TE WAGON 3.0	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
500	500-E 5.0	1991	1993	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
500	500-SEC/SL	1986	1986	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
500	500-SEC/SL	1991	1994	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
500	500-SEL 5.0/5.6	1985	1993	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
560	560-SEL 5.6	1987	1992	H1	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-180 CGI CLASSIC 1.6 TB 16V 156CV AUT	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-180 CGI CLASSIC 1.8 16V 156CV AUT	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-180 CGI COUPÉ 1.8 16V 156CV AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-180 CGI COUPÉ SPORT 1.6 TB 16V AUT	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
C	C-180 CGI TOURING 1.8 16V AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-180 CLASSIC/CLASSIC PLUS/ELEGANCE	1993	2002	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-180 KOMPRESSOR CLASSIC 1.6 16V AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-180 KOMPRESSOR CLASSIC 1.8 16V 143CV	2003	2007	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-200CGI AVANTGARDE 1.8 16V 184CV AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-200CGI SPORT 1.8 16V 184CV AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-200CGI TOURING AVANTGARDE 1.8 16V AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-200 CLASSIC/SPORT	1993	1995	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-200 KOMPRESSOR 2.0 V6 16V 4P AUT	2001	2002	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-200 KOMPRESSOR AVANT 1.8 16V AUT	2006	2010	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-200 KOMPRESSOR CLASSIC 1.8 16V AUT	2008	2010	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-200 SPORTCOUPÉ KOMP 2.0 16V 163CV AUT	2002	2003	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-200 TOURING KOMP 2.0 16V 163CV 5P AUT	2002	2003	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-200 TOURING KOMP AVANT 1.8 16V AUT	2008	2010	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-220 CLASSIC/ELEGANCE/SPORT	1993	1996	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-230 AVANTGARDE 2.5 V6 24V 204CV AUT	2006	2006	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-230 KOMP SPORTCOUPÉ 2.3 16V 197CV AUT	2002	2003	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-230 KMPRESSOR AVANTGARDE	1996	2000	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-230 SPORT/ELEG/TOURGIN ELEG PLUS 2.3	1996	1999	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-230 TOURING AVANT 2.5 24V 204CV AUT	2006	2007	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-230 TOURING KOMPRESSOR	1997	2000	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-240 AVANTGRADE 2.4/2.6 4P	2001	2003	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-240 CLASSIC	1998	2000	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-240 ELEGANCE 2.4	1997	2002	H1/H7/D2R	H1/H7	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-240 ELEGANCE 2.4 V6 24V 4P AUT	2001	2003	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-250 CGI SPORT 1.8 16V AUT	2011	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-280 AVANTGARDE 3.0 V6 231CV AUT	2008	2009	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-280 CLASSIC/SPORT	1993	2001	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-280 ELEGANCE	1993	2000	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-280 TOURING	1997	2001	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliana	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
C	C-300 AVANTGARDE 3.0 V6 24V 231CV AUT	2010	2013	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-300 SPORT 3.0 V6 231CV AUT	2010	2013	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-320 AVANTGARDE 3.2 V6 24V 4P AUT	2001	2005	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-320 ELEGANCE 3.2 V6 24V 4P AUT	2001	2005	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-320 TOURING 3.2 V6 18V 4P AUT	2002	2005	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-250 AVANTGARDE/ELEGANCE 3.5 V6 272CV	2006	2008	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-350 CGI SPORT 3.5 306CV AUT	2012	2013	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-350SPORT 3.5 V6 272CV	2008	2010	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-350 SPORTCOUPÉ 3.5 24V 272CV	2006	2007	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-350 TOURING AVANTGARD 3.5 24V 272CV	2006	2007	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-36 AMG	1995	1995	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-43 AMG	1998	2000	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-55 AMG 24V 367CV AUT	2004	2006	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-55 TOURING AMG 24V 367CV AUT	2006	2006	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
C	C-63 AMG 6.2 V8 AUT	2008	2013	H7/D1S	H7/D1S	WY5W/H7	-	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-63 COUPÉ AMG 6.2 V8 AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	WY5W/H7	-	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-63 COUPÉ AMG BLACK SERIES 6.3 V8 AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	WY5W/H7	-	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
C	C-63 TOURING AMG 6.2 V8 AUT	2008	2013	H7/D1S	H7/D1S	WY5W/H7	-	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
CL	CL-500 5.0/5.5	1997	2013	D2S	H7/D2S	HB4	H6W/W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	-	P21W	C5W	-
CL	CL-600 6.0/5.5	1998	2013	D2S	H7/D2S	HB4	H6W/W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	-	P21W	C5W	-
CL	CL-63 AMG 6.2 V8 32V 525CV	2008	2013	H7/D1S	H7/D1S	WY5W/H7	-	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
CL	CL-65 AMG 6.0 V12 612CV AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	WY5W/H7	-	PY21W/PY24W	-	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
CLASSE A	CLASSE A 160 CLASSIC SPIRIT MEC/SEMI AUT	1999	2005	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 160 ELEGANCE MEC/SEMI AUT	1999	2002	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 190 AVANTGARDE 1.9 8V 125CV MEC/AUT	2001	2005	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 190 CLASSIC/SPIRIT 1.9 MEC/SEMI AUT	2001	2005	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 190 ELEGANCE 1.9 AUT	2001	2005	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 190 ELEGANCE 1.9 MEC/SEMI AUT	2000	2002	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 190 ELEGANCE 2.0 136CV AUT	2006	2006	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLASSE A	CLASSE A 190 ELEGANCE 2.0 136CV AUT	2008	2008	H7	H1/H4	H1/H4	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
CLASSE B	CLASSE B 170 1.7 116CV AUT	2009	2009	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE B	CLASSE B 180 1.7 116CV AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE B	CLASSE B 200 2.0 136CV AUT	2006	2010	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE B	CLASSE B 200 2.0 TURBO 193CV AUT	2007	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE B	CLASSE B 200 CGI 1.6 TB 156CV AUT	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE B	CLASSE B 200 CGI 1.6 TB SPORT 156CV AUT	2013	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE R	CLASSE R 500 5.0 V8 306CV AUT	2006	2008	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE R	CLASSE R 500 L 5.5 V8 388CV AUT	2010	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLASSE 6.0	CLASSE 6.0	1993	1995	H1/H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLC	CLC 200 KOMPRESSOR 1.8 184CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLK	CLK -230 CABRIOLET KOMPRESSOR	1998	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-230 KOMPRESSOR	1998	2002	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-320 AVANTGARDE	1998	2005	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-320 AVANTGARDE CABRIOLET	1999	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-320 ELEGANCE	1997	2005	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-320 ELEGANCE CABRIOLET	1998	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-320 SPORT	1998	2000	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-320 SPORT CABRIOLET	1998	2000	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-350 AVANT/ELEGANCE 3.5 24V 272CV	2006	2009	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11/H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-350 AVANT/ELEG CABRIOLET 3.5 272CV	2006	2009	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11/H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-430 AVANTGARD CABRIOLET 4.3 V8 24V	1999	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-430 AVANTGARD 4.3	1998	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-430 ELEGANCE	1998	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-430 ELEGANCE CABRIOLET 4.3 V8 24V	2001	2001	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-430 SPORT 4.3	1998	2000	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	WY5W	P21/4W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-500 CABRIOLET V8 24V 306CV	2005	2007	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11/H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-500 ELEGANCE/AVANT 5.0 V8 24V AUT	2003	2008	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11/H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-55 AMG CABRIOLET V8 24V 367CV	2001	2006	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11/H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLK	CLK-55 AMG V8 24V 367CV	2001	2006	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11/H7/HB4	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
CLS	CLS-350 CGI 3.5 306CV AUT	2012	2013	H7/D2S	H7/D2S	H3/H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
CLS	CLS-350 V6 24V 272CV	2006	2010	H7/D2S	H7/D2S	H3/H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
CLS	CLS-500 V8 24V	2005	2010	H7/D2S	H7/D2S	H3/H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
CLS	CLS-55 KOMPRESSOR AMG 5.5 V8 24V 476CV	2005	2006	H7/D2S	H7/D2S	H3/H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
CLS	CLS-63 AMG 5.5 V8 557CV AUT	2012	2013	H7/D2S	H7/D2S	H3/H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
CLS	CLS-63 AMG 6.2 V8 32V 514CV	2007	2010	H7/D2S	H7/D2S	H3/H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-190	1986	1993	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-190 CLASSIC	1993	1994	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-200 CLASSIC 2.0	1993	1995	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-220 CLASSIC 2.0	1993	1995	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-220 CLASSIC/TOURING 2.0	1993	1995	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-230 ELEGANCE	1996	1998	H7/D2R	H7/D2R	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-240 ELEGANCE	1998	2002	H7/D2R	H7	H1	H6W	PY21W	W5W	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-250 CGI AVANTGARDE 1.8 16V 204CV AUT	2011	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-250 CGI COUPÉ 1.8 16V 204CV AUT	2011	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-280 CLASSIC 2.8	1993	1995	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-280 TOURING 2.8	1993	1995	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-320	1993	2000	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 3.2 ELEGANCE	1993	1995	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 AVANTGARDE	1996	2005	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 C 3.2/CA CLASSIC 3.2	1993	1996	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 CABRIOLET	1994	1996	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 TOURGIN AVANTGARDE 24V V6 5P AUT	2004	2004	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 TOURING ELEG/CLASIC	1993	2001	H7/D2R	H7	H3	H6W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
E	E-320 TOURING AVANT/ELEG 3.5 24V 272CV	2006	2007	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-350 AVANT/AVANT EXECUT 3.5 V6 272CV	2010	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-350 AVANTGARDE/ELEGANCE 3.5 V6 272CV	2005	2007	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-350 CABRIO 3.5 V6 272CV 2P	2010	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-350 CGI AVANTGARD SPORT 3.5 306CV AUT	2012	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	-	-
E	E-350 CGI EXECUTIVE 3.5 306CV AUT	2012	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	-	-
E	E-350 COUPÉ 3.5 V6 272CV 2P	2010	2013	H7/D2S/DIS	H7/D2S/DIS	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
E	E-350 SPORT 3.5 V6 272CV	2007	2010	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-420 CLASSIC/ELEGANCE/AVANTGARDE	1993	1998	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-420 TOURING AVANTGARDE	1997	1998	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-430 AVANTGARDE	1997	2002	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-430 ELEGANCE	1997	2002	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-430 TOURING AVANTGARDE	1997	2001	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-500 AVANGARDE EXECUTIVE 5.5 V8 388CV	2009	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-500 AVANT (BLINDADA) 5.0 V8 4P AUT	2009	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-500 CGI GUARD VR 4 4.7 V8 408CV 4P	2012	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	-	-
E	E-500 CGI GUARD VR 4 5.5 V8 4P	2012	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	-	-
E	E-500 COUPÉ SPORT 4.7 V8 406CV AUT 1P	2012	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	-	-
E	E-500 COUPÉ SPORT 5.5 V8 388CV 2P	2010	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-500 ELEGANCE/AVANT 5.0 V8 24V 4P AUT	2003	2007	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-500 SPORT AVANTGARDE 5.0 V8 24V 4P AUT	2008	2010	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-500 TUR AVANT/ELEG 24V V8 5P AUT	2004	2008	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-500 TUR AVANT/ELEG 24V V8 5P AUT	2011	2011	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-55 AMG	1998	2006	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-55 TOURING AMG 24V 8V 5P AUT	2004	2006	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	C5W	-
E	E-63 AMG 5.5 V8 BI TURBO AUT	2012	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-63 AMG 6.2 V8 32V	2007	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-63 TOURING AMG 5.5 V8 BI TURBO AUT	2012	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
E	E-63 TOURING AMG 6.2 V8 AUT	2010	2013	H7/D2S/D1S	H7/D2S/D1S	H11	W5W	PY21W	-	-	-	-	-	C5W	-
G	G-55 KOMPRESSOR AMG 5.5 V8 507CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
GL	GL-500 V8 32V 4X4 388CV AUT	2007	2013	H7/D2S	H7/D2S	H11	W5W	PY21W	-	P21W	P21W	P21W	P21W	C5W/W5W	-
GLK	GLK 280 3.0 V6 24V 4X4 231CV AUT	2009	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
GLK	GLK 300 3.0 V6 24V 4X4 231CV AUT	2010	2013	H7/D1S	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
ML	ML-230 4X4	1998	1999	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-320 3.0 V6 224CV 4X4 DIESEL	2008	2009	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-320 4X4	1998	2002	H7/D2S	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-350 3.0 V6 224CV 4X4 DIESEL	2010	2013	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
ML	ML-350 3.5 234CV 4X4	2004	2010	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-350 3.0 V6 224CV 4X4 DIESEL	2012	2013	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-430	1999	2001	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-500 V8 24V	2002	2010	H7/D2S/D2R	H1/H7/D2S	H3/H8	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-55 AMG 5.5 24V	2000	2005	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H8	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
ML	ML-63 AMG 5.5 V8 BI TURBO AUT	2012	2013	H7/D2S	H7/D2S	H11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ML	ML-63 AMG 6.2 V8 32V 510CV	2006	2013	H7/D2S	H7/D2S	H11	W5W	WY5W/PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S	S-320 L CLASSIC/WAGON CLASSIC 3.2	1993	2000	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H1/H7	W5W	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W	-	P21W	C5W	-
S	S-400 HYDRID 3.5 V6 279CV AUT	2010	2013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S	S-420 CLASSIC 4.0	1993	1994	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S	S-500 5.0	1993	2013	H1/H7/D2R	H1	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W/P21/4W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
S	S-500 C CLASSIC 5.0	1993	1995	H1/H7/D2R	H1	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W/P21/4W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
S	S-500 L/L CLASSIC/WAGON CLASSIC 5.0	1993	1995	H1/H7/D2R	H1	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W/P21/4W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
S	S-500 L 5.0	1997	2013	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H1/H7	-	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W	-	P21W	C5W	-
S	S-55 AMG V8 24V 364CV/500CV	2001	2005	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H8	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S	S-600 L/L CLASSIC/WAGON CLASSIC 6.0	1992	2013	H1/H7/D2R	H1	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W/P21/4W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
S	S-600/S-600 C CLASSIC 6.0	1996	2001	H7/D2S/D2R	H7/D2S	H1/H7	-	PY21W	-	P21/4W/R5W	PY21W	-	P21W	C5W	-
S	S-63 AMG 5.5 V8 BI-TURBO AUT	2011	2013	D1S	H11/D1S	H7	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
S	S-63 AMG 6.3 V8 525CV AUT	2007	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
S	S-63 AMG L 6.3 V8 525CV AUT	2008	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
S	S-63 AMG 6.0 V12 612CV AUT	2007	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
SE	SE-500	1986	1986	H1/H7/D2R	H1	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W/P21/4W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
SE	SE-500	1991	1993	H1/H7/D2R	H1	H1/H3	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	R5W/P21/4W/P21/5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
SL	SL-280CLASSIC 2.8	1993	1995	H4/D2R	H1/H4	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	R5W	-
SL	SL-320 3.2/CLAASIC 3.2	1993	1999	H4/D2R	H1/H4	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	R5W	-
SL	SL-350 3.5 V6 24V 272CV	2006	2007	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
SL	SL-350 3.5 V6 24V 272CV	2013	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
SL	SL-350 SPORT 3.5 V6 316CV	2010	2013	D1S	H11/D1S	H7	-	-	-	-	-	-	-	W5W	-
SL	SL-500 5.0 E 5.5/ CLAASIC 5.0	1994	2013	H4/D2R	H1/H4	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	R5W	-
SL	SL-55 AMG V8 24V 500CV	2002	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
SL	SL-600	1993	2000	H4/D2R	H1/H4	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	R5W	-
SL	SL-63 AMG 6.3 V8 525CV AUT	2009	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
SL	SL-65 AMG 6.0 V12 612CV AUT	2008	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
SLK	SLK-200 KOMPRESSOR 16V 200CGI 16V	2005	2013	H7/D2S	H9/H11/H7/D1S	H11	W5W	PY24W	-	-	-	P21W	-	W5W	-
SLK	SLK-230 KOMPRESSOR	1996	2004	H7/D2R	H7	HB4	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
SLK	SLK-230 PLUS	1997	2001	H7/D2R	H7	HB4	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
SLK	SLK-250 CGI 1.8 16V 204CV AUT	2012	2013	H7/D2S	H7/D2S	H7/HB4	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	P21W	C5W	-
SLK	SLK-320 3.2 218CV	2001	2004	H7/D2R	H7	HB4	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
SLK	SLK 350 3.5 V6/SLK-350 CGI	2005	2013	H7/D2R	H7	HB4	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
SLK	SLK-55 AMG V8 24V 360CV	2005	2013	H7/D2R	H7	HB4	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
SLS	SLS-63 AMG 6.2 V8 AUT	2011	2013	D1S	D1S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLS	SLS-63 AMG ROADSTER 6.2 V8 AUT	2012	2013	D1S	D1S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPRINTER	SPRINTER 310 CHASSI DIESEL	1997	2000	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 310 FURGÃO 2.5 DIESEL	1997	2000	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 310 PICK UP DIESEL	1997	1999	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 310 VAN EXEC 9 LUGARES DIESEL	1997	1999	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 310 VAN LUXO/EXEC 12/14 LUGARES DIESEL	1997	1999	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 310 VAN STD LUXO 12/14 LUGARES DIESEL	1997	1999	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 310 VNA STD 9 LUGARES 2.5 DIESEL	1997	1999	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 CHASSI 2.2 109CV DIESEL	2001	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 FURGÃO CURTO 2.2 109CV DIESEL	2001	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 FURGÃO E. LONGO T ALTO DIESEL	2009	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 FURGÃO LONGO 2.2 109CV DIESEL	2004	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 FURGÃO LONGOTETO ALTO DIESEL	2002	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 STREET LUXO 2.2 16LUG DIESEL	2002	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 STREET LUXO 2.2 16LUG DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 STREET STD 2.2 16LUG DIESEL	2002	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 VAN LUXO 2.2 109CV 13LUG DIESEL	2002	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 VAN LUXO 2.2 109CV 16LUG DIESEL	2002	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 311 VAN STD 2.2 109CV 13LUG DIESEL	2001	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
SPRINTER	SPRINTER 311 VAN STD 2.2 109CV 16LUG DIESEL	2001	2004	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 FURGÃO CURTO/LONGO DIESEL/T DIESEL	2000	2002	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 VAN LUXO 10/12/15/16 LUG 2.5 DIESEL	2000	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 VAN LUXO LOTAÇÃO 16 LUG DIESEL	2000	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 VAN STD 12/16 LUG DIESEL	2000	2002	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 VAN STD LOTAÇÃO 16 LUG DIESEL	2000	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 VAN STREET LUXO 15 LUG DIESEL	2000	2002	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312 VAN STREET STD 15 LUG DIESEL	2000	2002	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 312-D CHASSSI DIESEL	2000	2001	H7	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 CHASSSI 2.2 129CV DIESEL	2005	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 FURGÃO CURTO/LONGO 2.2 129CV DIESEL	2005	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 FURGÃO LONGO T ALTO DIESEL	2002	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 VAN EXEC 2.2 MEC/ S-AUTO DIESEL	2002	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 VAN LUXO 2.2 129CV 13/16 LUGARES DIESEL	2002	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 VAN STD 2.2 129CV 13/16L DIESEL	2005	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 VAN STREET LUXO 16L DIESEL	2005	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 313 VAN STREET STD 16L DIESEL	2005	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 412-D CHASSI DIESEL	2000	2002	H1	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 413 FURGÃO LONGO T ALTO DIESEL	2003	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 413 VAN LUXO 2.2 16 E 20 LUGARES DIESEL	2008	2013	H7/D1S	H7/D1S	H11/H7	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21W	P21W	R5W	-
SPRINTER	SPRINTER 413-D CHASSI CURTO/LONGO DIESEL	2002	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 CHASSI L 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 FURGÃO CURTO TB 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 FURGÃO ELT ALT 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 FURGÃO LONGO T ALTO 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 FURGÃO LONGO T BAIXO 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER VAN LUXO TA 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 VAN LUXO TB 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 VAN STANDARD TA 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 415 VAN STANDARD TB 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MERCEDES															
SPRINTER	SPRINTER 515 CHASSI E L 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 515 CHASSI L 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
SPRINTER	SPRINTER 515 FURGÃO ELT AULTO 2.2 DIESEL	2012	2013	H7	H1/H3	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
MITSUBISHI															
3000	3000 GT SL 3.0	1991	1994	H4/HB4	H4/HB4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
3000	3000 GT VR-4	1991	1998	H4/HB4	H4/HB4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AIRTREK	AIRTREK 2.0 16V TB-IC 202CV 4X4 5P	2005	2007	H4	H4	-	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	-	-
AIRTREK	AIRTREK 2.4 16V 163CV/136CV 4X4 5P AUT	2003	2008	H4	H4	-	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	-	-
ASX	ASX 2.0 16V 160CV MEC/AUT	2011	2013	H11/D2S	HB3	H8/H11	W5W	-	-	-	W21W	-	W16W	W5W	-
ASX	ASX 2.0 16V 4X4 160CV AUT	2011	2013	H11/D2S	HB3	H8/H11	W5W	-	-	-	W21W	-	W16W	W5W	-
COLT	COLT GLXI	1995	1997	H7	H7	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COLT	COLT GTI MEC	1995	1997	H7	H7	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DIAMANT	DIAMANT LS 3.0 V6	1991	1993	H4	H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ECLIPSE	ECLIPSE GS/GS TURBO MEC	1991	1995	H4	H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ECLIPSE	ECLIPSE GST 2.0 16V TURBO	1996	1999	H4/H7	H4/HB3	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ECLIPSE	ECLIPSE GSX 2.0 V6 16V TURBO	1991	1995	H4	H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ECLIPSE	ECLIPSE GT 3.0 V6 24V	2000	2001	H4/H7	H4/HB3	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ECLIPSE	ECLIPSE GT 3.8 V6 267CV	2006	2009	H4/H7	H4/HB3	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ECLIPSE	ECLIPSE GT 3.8 V6 267CV	2011	2013	H4/H7	H4/HB3	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
EXPO	EXPO LRV SPORT 2.3 16V	1992	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
EXPO	EXPO SP VAN 2.3 16V	1992	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
GALANT	GALANT 2.0	1997	2000	H4	H4	H10	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
GALANT	GALANT 2.5 V6	1997	2005	H4	H4	H10	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
GALANT	GALANT ES	1992	1996	H4/H1	H4	H3	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GALANT	GALANT GS 2.0 V6	1992	1996	H4/H1	H4	H3	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRANDIS	GRANDIS 2.4 16V 163CV 5P AUT	2005	2008	H1/D2R	H9	HB4	W5W	W21W	-	-	PY21W	-	W21W	W5W	-
L200	L200 2.5 4X2 CD TURBO DIESEL	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W/T4W	-
L200	L200 2.5 4X2 TURBO DIESEL	1991	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W/T4W	-
L200	L200 2.5 4X4 CD TURBO DIESEL	1991	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W/T4W	-
L200	L200 EVOLUTION 3.2 4X4 TB INT DIESEL	2002	2004	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MITSUBISHI															
L200	L200 GL 2.5 4X4 CD DIESEL	1999	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 GLS 2.5 4X4 CD DIESEL	1999	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 GLS SPORT 2.5 4X4 121CV CD DTI DIESEL	2003	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 HPE 2.5 8V 95/118CV TB-IC DIESEL	2002	2003	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 L 2.5 4X4 CD TURBO DIESEL	2000	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 OUTDOOR GLS 2.5 4X4 CD TDI DIESEL	2007	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
L200	L200 OUTDOOR HPE 2.5 4X4 CD T DIESEL MEC/AUT	2007	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
L200	L200 R/Ril CD 2.5 TB INT DIESEL	1999	2005	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 SAVANA 2.5 4X4 121CV CD DTI DIESEL	2004	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 SPORT 2.5 4X4 CD TURBO DIESEL	1999	2002	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 SPORT HPE 2.5 4X4 CD DTI DIESEL MEC/AUT	2004	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 SPORT RS 2.5 CD DTI PASSEIO DIESEL	2004	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 TRITON GLS 3.2 CD TB INT DIESEL MEC	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 TRITON GLX 3.2 CD TB INT DIESEL MEC	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 TRITON HPE 3.2 CD TB INT DIESEL MEC/AUT	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 TRITON HPE 3.2 CD V6 24 V FLEX AUT	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 TRITON SAVANA 3.2 CD TBI DIESEL MEC	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L200	L200 TRITON XB 3.2 CD TB INT DIESEL MEC	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W/P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
L300	L300 BASE/DX/CANTER 2.5 DIESEL	1995	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
L300	L300 TOP/LUXO 2.5 DIESEL	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LANCER	LANCER 2.0 16V 160CV MEC/AUT	2011	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	H11	W5W	W21W	WY5W	W21W	-	W21W	W16W	W5W	-
LANCER	LANCER EVOL 2.0 TURBO	1998	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LANCER	LANCER EVOL VI 2.0 TURBO 4P	2001	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LANCER	LANCER EVOLUT IX MR 2.0 290CV TB-IC	2006	2007	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LANCER	LANCER EVOLUT VII/VIII/IX 2.0 280CV T	2001	2007	H4	H4	H3	W5W	W21W	WY5W	W21W	W16W	W21W	W16W	W5W	-
LANCER	LANCER EVOLUTION X 2.0 16V 295CV TB INT	2010	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	H11	W5W	W21W	WY5W	W21W	-	W21W	W16W	W5W	-
LANCER	LANCER GLX	1993	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LANCER	LANCER GT 2.0 16V 160CV AUT	2011	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	H11	W5W	W21W	WY5W	W21W	-	W21W	W16W	W5W	-
LANCER	LANCER GT 2.0 16V 4X4 160CV AUT	2013	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	H11	W5W	W21W	WY5W	W21W	-	W21W	W16W	W5W	-
LANCER	LANCER GTI MEC	1994	1997	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

            															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MITSUBISHI															
LANCER	LANCER LS 1.8	1993	1995	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LANCER	LANCER SPORT RALLIART 2.0 16V TB INT 5P	2012	2013	HB4/D2S	HB3/D2S	H11	W5W	W21W	WY5W	W21W	-	W21W	W16W	W5W	-
MIRAGE	MIRAGE ES	1992	1994	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MIRAGE	MIRAGE GS 16V/GLSI 1.6	1991	1995	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MIRAGE	MIRAGE LS	1993	1994	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MONTERO	MONTERO 2.8 DIESEL	1992	1995	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
OUTLANDER	OUTLANDER 2.0 16V 160CV AUT	2012	2013	HB3	HB4/D2S	H11	W5W	WY21W	-	W21W	WY21W	W21W	-	W5W	-
OUTLANDER	OUTLANDER 2.4 16V 170CV AUT	2009	2013	HB3	HB4/D2S	H11	W5W	WY21W	-	W21W	WY21W	W21W	-	W5W	-
OUTLANDER	OUTLANDER 3.0/GT 3.0 V6 AUT	2008	2013	HB3	HB4/D2S	H11	W5W	WY21W	-	W21W	WY21W	W21W	-	W5W	-
PAJERO	PAJERO DAKAR 3.2 4X4 TI DIESEL 5P MEC/AUT	2009	2013	H11/D2S	H9	H11	W5W	-	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO DAKAR 3.5 4X4 FLEX 5P AUT	2012	2013	H11/D2S	H9	H11	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO EVOLUTION 4X4 3.5 V6	1998	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS 2.8 DIESEL TURBO AUT	1999	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS 2.8 DIESEL TURBO AUT	1992	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS 3.0 V6 2/4P MEC/AUT	1993	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS 3.5 V6 2/4P MEC/AUT	1998	2004	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS 3.5 V6 TOP 2/4P AUT	1998	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS FULL 3.8 V6 250CV 5P AUT	2008	2009	H11/D2S	H9	H11	W5W	-	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO GLS HPE/HPE FULL 3.8 233CV 3/5P AUT	2004	2007	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLS/GLS C/ PK HPE 3.2 TI DIESEL 5P	2001	2009	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLX 2.8 DIESEL 4P MEC	1992	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLX 3.0 V6 4P MEC	1994	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLZ 2.8 4X4 TURBO DIESEL	1992	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO GLZ 3.0 4X4 V6	1992	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO HPE FULL 3.2 4X4 TI DIESEL 3/5P AUT	2006	2013	H11/D2S	H9	H11	W5W	-	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO HPE FULL 3.8 V6 250CV 3/5P AUT	2008	2013	H11/D2S	H9	H11	W5W	-	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO IO MEC/AUT	1999	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO IO SE 18 16V MEC/AUT	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO SPORT 2.8 4X4 DIESEL MEC/AUT	1999	2005	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
MITSUBISHI															
PAJERO	PAJERO SPORT 3.0 4X2 V6 MEC/AUT	1998	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO SPORT 3.0 4X4 V6 MEC/AUT	1999	2006	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO SPORT 3.5 V6 FLEX 4X4 AUT	2010	2013	H11/D2S	H9	H11	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO SPORT HPE 2.5 4X4 DIESEL MEC/AUT	2006	2013	H11/D2S	H9	H11	W5W	-	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO SPORT HPE 3.5 4X4 200CV AUT	2006	2009	H11/D2S	H9	H11	W5W	-	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO SPORT SE 3.0 4X2 V6 177CV AUT	2002	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO SPORT SE/HPE 2.8 4X4 DIESEL AUT	2001	2007	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO SPORT SE/HPE 3.0 4X4 177CV AUT	2001	2006	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
PAJERO	PAJERO TR4 2.0 BLIND 16V 131CV 4X4 MEC/AUT	2004	2007	H4	H4	H3	W5W	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
PAJERO	PAJERO TR4 2.0 FLEX 16V 4X2 MEC/AUT	2012	2013	H11	H9	H11	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
PAJERO	PAJERO TR4 2.0/2.0 FLEX 16V 4X4 MEC/AUT	2003	2013	H4	H4	H3	W5W	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
PAJERO	PAJERO TR4 GLS 2.0 FLEX 16V 4X4 MEC	2008	2013	H4	H4	H3	W5W	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SPACE WAGON	SPACE WAGON GLS 2.0	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACE WAGON	SPACE WAGON GLS 2.4	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACE WAGON	SPACE WAGON GLXI 2.4 NOVA SÉRIE	1999	2004	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACE WAGON	SPACE WAGON GLXI 2.4	1994	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MINI															
COOPER	COOPER 1.6 MEC/AUT	2008	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER CABRIO 1.6 AUT	2010	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER CABRIO JONH WORKS 1.6 MEC	2011	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER CABRIO S 1.6 AUT	2009	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER CLUBMAN 1.6 AUT	2012	2013	H4/D1S	H4/D1S	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COOPER	COOPER COUNTRYMAN 1.6 AUT	2011	2013	H4/D1S	H4/D1S	H8	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
COOPER	COOPER COUNTRYMAN S 1.6 AUT	2011	2013	H4/D1S	H4/D1S	H8	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
COOPER	COOPER COUNTRYMAN S ALL4 1.6 AUT	2011	2013	H4/D1S	H4/D1S	H8	W5W	PY21W/P21W	-	P21W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
COOPER	COOPER COUPÉ 1.6 AUT	2012	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER COUPÉ S 1.6 AUT	2012	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER JONH WORKS 1.6	2011	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
COOPER	COOPER S 1.6 AUT	2007	2013	H4/D1S	H4/D1S	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
COOPER	COOPER S CLUBMAN 1.6 AUT	2009	2013	H4/D1S	H4/D1S	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
---------	---------	-------------	-----------	-------------	------------	---------------	--------------------	-----------------	------------------	-------------------	----------------	--------------	-----------	-------	------














MINI

ONE	ONE 1.6 MEC/AUT	2011	2013	H4/D1S	H4/D1S	H11	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
-----	-----------------	------	------	--------	--------	-----	-----	-------	----------	--------	------	--------	------	-----	---

NISSAN

350Z	350Z 3.5 V6 280CV/312CV 2P	2004	2009	D2R	D2R	-	W5W	-	WY5W	-	-	-	W21W	W5W	-
ALTIMA	ALTIMA GXE 2.4 16V	1993	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ALTIMA	ALTIMA SE 2.4 16V	1993	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
AX	AX 6.5D TURBO DIESEL	1994	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
D-21	D-21 PICK UP CD 4X2/4X4 2.7 DIESEL	1992	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
D-21	D-21 PICK UP CS 4X2/4X4 2.7 DIESEL	1993	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER AX 3.2 CD DIESEL	1998	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER AX CD 4X4 2.5 TB INTERC DIESEL	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER DX 3.2 CD DIESEL	1998	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER LE ATTACK CD 4X4 2.5 TB DIESEL AUT	2012	2012	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER LE CD 4X4 2.5 TB DIESEL IMPORTADO	2007	2007	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER LE CD 4X4 2.5 TB DIESEL MEC/AUT	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SE ATTACK CD 4X2/4X4 2.5 TB DIESEL	2012	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SE SERRANA CD 4X4 2.8 TB DIESEL	2004	2007	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SE VIBE CD 2.8 TDI DIESEL	2007	2007	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SE/SE ONE CD 4X2 2.8 TDI DIESEL	2002	2007	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SE/SE STRIK CD 4X2/4X4 2.5 TB DIESEL	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SE/SE STRIK/ONE CD 4X4 2.8 DIESEL	2003	2008	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SEL CD 4X4 2.5 TB DIESEL AUT	2008	2008	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SL CD 4X4 2.5 TB DIESEL AUT	2013	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER SV ATTACK CD 4X2/4X4 2.5 TB DIESEL	2013	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER XE CD 4X4 2.5 TB DIESEL AUT	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER XE ATTACK CD 2.8 TDI DIESEL AUT	2006	2008	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER XE CD 4X2 2.5 TB DIESEL	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	PY21W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER XE CS 4X2 2.8 TB INTERC DIESEL	2003	2007	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FRONTIER	FRONTIER XE/XE TIT CD 4X2 2.8 TDI DIESEL	2002	2008	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
INFINIT	INFINIT 3.0	1991	1992	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

		           													
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
NISSAN															
KING CAB	KING CAB SE 4X4 3.0 V6	1992	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	PY21W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA 1.6 16V FLEX FLUEL 5P	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA 1.8 16V FLEX FLUEL AUT	2010	2010	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA GRAND 1.8 16V FLEX FLUEL MEC/AUT	2010	2010	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA GRAND S 1.8 16V FLEX FLUEL MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA GRAND SL 1.8 16V FLEX FLUEL MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA NIGHT&DAY 1.6 16V FLEX FLUEL MEC	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA S 1.8 16V FLEX FUEL MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA SL 1.6 16V FLEX FUEL 5P	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA SL 1.8 16V FLEX FUEL AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA XGEAR 1.6 16V FLEX FUEL MEC	2010	2010	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA XGEAR S 1.6 16V FLEX FUEL	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LIVINA	LIVINA XGEAR SL 1.6 16V FLEX FUEL MEC/AUT	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KICKS	KICKS 1.6 SL CVT (FLEX) 2017	2016		H11	H9	H8	W5W	WY21W	-	-	-	W21/5W	-	W5W	-
MARCH	MARCH 1.0 16V FLEX FUEL 5P	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MARCH	MARCH RIO 2016 1.0 FLEX FLUEL 5P	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MARCH	MARCH RIO 2016 1.6 FLEX FLUEL 5P	2013	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MARCH	MARCH S 1.0 16V FLEX FUEL 5P	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MARCH	MARCH S 1.6 16V FLEX FUEL 5P	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MARCH	MARCH SR 1.6 16V FLEX FUEL 5P	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MARCH	MARCH SV 1.6 16V FLEX FUEL	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MAXIMA	MAXIMA 30G/GLE 3.0 V6 24V	1995	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MAXIMA	MAXIMA 30GV LIMITED 3.0 V6 24V	2000	2002	HB4/D2R	HB3	H3	W5W	PY21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	P21W	W5W	-
MAXIMA	MAXIMA 30GV/30GV AERO/GV 3.0 V6 24V	1995	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MAXIMA	MAXIMA 30J	1995	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MAXIMA	MAXIMA GXE 3.0	1991	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MAXIMA	MAXIMA SE 3.0 V6	1991	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MICRA	MICRA 1.0 V6	1995	1995	H4	H4	H3	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MURANO	MURANO SE 3.5 V6 24V 231CV AUT	2007	2009	D2S	D2S	H8	W5W	-	-	-	W21W	-	W16W	W5W	-
NX 2000	NX 2000	1992	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
NX 2000	NX 2000 TARGA 2.0	1992	1993	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
NISSAN															
PATHFINDER	PATHFINDER LE 2.5 16V TDI DIESEL/AUT	2006	2009	H4/D2R	H4/D2R	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER LE 4.0 V6 24V 266CV/AUT	2006	2008	H4/D2R	H4/D2R	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE 2.5 16V TDI DIESEL/AUT	2008	2009	H4/D2R	H4/D2R	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE 3.3 V6 12V	2000	2001	H4	H4	HB3	W5W	PY21W	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE 4.0 V6 24V 266CV/AUT	2008	2008	H4/D2R	H4/D2R	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE 4X4 3.0 12V AUT/MEC	1991	1996	HB5	HB5	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE LUXO 3.3 V6 12V	1996	2001	HB5	HB5	-	W5W	PY21W	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE LUXO 3.5 V6 24V 243CV	2001	2005	H4	H4	HB3	W5W	PY21W	W5W	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER SE TITANIUM 3.3 V6 12V	1996	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER XE 2.7 TB DIESEL	1996	1996	HB5	HB5	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PATHFINDER	PATHFINDER XE 4X4	1991	1995	HB5	HB5	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PICK UP CD	PICK UP CD AX/DX 4X4 DIESEL	1995	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PICK UP CS	PICK UP CS DX 4X4 DIESEL	1993	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PICK UP KING CAB	PICK UP KING CAB DX 2.7 4X2 DIESEL	1992	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PRIMERA	PRIMERA GXE 2.0 16V	1997	2000	H7	H1	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
QUEST	QUEST GXE/GLE/SER	1993	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
QUEST	QUEST XE 3.0 V6	1995	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SENTRA	SENTRA 2.0/2.0 FLEX FUEL 16V MEC/AUT	2007	2013	H13	H13	H11	W5W	PY21W	-	W5W	P21W	P21W	W16W	W5W	-
SENTRA	SENTRA GLE	1995	1995	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SENTRA	SENTRA GSX/EX	1991	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SENTRA	SENTRA GXE/SER	1991	1997	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SENTRA	SENTRA GXE/SER	2004	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SENTRA	SENTRA S 2.0/2.0 FLEX FUEL 16V MEC/AUT	2007	2013	H13	H13	H11	W5W	PY21W	-	W5W	P21W	P21W	W16W	W5W	-
SENTRA	SENTRA SE 2.0 FLEX 16V/AUT	2007	2013	H13	H13	H11	W5W	PY21W	-	W5W	P21W	P21W	W16W	W5W	-
SENTRA	SENTRA SL 2.0/2.0 FLEX FUEL 16V/AUT	2007	2013	H13	H13	H11	W5W	PY21W	-	W5W	P21W	P21W	W16W	W5W	-
SENTRA	SENTRA SR 2.0 FLEX FUEL 16V MEC/AUT	2012	2013	H13	H13	H11	W5W	PY21W	-	W5W	P21W	P21W	W16W	W5W	-
SENTRA	SENTRA UNIQUE 2.0 FLEX FUEL 16V/AUT	2012	2013	H13	H13	H11	W5W	PY21W	-	W5W	P21W	P21W	W16W	W5W	-
STANZA	STANZA XE 2.4 12V	1992	1993	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SX 240	SX 240 2.4	1991	1993	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TERRANO	TERRANO II SE 2.7 DIESEL	1996	1997	H4	H4	HB4	W5W	PY21W/P21W	W5W	R10W / R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
NISSAN															
TERRANO	TERRANO II SLX 2.7 DIESEL	1995	1997	H4	H4	HB4	W5W	PY21W/P21W	W5W	R10W/R5W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
TIIDA	TIIDA S 1.8/1.8 FLEX 16V 124CV MEC/AUT	2008	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TIIDA	TIIDA SEDAN 1.8 16V FLEX FUEL 4P	2011	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TIIDA	TIIDA SL 1.8/1.8 FLEX 16V 124CV MEC/AUT	2008	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERSA	VERSA S 1.6 16V FLEXFUEL MEC 4P	2012	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERSA	VERSA SL 1.6 16V FLEXFUEL MEC 4P	2012	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VERSA	VERSA SV 1.6 16V FLEXFUEL MEC 4P	2012	2013	H4	H4	H8	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
X-TRAIL	X-TRAIL GX 2.5 16V 180CV 5P	2005	2008	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
X-TRAIL	X-TRAIL LE/SE 2.0 16V 138CV AUT	2009	2009	H4	H4	H8	W5W	-	WY5W	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
XTERRA	XTERRA ECOTRIP 4X4 140CV 2.8 TB INT DIESEL	2006	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
XTERRA	XTERRA SE 4X4 132/140CV 2.8 TB INT DIESEL	2003	2008	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
XTERRA	XTERRA XE 4X4 2.8 132CV TB INT DIESEL	2003	2007	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
ZX 300	ZX 300 3.0 BI TURBO	1991	1994	H3	H1	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PEUGEOT															
106	106 KID 1.0	1994	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
106	106 PASSION 1.0 3/5P	1998	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
106	106 QUIKSILVER 1.0 3P	2001	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
106	106 SELECTION 1.0 3/5P	1998	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
106	106 SOLEIL 1.0 3/5P	1998	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
106	106 XN 3/5P	1994	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
106	106 XT	1992	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
205	205 CJ CABRIOLET	1993	1995	H4	H4	H3	W5W/T4W	P21W	T4W	P21/5W/R5W	P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
205	205 CTI CABRIOLET 1.4	1992	1995	H4	H4	H3	W5W/T4W	P21W	T4W	P21/5W/R5W	P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
205	205 GTI 1.4	1993	1995	H4	H4	H3	W5W/T4W	P21W	T4W	P21/5W/R5W	P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
205	205 XSI/JUNIOR 1.4 3P	1993	1998	H4	H4	H3	W5W/T4W	P21W	T4W	P21/5W/R5W	P21W	P21W/P21/5W	P21W	R5W	-
206	206 ALLURE 1.6 FLEX 16V 3/5P	2008	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 AUTOMATIC FELINE 1.6 FLEX 16V 5P	2008	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 CC 1.6 16V 2P	2001	2008	H7	H1/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 FELINE 1.4/1.4 FLEX 8V 5P	2004	2008	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 HOLIDAY 1.4 8V 75CV 3/5P	2006	2006	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

            															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
PEUGEOT															
206	206 HOLIDAY 1.6 FLEX 16V 3/5P	2006	2006	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 MOONLIGHT 1.4 FLEX 8V 3/5P	2007	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 PASSION 1.6	1999	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 PASSION 1.6 16V 110CV 5P	2001	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 PRESENCE 1.4/1.4 FLEX 8V 3/5P	2004	2008	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 RALLYE 1.6	1999	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 RALLYE 1.6/1.6 FLEX 16V 110CV 3P	2001	2006	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SELECT/PRESENCE 1.6/1.6 FLEX 16V 5P	2003	2007	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SELECTION 1.6 16V 110CV 3P	2003	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SELECTION/SENSATION 1.0 16V 3/5P	2001	2006	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SENSATION 1.4 FLEX 8V 3/5P	2006	2010	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SOLEIL 1.0 16V 5P	2001	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SOLEIL 1.6 16V 110CV 5P	2001	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SOLEIL 1.6 3/5P	1999	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SOLEIL/QUIKSILVER 1.0 16V 3P	2001	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SOLEIL/QUIKSILVER 1.6 16V 110CV 3P	2001	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SW AUTOMATIC FELINE 1.6 FLEX 16V 5P	2008	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SW ESCAPADE 1.6 FLEX 16V 5P	2007	2008	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SW FELINE 1.6/1.6 FLEX 16V 5P	2005	2008	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SW MOONLIGHT 1.4 FLEX 8V 5P	2008	2008	H7	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SW PRESENCE 1.4/1.4 FLEX 8V 5P	2005	2008	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 SW PRESENCE 1.6/1.6 FLEX 16V 5P	2005	2007	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 TECHNO 1.0 16V 70CV 5P	2003	2004	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
206	206 TECHNO/FELINE 1.6/1.6 FLEX 16V 5P	2003	2007	H4/H7	H1/H4/H7	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
207	207 BLUE LION 1.4 FLEX 8V 5P	2013	2013	H7	H1	H1/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
207	207 QUIKSILVER 1.4 FLEX 8V 3/5P	2010	2013	H7	H1	H1/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 QUIKSILVER 1.6 FLEX 16V 5P	2012	2013	H7	H1	H1/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 SED PASSION XR SPORT 1.4 FLEX 8V 4P	2009	2013	H7	H1	H1/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 SED PASSION XR 1.4 FLEX 8V 4P	2009	2013	H7	H1	H1/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliana	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
PEUGEOT															
207	207 SED PASSION XS 1.6 FLEX 16V 4P AUT	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 SW ESCAPADE 1.6 FLEX 16V 5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	PR21/5W	PY21W	PR21/5W	P21W	W5W	-
207	207 SW XR 1.4 FLEX 8V 5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 SW XR SPORT 1.4 FLEX 8V 5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 SW XS 1.6 FLEX 16V 5P AUT	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 X-LINE 1.4 FLEX 8V 3/5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 XR 1.4 FLEX 8V 3/5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 XR SPORT 1.4 FLEX 8V 3/5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 XS 1.6 FLEX 16V 3/5P	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
207	207 XS 1.6 FLEX 16V 5P AUT	2009	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
3008	3008 ALLURE 1.6 TRUBO 16V 5P AUT	2011	2013	H7/D1S	D1S	-	-	-	W5W	P21/5W / R5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
3008	3008 GRIFFE 1.6 TRUBO 16V 5P AUT	2011	2013	H7/D1S	D1S	-	-	-	W5W	P21/5W / R5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 BREAK PASSION 1.8 16V	1998	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 CABRIOLET 1.8/ MI 16V	1994	1998	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 CABRIOLET 2.0	1994	2000	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 GTI 2.0 26V	1998	2000	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 PASSION 1.8 16V	1998	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 PASSION SEDAN 1.8 16V	1998	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 RALLYE 1.8 16V	1998	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 S16 2.0 3P	1994	1995	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SELECTION HATCH 1.8 16V	1998	2000	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SELECTION SEDAN 1.8 16V	1998	2000	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SI/SL 1.8	1997	1998	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SOLEIL 1.8 16V 2/4P	1999	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SOLEIL BREAK 1.8 16V 5P	2000	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SOLEIL HATCH 1.8 16V 5P	2000	2001	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 SR	1997	1997	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 XN 1.8	1997	1998	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 XR 1.8/XR BREAK 1.8 16V	1996	1998	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
306	306 XS 1.6 3P/ST 1.8i 4P	1995	1997	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
PEUGEOT															
306	306 XSI 2.0 3/5P	1994	1996	H3/H4/H7	H3/H4/H7	H1/H3	W5W	P21W/PY21W	WY5W/T4W/W5W	P21/5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
307	307CC 2.0 16V 138CV 2P MEC	2005	2005	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307CC 2.0 16V 2P AUT	2004	2008	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 FELINE 2.0/2.0 FLEX 16V 5P MEC	2004	2010	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 FELINE/GRIFF 2.0/PREMI 2.0 FLEX 16V 5P AUT	2004	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 MILLESIM200 1.6 FLEX 16V 5P	2011	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 PASSION 1.6 16V 110CV 5P	2001	2004	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 PASSION 2.0 16V 138CV 5P	2003	2003	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 PRESENCE 2.0 FLEX 16V 5P AUT	2008	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 RALLYE 1.6 16V 110CV 5P	2001	2003	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
307	307 RALLYE 2.0 16V 138CV 5P	2003	2005	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 RALLYE 2.0 16V 138CV 5P AUT	2004	2006	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
307	307 SED FELINE 2.0/2.0 FLEX 16V 4P MEC	2007	2010	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 SED PRESENCE 1.6 FLEX 16V 4P	2007	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
307	307 SED PRESENCE 2.0 FLEX 16V 5P AUT	2009	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 SED FELINE/GRIFF 2.0/2.0 FLEX 4P AUT	2007	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 SOLEIL/PRESENCE 1.6/1.6 FLEX 16V 5P	2001	2013	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 SW 2.0 16V 138CV 5P MEC	2003	2005	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	-	P21W	-	P21W	W5W	-
307	307 SW 2.0 16V 5P MEC	2004	2007	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
307	307 SW ALLURE 2.0 16V 5P MEC/AUT	2007	2008	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
307	307 SW FELINE 2.0 16V 5P AUT	2007	2008	H1/H7/D1S	H1/H7	H1/H7	W5W	PY21W	WY5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
308	308 ACTIVE 1.6 FLEX 16V 5P MEC	2013	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
308	308 ALLURE 1.6 FLEX 16V 5P MEC	2012	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
308	308 ALLURE 2.0 FLEX 16V 5P MEC/AUT	2012	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
308	308 CC 1.6 TURBO 16V 2P AUT	2012	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
308	308 FELLINE 1.6 TURBO 16V 5P AUT	2012	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
308	308 FELINE 2.0 FLEX 16V 5P AUT	2012	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
405	405 GLI/GL 1.6	1992	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
405	405 GRI 1.8	1993	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
405	405 MI 2.0 16V	1994	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
PEUGEOT															
405	405 SRI 1.8	1993	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
405	405 SRI 2.0	1994	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
405	405 SRI BREAK	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
405	405 STI	1994	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 BREAK 2.0 16V	1999	1999	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 BREAK 3.0 V6 24V	1998	1999	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 BREAK ST 2.0	1998	1999	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 COUPÉ 3.0 24V MEC/AUT	1998	2004	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 FAMILIALE 2.0 16V MEC/AUT	2000	2003	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 SEDAN 2.0 MEC/AUT	1999	2003	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 SEDAN 3.0 V6 24V	2000	2004	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 ST 2.0 16V MEC	1997	2001	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 ST/SVA 2.0 16V AUT	1997	2001	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 SV 2.0 16V	1997	2000	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
406	406 SVA 3.0 24V	1998	2000	H7	H7	H3	W5W	P21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R5W	-
407	407 SED ALLURE 2.0 16V 4PAUT	2007	2009	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SED FELINE 3.0 16V 211CV 4PAUT	2007	2009	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SED GRIFFE 3.0 16V 211CV 4PAUT	2007	2009	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SEDAN 2.0 16V 138CV 4PAUT	2005	2007	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SEDAN 3.0 16V 211CV 4PAUT	2005	2007	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SW 2.0 16V 5PAUT	2006	2007	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SW 3.0 V6 211CV 5PAUT	2004	2007	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SW ALLURE 2.0 16V 5PAUT	2007	2009	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
407	407 SW FELINE 3.0 16V 211CV 5PAUT	2007	2009	H1/D2S	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/4W	P21W	P21/4W	P21W	R5W	-
408	408 SEDAN ALLURE 2.0 FLEX 16V 4P MEC/AUT	2011	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
408	408 SEDAN FELINE 2.0 FLEX 16V 4PAUT	2011	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
408	408 SEDAN GRIFFE 1.6 TUR-BO 16V 4PAUT	2012	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
408	408 SEDAN GRIFFE 2.0 FLEX 16V 4PAUT	2011	2013	H7/D1S	H1	H8/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
504	504 GD 2.3 DIESEL	1992	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
PEUGEOT															
504	504 GRD 2.3 DIESEL	1994	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
505	505 SR/SRI/SRX	1992	1993	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
508	508 THP 1.6 TURBO 16V 4P AUT	2012	2013	H7/D1S	H7/D1S	H8	W5W	PY21W	-	-	PY21W	-	W16W	-	-
605	605 SRI 3.0	1992	1995	H1/H7	H1/H7	H1/H3	W3W/W5W	PY21W/P21W	T4W/W5W	P21/5W/P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	W5W	-
605	605 SRI/SLI 2.0	1994	1995	H1/H7	H1/H7	H1/H3	W3W/W5W	PY21W/P21W	T4W/W5W	P21/5W/P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	W5W	-
605	605 SV 3.0 AUT	1992	1995	H1/H7	H1/H7	H1/H3	W3W/W5W	PY21W/P21W	T4W/W5W	P21/5W/P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	W5W	-
605	605 SV -3 3.0 V6 24V	1994	2000	H1/H7	H1/H7	H1/H3	W3W/W5W	PY21W/P21W	T4W/W5W	P21/5W/P21/4W/R5W	PY21W/P21W	P21W/P21/5W	P21W	W5W	-
607	607 SEDAN 3.0 V6	2000	2005	H7/D2R	H1	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
806	806 ST TURBO	1995	2000	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W/R5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
806	806 SV 2.0 TURBO	1995	1995	H1	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W/R5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
807	807 2.0 16V 138 CV 5P AUT	2004	2004	H7/D1S	H7/D1S	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.3 FURG TB DIESEL CURTO/MÉDIO	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.3 FURG TB DIESEL MÉDIO/LONGO T ALTO	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.3 LH EXECUTIVE 16L TB DIESEL	2011	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.3 MINIBUS 16L TB DIESEL	2010	2013	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.5 DIESEL	1999	2000	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.8 10 LUGARES DIESEL	1999	2003	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.8 15L/16L DIESEL/TB DIESEL	1999	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.8 FURG TB DIESEL/MÉDIO/LONGO T ALTO	2002	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BOXER	BOXER 2.8 FURGÃO DIES/TB DIES CURTO/MÉDIO	2002	2009	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/4W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HOGGAR	HOGGAR ESCAPADE 1.6 FLEX 16V 2P	2010	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
HOGGAR	HOGGAR X-LINE 1.4 FLEX 8V 2P	2011	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
HOGGAR	HOGGAR XR 1.4 FLEX 8V 2P	2010	2013	H7	H1	H11/PSX24W	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
PARTNER	PARTNER VAN 1.6 FLEX 16V 5P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARTNER	PARTNER VAN ESCAPADE 1.6 FLEX 16V 5P	2010	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARTNER	PARTNER FURGÃO 1.6/16V 1.6 16V FLEX 3P	2003	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARTNER	PARTNER FURGÃO 1.8 3P	1999	2003	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RCZ	RCZ 1.6 TURBO 16V 2P AUT	2012	2013	H7/D1S	H1/D1S	H8	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	-	P21/5W	W16W	W5W	-
PLYMOUTH															
GRAN VOYAGER	GRAN VOYAGER LE 2.5	1992	1995	H4	H4	H3	-	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SUNDANCE	SUNDANCE 2.5	1992	1993	H4	H4	H3	-	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
PONTIAC															
TRANS	TRANS AM 5.7 V8	1992	1995	H4	H4	H27	W5W	PY21W	-	3157	3156	3157	3156	-	-
TRANS	TRANS SPORT SE 3.1	1991	1992	H4	H4	H27	W5W	PY21W	-	3157	3156	3157	3156	-	-
RENAULT															
19	19 16S/RT 16V	1994	1996	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
19	19 RN	1994	1998	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
19	19 RT 1.8/1.8i	1994	1999	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
19	19 RT 1.8/1.8i CONV	1994	1995	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
21	21 GTX 2.0	1992	1994	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
21	21 NEVADA GTX 2.2	1992	1994	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
21	21 NEVADA TXE 2.2	1992	1994	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
21	21 TXE/TXI 2.2	1992	1994	H4	H3/H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO AUTH/AIR HI FLEX 1.6 16V 5P	2005	2008	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO AUTHENTIQUE 1.0 8V 3P	2003	2008	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO AUTHENTIQUE 1.0/1.0 HIPOWER 16V 3P	2003	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO AUTHENTIQUE 1.0/1.0 HIPOWER 16V 3P	2013	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.0 16V 3/5P	2005	2008	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.6 16V 3P	2005	2008	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO CAMPUS HIFLEX 1.0 16V 3/5P	2009	2010	H4/H7	H1/H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO DYNAMIQUE 1.0/1.0 HIPOWER 16V 3P	2004	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO DYNAMIQUE 1.6 16V 110CV 3P	2004	2005	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO DYNAMIQUE HI FLEX 1.6 16V 3P	2005	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO EXPRESSION 1.0 8V 60CV 3P	2004	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO EXPRESSION 1.0/1.0 HIPOWER 16V 3P	2004	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO EXPRESSION HIFLEX 1.0 16V 3/5P	2006	2007	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO GETUP HIFLEX 1.0 16V 3/5P	2006	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO GETUP HIFLEX 1.0 16V 3/5P	2009	2009	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO HIFLEX 1.0 16V 3/5P	2011	2013	H4/H7	H1/H4	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO HIFLEX 1.6 16V 3P	2005	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO HIFLEX/EXPRES HIFLEX 1.6 16V 5P	2005	2008	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
RENAULT															
CLIO	CLIO PRIVILEGE HIFLEX 1.0 16V 5P	2006	2007	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V 5P	2005	2007	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO RL/YAHOO/AUTHENT 1.0 5P	1998	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RL 1.6 3/5P	1996	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RL/ALIZÉ/AUTHENT 1.6 16V 110CV 5P	2003	2005	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO RL/JP/AUTHENT 1.0/1.0 HIPOWER 5P	2000	2006	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RL/JP/AUTHENT 1.0/1.0 HIPOWER 5P	2013	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
CLIO	CLIO RN 1.6 3P IMPORTADO	1996	1998	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RN 1.6 5P	1996	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RL/ALIZÉ/EXP 1.0/1.0 HIPOWER 5P	2001	2006	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RL/ALIZÉ/EXP 1.0/1.0 HIPOWER 5P	2013	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
CLIO	CLIO RN/EXPRESSION 1.0 5P	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RN/EXPRESSION 1.6 16V 5P	2000	2002	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO RT 1.6 5P	1996	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CLIO	CLIO RT/PRIVIL 1.0/1.0 HIPOWER 16V 5P	2001	2006	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO RT/PRIVILEGE 1.6 16V 5P	2000	2005	H7	H1	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO SED RT/PRIVILEGE/BOTIC 1.6 16V 4P	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO SED ALIZÉ 1.6/1.6 HIPOWER 16V 4P	2003	2006	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SET AUTHENTIQUE HIFLEX 1.0 16V 4P	2006	2009	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SET AUTHENTIQUE HIFLEX 1.6 16V 4P	2005	2008	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SET EXPRESSION HIFLEX 1.0 16V 4P	2006	2009	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SET HIFLEX/EXP HIFLEX 1.6 16V 4P	2005	2009	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SED PRIVILEGE HIFLEX 1.0 16V 4P	2006	2009	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SED PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V 4P	2005	2009	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SED RL/AUTH 1.0/1.0 HIPOWER 16V 4P	2002	2006	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SED RN/ALIZE/BOTIC/EXP 1.0 HIPOW	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO SEDAN RT/PRIVIL 1.0/1.0 HIPOWER 16V 4P	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO SEDAN AUTHENTIQUE 1.6 16V 110CV 4P	2005	2005	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SEDAN EGEUS HIFLEX 1.0 16V 4P	2006	2007	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
RENAULT															
CLIO	CLIO SEDAN EGEUS HIFLEX 1.6 16V 4P	2006	2007	H4	H4	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	PY21W	C5W	-
CLIO	CLIO SEDAN RN/EXPRESSION 1.6 16V 4P	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO SL 1.6 16V 4P	2001	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
CLIO	CLIO TECH RUN 1.0 16V 70CV 5P	2002	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	PY21W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER 1.6 16V (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 1.6 16V DYNAMIQUE (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 1.6 16V EXPRESSION (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 1.6 HIFLEX 16V MEC	2012	2014	H7	H1	H11	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 2.0 16V DYNAMIQUE (AUT) (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 2.0 16V DYNAMIQUE (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 2.0 16V DYNAMIQUE 4WD (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 2.0 16V TECH ROAD II (AUT)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 2.0 16V TECH ROAD II (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 2.0 16V TECH ROAD II 4WD (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER DYNAMIQUE 1.6 HIFLEX 16V MEC/AUT	2012	2014	H7	H1	H11	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER DYNAMIQUE 2.0 HIFLEX 16V MEC	2012	2014	H7	H1	H11	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2.0 HIFLEX 16V MEC	2012	2014	H7	H1	H11	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER EXPRESSION 1.6 HIFLEX 16V MEC	2012	2014	H7	H1	H11	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER OUTDOOR 1.6 16V (FLEX)	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
DUSTER	DUSTER 1.6 HIFLEX 16V MEC	2012	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER DYNAMIQUE 1.6 HIFLEX 16V MEC/AUT	2012	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER DYNAMIQUE 2.0 HIFLEX 16V MEC/AUT	2012	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER DYNAMIQUE 4X4 2.0 HIFLEX 16V MEC	2012	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER EXPRESSION 1.6 HIFLEX 16V MEC	2012	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER TECHROADE 1.6 16V MEC	2013	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
DUSTER	DUSTER TECHROADE 2.0 16V MEC/AUT	2012	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
EXPRESS	EXPRESS 1.6/ RL1.6	1998	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
FLUENCE	FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V FLEX AUT	2011	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
FLUENCE	FLUENCE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V FLEX MEC/AUT	2011	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
FLUENCE	FLUENCE SEDAN GT SPORT	2013	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
RENAULT															
FLUENCE	FLUENCE SEDAN PRIVILEGE 2.0 16V FLEX AUT	2011	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO AUTHENTIQUE 1.6 16V 95CV	2005	2007	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.6 16V	2007	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO EXPRES SPORTWAY 1.6 1.6 HIFLEX	2007	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO EXPRES HIFLEX 1.6 16V	2007	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO EXPRES RL/EXPRES 1.0 8/16V	2000	2005	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO EXPRES RL/EXPRES 1.6 8/16V	2000	2007	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V 5P	2007	2008	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RL 1.0 8V	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RL 1.6 8V	2000	2003	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RL / YAHOO 1.0 16V 70CV	2003	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RN 1.0 8V	2000	2002	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RN / YAHOO/EXPRESSION 1.0 16V 5P	2003	2005	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RN/EXPRESSION 1.6 16V/1.6 8V 5P	2000	2007	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RT 1.0 16V 70CV 5P	2003	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KANGOO	KANGOO RT 1.6 16V / 8V 90CV 5P	2003	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LAGUNA	LAGUNA GRAND TOUR PRIVILEGE 3.0 V6 210CV	2002	2003	H7	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
LAGUNA	LAGUNA NEVADA RT/RXE 2.0S 16V	1996	1996	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
LAGUNA	LAGUNA PRIVILEGE 3.0 V6 24V 210CV 5P	2002	2003	H7	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
LAGUNA	LAGUNA RT 2.0	1994	1998	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
LAGUNA	LAGUNA RXE 2.0S 8/16V	1994	1996	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
LAGUNA	LAGUNA V6	1995	1996	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
LOGAN	LOGAN AVANTAGE HIFLEX 1.0 16V 4P	2012	2014	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	-	-	-
LOGAN	LOGAN DYNAMIQUE 1.6	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LOGAN	LOGAN DYNAMIQUE 1.6 EASY'R	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LOGAN	LOGAN EXPRESSION 1.0	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LOGAN	LOGAN EXPRESSION 1.6	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LOGAN	LOGAN EXPRESSION 1.6 EASY'R	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
LOGAN	LOGAN EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V 4P AUT	2012	2014	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	-	-	-
LOGAN	LOGAN AUTHENTIQUE 1.0	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017

				           												
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebolina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto	
RENAULT																
LOGANtz	LOGAN AUTHENTIQUE HIFLEX 1.0 16V 4P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN AUTHENTIQUE HIFLEX 1.6 8V 4P	2008	2009	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN AVANTAGE HIFLEX 1.0 16V 4P	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN EXPRES/EXPUP HIFLEX 1.0 16V 4P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V 4P AUT	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN EXPRESSION HIFLEX 1.6 8V 4P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V 4P	2008	2010	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
LOGAN	LOGAN PRIVILEGE HIFLEX 1.6 8V 4P	2008	2010	H4	H4	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-	
MASTER	MASTER 2.5 DCI 16V 115CV 13/16 LUGARES DIESEL	2004	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.5 DCI CHASSI 16V 115CV DIESEL	2004	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.5 DCI ESCOLAR 115CV 16/19L DIESEL	2008	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.5 DCI EXECUTIVO 115CV 16L DIESEL	2008	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.5 DCI FURGÃO 115CV CURTO/LONGO DIESEL	2005	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.5 DCI VITRE 115CV CURTO/LONGO DIESEL	2012	2013	H7	H1	H1	W5W	P21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-	
MASTER	MASTER 2.8 DTI 114CV 16L DIESEL	2003	2004	H4	H4	H1	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.8 DTI CHASSI 114CV DIESEL	2003	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.8 DTI FURGÃO 114CV DIESEL CURTO	2002	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.8 DTI FURGÃO DIESEL LONGO ALTO	2002	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MASTER	MASTER 2.8 FURGÃO 85CV DIESEL CURTO	2003	2004	H4	H4	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-	
MEGANE	MEGANE COUPÉ CABRIOLET DYNAMIQUE 2.0 AUT	2007	2009	H1	H1	H1	W5W	P21W	C5W	PY21W	P21W	P21W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE G TOUR EXTREME 2.0 16V MEC/AUT	2009	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE G TOUR EXTREME HIFLEX 1.6 MEC	2007	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE GRAND TOUR DYNAM HIFLEX 1.6 16V	2007	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE GRAND TOUR DYNAMIQUE 2.0 16V MEC/AUT	2007	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE GRAND TOUR EXPRES HIFLEX 1.6 16V	2007	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE GRAND TOUR PRIVILEGE 2.0 16V AUT	2008	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE HATCH RN 1.6	1998	2000	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE HATCH RT 1.6/RT/ALIZE/EXP 1.6 16V	1998	2005	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE HATCH RXE 2.0	1998	2001	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	
MEGANE	MEGANE HATCH RXE/EGEUS 1.6 16V	2000	2001	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-	

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
RENAULT															
MEGANE	MEGANE SED EXPRESSION 2.0 16V MEC/AUT	2008	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SED EXTREME 2.0 16V MEC/AUT	2009	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SED EXTREME HIFLEX 1.6 16V MEC	2009	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V MEC/AUT	2006	2009	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN DYNAMIQUE HIFLEX 1.6 16V	2006	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V	2006	2013	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN PRIVILEGE 2.0 16V AUT	2004	2010	H7	H1	H11	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21/5W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN RT 2.0	1998	2000	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21/5W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN RT/ALIZE 1.6 16V	1999	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21/5W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN RXE/PRIVILEGE 2.0 16V MEC	2003	2006	H7	H1	H1	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
MEGANE	MEGANE SEDAN RXE/EGEUS 2.0	1997	2001	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21/5W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
SAFRANE	SAFRANE RXE	1993	1993	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21/5W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
SAFRANE	SAFRANE RXE	1995	1995	H4	H4	H1	W5W	PY21W/P21W	W5W	P21/5W	PY21W/P21/5W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
SANDERO	SANDERO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.0 16V 5P	2015		H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.6 8V 5P	2012	2014	H7	H1	H16	W5W	P21W		P21/5W	PY21W	P21/5W	-	C5W	-
SANDERO	SANDERO DYNAMIQUE 1.6	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO DYNAMIQUE 1.6 EASY'R	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO EXPRESSION HIFLEX 1.0 16V 5P	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V 5P	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO GT LINE HIFLEX 1.6 16V 4P	2011	2014	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V 5P MEC/AUT	2012	2014	H7	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO PRIVILEGE HIFLEX 1.6 8V 5P	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO STEPWAY HIFLEX 1.6 16V 5P MEC/AUT	2015	-	H7	H1	H16	W5W	-	-	-	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO STEPWAY HIFLEX CURL 1.6 16V 5P	2012	2014	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	-	C5W	-
SANDERO	SANDERO VIBE HIFLEX 1.6 8V 5P	2012	2014	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	-	-	-	-	-
SANDERO	SANDERO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.0 16V 5P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO AUTHENTIQUE HIFLEX 1.6 8V 5P	2008	2010	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO EXPRESSION HIFLEX 1.0 16V 5P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V 5P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
RENAULT															
SANDERO	SANDERO GT LINE HIFLEX 1.6 8/16V 4P	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO NOKIA HIFLEX 1.6 16V 5P	2009	2009	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V 5P MEC/AUT	2008	2010	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO PRIVILEGE HIFLEX 1.6 8V 5P	2008	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO STEPWAY HIFLEX 1.6 16V 5P MEC/AUT	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO STEPWAY HIFLEX CURL 1.6 16V 5P	2012	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SANDERO	SANDERO VIBE HIFLEX 1.6 8V 5P	2010	2010	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC ALIZE/EXPRESSION 1.6 16V MEC	2001	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC ALIZE/EXPRESSION 2.0 16V 5P	2003	2004	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC ALIZE/EXPRESSION 2.0 16V 5P	2006	2006	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC EXPRESSION 1.6 16V AUT	2004	2010	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC GRAND DYNAMIQUE 2.0 16V 5P AUT	2008	2009	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC HIFLEX/EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V	2005	2010	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V	2005	2006	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V	2009	2011	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC PRIVILEGE 1.6 16V AUT	2004	2006	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC PRIVILEGE 2.0 PLUS 16V 5P AUT	2004	2008	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RT 2.0	1999	2000	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RT 2.0 16V 5P MEC/AUT	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RT/AUTH/AUTH/KIDS HIFLEX 1.6 16V	1999	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RXE 2.0	1999	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RXE EGEUS 2.0	2000	2001	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RXE/PRIVILEGE 1.6 16V MEC	2001	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC RXE/PRIVILEGE 2.0 16V 5P MEC/AUT	2001	2009	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SCENIC	SCENIC SPORTWAY HIFLEX 1.6 16V 5P	2006	2010	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SYMBOL	SYMBOL CONNECTION HIFLEX 1.6 8V 4P	2011	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SYMBOL	SYMBOL EXPRESSION HIFLEX 1.6 16V 4P	2010	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SYMBOL	SYMBOL EXPRESSION HIFLEX 1.6 8V 4P	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SYMBOL	SYMBOL PRIVILEGE HIFLEX 1.6 16V 4P	2009	2013	H4	H4	H11	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
RENAULT															
TRAFIC	TRAFIC FURGÃO 2.0 98CV	2000	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TRAFIC	TRAFIC FURGÃO CHASSI CURTO/LONGO 2.2	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TRAFIC	TRAFIC VAN 2.2	1997	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TWINGO	TWINGO 1.0 8V	1999	2001	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TWINGO	TWINGO 1.2	1994	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TWINGO	TWINGO EASY 1.2	1995	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TWINGO	TWINGO INITIALE 1.0 16V 70CV	2002	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TWINGO	TWINGO PACK 1.0 16V 70CV	2002	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
TWINGO	TWINGO PACK 1.0 8V	1998	2001	H4	H4	H1/H3	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
ROVER															
MINI COOPER	MINI COOPER 1.3	1992	1993	H4	H4	H3	-	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SAAB															
9000	9000 CD 2.3 TURBO	1992	1993	H4/H1	H4/H1	-	-	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	-	-
SEAT															
CORDOBA	CORDOBA 1.6L	1999	2001	H4/H7	H1/H4	H3/H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORDOBA	CORDOBA SXE 1.8/GLX 1.8 4P	1995	1999	H4/H7	H1/H4	H3/H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
CORDOBA	CORDOBA VARIO 1.6L	2000	2002	H4/H7	H1/H4	H3/H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
IBIZA	IBIZA 1.0 16V 4P	2001	2003	H4/H7/DIS	H4/H7	H3	W5W	PY21W	WY5W/W5W	P21/5W/W5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
IBIZA	IBIZA 1.0i 8V	1994	1995	H1/H4	H1/H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IBIZA	IBIZA 1.6L	1999	2002	H4/H7	H1/H4	H3/H7	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
IBIZA	IBIZA SXE/GLX 1.8	1995	1999	H1/H4	H1/H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
INCA	INCA 1.6L	1999	2002	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W/R5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SHINERAY															
SY	SY 1020 T20 TRUCKS BAU	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SY	SY 1020 T22 BTRUCKS CD	2013	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SY	SY 1020 T22 TRUCKS	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SY	SY 6390 A9 CARGO V	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
SY	SY 6390 A9PVANS	2012	2013	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
SMART															
FORTWO	FORTWO BRABUS CABRIO 1.0 72KW	2010	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FORTWO	FORTWO BRABUS COUPÉ 1.0 72KW	2008	2013	H7	H7	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FORTWO	FORTWO BRABUS COUPÉ/BRASIL EDITION 1.0 MHD 71CV	2010	2013	H7	H7	H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FORTWO	FORTWO PASSION CABRIO 1.0 62KW	2008	2013	H7	H7	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
FORTWO	FORTWO PASSION COUPÉ 1.0 62KW	2009	2013	H7	H7	H11	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SSANGYONG															
ACTYON	ACTYON 2.0 16V 141CV DIESEL	2008	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
ACTYON	ACTYON 2.3 16V 150CV AUT	2008	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
ACTYON	ACTYON SPORTS 2.0 16V 141CV DIESEL	2007	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
ACTYON	ACTYON SPORTS 2.0 16V 155 DIESEL	2012	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
CHAIRMAN	CHAIRMAN 3.2 V6 220CV AUT	2002	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ISTANA	ISTANA 2.9 95CV TB DIESEL INT 16 LUGARES	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KORANDO	KORANDO 2.0 16V T DIESEL AWD MEC/AUT	2011	2013	H4	H4	H27	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
KORANDO	KORANDO CANVAS 2.9 TB DIESEL INT MEC/AUT	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KORANDO	KORANDO GL 2.9 TB DIESEL INT 120CV	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KORANDO	KORANDO GLX 2.9 TB DIESEL INT 120CV MEC/AUT	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KYRON	KYRON 2.0 16V 141CV TDI DIESEL AUT	2009	2013	H7	H1	H27	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
KYRON	KYRON 2.7 20V 165CV TDI DIESEL AUT	2007	2013	H7	H1	H27	W5W	P21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO DX 2.9 DIESEL	1995	1997	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO GL 2.9 TB DIESEL INT 120CV	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO GLS 2.9 TB DIESEL INT 120CV AUT	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO GLS 3.2 V6 220CV 4X4 AUT	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO GLX 2.9 TB DIESEL INT 120CV MEC/AUT	2001	2002	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO PICK UP GLX 2.9 4X4 CD TB INT DIESEL	2003	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO PICK UP LX 2.9 4X4 CD TB INT DIESEL	2004	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
MUSSO	MUSSO SX 2.9 DIESEL	1995	1997	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
REXTON	REXTON II 2.7 20V 165/186CV TDI DIESEL AUT	2006	2013	H7	H1	H27	W5W	3157	W5W	W5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
REXTON	REXTON II 3.6 V6 24V 220CV AUT	2007	2013	H7	H1	H27	W5W	3157	W5W	W5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
REXTON	REXTON RX 270 2.7 165CV XDI DIESEL AUT	2005	2005	H7	H1	H27	W5W	3157	W5W	W5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
REXTON	REXTON RX 290 2.9 120CV TB INT DIESEL MEC/AUT	2002	2005	H7	H1	H27	W5W	3157	W5W	W5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
REXTON	REXTON RX 320 3.2 V6 325CV AUT	2002	2005	H7	H1	H27	W5W	3157	W5W	W5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
FORESTER	FORESTER 2.0 16V 4X4 TURBO AUT	2001	2005	H4	H4	HB4	W5W	P21W	W5W	W21W/P21/5W	PY21W/P21W	W21W/P21/5W	P21W/W16W	W5W	-
FORESTER	FORESTER 2.0 4X4 MEC/AUT/TURBO	1997	2013	H4	H4	HB4	W5W	P21W	W5W	W21W/P21/5W	PY21W/P21W	W21W/P21/5W	P21W/W16W	W5W	-
FORESTER	FORESTER XT 2.5 16V 4X4 TURBO AUT	2006	2013	H11/D2R	HB3	HB4	W5W	-	-	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
FORESTER	FORESTER XT S-EDITION 2.5 16V 4X4 TB AUT	2011	2013	H11/D2R	HB3	HB4	W5W	-	-	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA 1.5 16V 115CV MEC/AUT	2008	2009	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	W21/5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA 2.0 16V 115CV MEC/AUT	2008	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	W21/5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA GL 1.6/1.8 16V	1993	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA GL 2.0 4X2 MEC/AUT	1995	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA GL 2.0 4X4 MEC/AUT	1995	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA GL 1.8 4X4 16V	1993	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA GL 2.0 4X4 16V	1995	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA GT 2.0 TURBO	1994	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SD 2.0 16V 160CV AUT	2009	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	W21/5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SD GX 2.0 16V 4X4 4P AUT	2001	2002	H4/HB3	H1/H4	H3	W5W	W21W/P21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SD RX 2.0 4X4	2000	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SD WRX 2.0 16V 4X4	2001	2005	HB3	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SD WRX 2.5 16V TB 4X4 4P	2006	2013	H4/HB3	H1/H4	H3	W5W	W21W/P21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SD WRX STI 2.5 16V TB 4X4	2011	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	-	-	-	W16W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SW GL 1.6/1.8/2.0 4X4 16V	1993	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SW GT 2.0 4X4 16V TURBO MEC/AUT	2001	2002	H4/HB3	H1/H4	H3	W5W	W21W/P21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SW WRX 2.0 4X4 16V TB	2001	2003	H4/HB3	H1/H4	H3	W5W	W21W/P21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SW WRX 2.0 4X4 16V TB	2005	2005	HB3	H1	H3	W5W	PY21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA SW WRX 2.5 4X4 16V TB 5P	2006	2007	H4/HB3	H1/H4	H3	W5W	W21W/P21W	W5W	W21/5W	PY21W	W21/5W	W21W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA WRX 2.5 4X4 16V TB	2008	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	W21/5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA WRX STI 2.5 4X4 16V TB	2008	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	W21/5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
IMPREZA	IMPREZA XV 2.0 16V 160CV MEC/AUT	2011	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	-	-	-	W16W	W5W	-
LEGACY	LEGACY 2.0 16V 160CV AUT	2010	2013	H7	HB3	H11	W5W	W21W	-	W21/5W/W5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
LEGACY	LEGACY 3.0 R H6 245CV AUT	2005	2009	H7/D2S	HB3	H3	W5W	-	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W16W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
SUBARU															
LEGACY	LEGACY GL 1.8	1992	1994	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GL 2.0/ GLS MEC	1992	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GL TW 2.0 4X2 MEC/AUT	1995	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GL TW 2.0 4X4 MEC/AUT	1995	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GL/GLS 2.0 AUT	1993	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GT 2.5 16V 280CV AUT	2010	2013	H7	HB3	H11	W5W	W21W	-	W21/5W / W5W	-	W21/5W	W16W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GX 2.4 4X4	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GX 2.4 4X4 MEC/AUT	1997	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GX TW 2.2 4X4 MEC/AUT	1992	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY GX TW 2.5 4X4 MEC/AUT	1997	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LEGACY	LEGACY SW 2.2	1992	1997	H4	H4	-	W5W	P21W	W5W	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
OUTBACK	OUTBACK 2.5 4X4 MEC/AUT	1997	2006	H1	H7	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
OUTBACK	OUTBACK 3.0 H6 SW 245CV AUT	2004	2009	H7	HB3	H3	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
OUTBACK	OUTBACK 3.6 H6 SW 280CV AUT	2010	2013	H7/D2S	HB3	H3	W5W	-	-	W21/5W	-	W21/5W	W21W	W5W	-
SVX	SVX COUPÉ 3.3 4X4 AUT	1992	1998	H1	H3	-	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TRIBECA	TRIBECA 3.6 24V 270CV 5P AUT	2008	2013	H7	H9	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	-	W5W	-
VIVIO	VIVIO SD GLI 3P MEC	1994	1997	H4	H4	-	R5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
XV	XV 2.0 16V 155CV AUT	2012	2013	H11/D2S	HB3	HB4	W5W	P21W	-	-	-	-	W16W	W5W	-
SUZUKI															
BALENO	BALENO 1.6 16V MEC/AUT	1995	2000	H4	H4	H3	W5W	W21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
BALENO	BALENO WAGON 1.6 16V AUT	1997	2000	H4	H4	H3	W5W	W21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 1.6 16V MEC/AUT	1998	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.0 16V 3P	1999	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.0 16V 5P AUT	2009	2013	H7/D2S	HB3	H11	W5W	W21W	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.0 16V 5P MEC	1998	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.0 16V 5P GOLD MEC ARG/AUT ARG	2000	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.0 16V ED SPECIAL 5P MEC/AUT	2000	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.0 TB-IC DIESEL 4P	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 2.5 V6 5P MEC/AUT	1998	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA 3.2 24V 4WD 5P AUT	2009	2013	H7/D2S	HB3	H11	W5W	W21W	W5W	W21W	-	W21W	W21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
SUZUKI															
GRAND VITARA	GRAND VITARA SPORT 2.0 16V MEC/AUT	1999	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GRAND VITARA	GRAND VITARA XL-7 2.7 24V 173CV 4P MEC/AUT	2001	2003	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IGNIS	IGNIS 1.3 16V 82CV 4P MEC/AUT	2003	2003	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
IGNIS	IGNIS WRS 1.3 16V 82CV 4X4 4P	2003	2003	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
JIMNY	JIMNY WIDE/JIMMY 1.3 16V	1998	2003	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
JIMNY	JIMNY 4X 1.3 16V	2012	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	W21W	W16W	W21W	W21W	-	-
JIMNY	JIMNY 4SPORT 1.3 16V	2012	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	W21W	W16W	W21W	W21W	-	-
JIMNY	JIMNY 4STREET 1.3 16V	2012	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	W21W	W16W	W21W	W21W	-	-
JIMNY	JIMNY 4SUN 1.3 16V	2012	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	W21W	W16W	W21W	W21W	-	-
JIMNY	JIMNY WIDE/JIMMY 1.3 16V	2009	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	W21W	W16W	W21W	W21W	-	-
SAMURAI	SAMURAI JX CANVAS 1.3	1991	1999	H4	H4	-	W5W/ T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SAMURAI	SAMURAI JX METAL 1.3	1991	1999	H4	H4	-	W5W/ T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
SIDEKICK	SIDEKICK CANVAS	1995	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SIDEKICK	SIDEKICK METAL	1991	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SUPER CARRY	SUPER CARRY VAN/FURGÃO 1.0	1994	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SWIFT	SWIFT GL	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SWIFT	SWIFT GTI 1.3 3P	1991	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SWIFT	SWIFT GTI CONVERS 16V	1993	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SWIFT	SWIFT HATCH 1.0 3/5P	1991	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SWIFT	SWIFT HATCH/SEDAN 1.3	1991	1995	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SWIFT	SWIFT SEDAN 1.6 16V	1991	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SX4	SX4 2.0 16V 145CV 4WD 5P MEC/AUT	2008	2013	H4/D2S	H4/H7	H11	W5W	-	W21W	-	-	W21W	W21W	W5W	-
VITARA	VITARA JLX 1.6 16V 4X4 4P MEC/AUT	1993	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VITARA	VITARA JLX 2.0 V6 4X4	1996	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VITARA	VITARA JLX CANVAS 1.6 8V 2P	1991	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
VITARA	VITARA JLX METAL 1.6 8V 2P	1991	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
WAGON	WAGON R+ 1.0 MEC	1999	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	T4W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
TAC															
STARK	STARK 2.3 4WD 127CV TDI DIESEL 3P	2010	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebolina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
TOYOTA															
AVALON	AVALON XLS 3.0	1995	1995	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
BANDEIRANTE	BAND JIPE 4X4 SPORT 3.7 DIESEL	1999	1999	H1	H1	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
BANDEIRANTE	BAND JIPE CAP DE ACO CHASS CURTO/LONGO DIESEL	1985	2001	H1	H1	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
BANDEIRANTE	BAND JIPE CAPOTA DE LONA DIESEL	1985	2001	H1	H1	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
BANDEIRANTE	BAND PICAPE CD 2P CHASSI LONGO DIESEL	1987	2001	H1	H1	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
BANDEIRANTE	BAND PICAPE CD 4P CHASSI LONGO DIESEL	1999	2001	H1	H1	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
BANDEIRANTE	BAND PICAPE CHASSI CURTO/LONGO DIESEL	1985	2001	H1	H1	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
CAMRY	CAMRY LE	1993	2000	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CAMRY	CAMRY SW LE 2.2 16V	1993	1993	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CAMRY	CAMRY SW XLE 3.0 24V	1992	1993	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CAMRY	CAMRY XLE 3.0 24V 186CV	1992	1996	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CAMRY	CAMRY XLE 3.0 24V 186CV	1996	2006	H4/H7	H4/H7	H7	W5W	PY21W	-	P21W	P21/5W	P21/5W	P21W	W5W	-
CAMRY	CAMRY XLE 3.5 24V AUT	2007	2013	HB3	HB4	HB4	W5W	W21W	-	W21W	W16W	W21W	W16W	W5W	-
CELICA	CELICA GT 2.2 16V	1993	1995	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CELICA	CELICA ST 1.8	1992	1993	H4	H4	H3	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA ALTI 2.0 FLEX 16V AUT	2011	2013	HB3/42406	HB4	H11	W5W	-	-	-	-	-	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA DX/SW DX 1.6 16V	1993	1996	H1	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C10W	-
COROLLA	COROLLA FIELDER SW 1.8/1.8 XEI FLEX MEC/AUT	2005	2008	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA FIELDER SW S 1.8 16V 136CV MEC/AUT	2007	2007	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA FIELDER SW SEG 1.8 FLEX 16V AUT	2008	2008	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA GLI 1.6 16V	1997	1999	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA GLI 1.8 FLEX 16V MEC/AUT	2010	2013	HB3	HB4	H11	W5W	-	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA LE 1.8	1993	1995	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
COROLLA	COROLLA LE 1.8	1995	1998	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA LE 2.2 16V	1995	1997	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA S 1.8 16V 136CV MEC/AUT	2007	2007	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA SEG 1.8 16V MEC	1999	2001	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA SEG 1.8 16V MEC	2002	2002	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA SEG 1.8/1.8 FLEX 16V AUT	1999	2001	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA SEG 1.8/1.8 FLEX 16V AUT	2002	2007	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebolina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
TOYOTA															
COROLLA	COROLLA SEG 1.8/1.8 FLEX 16V AUT	2008	2010	HB3/42406	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA SEG 1.8/1.8 FLEX 16V AUT	1999	2001	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA SW LE 1.8/XLI 1.6 16V	1993	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C10W	-
COROLLA	COROLLA WG	1993	1999	H1	H1	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C10W	-
COROLLA	COROLLA XEI 1.8/1.8 FLEX 16V MEC/AUT	1999	2001	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XEI 1.8/1.8 FLEX 16V MEC/AUT	2002	2013	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XEI 1.8/1.8 FLEX 16V MEC	1999	2010	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT	2011	2013	HB3	HB4	H11	W5W	-	-	-	-	-	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XLI 1.6 110CV 16V MEC/AUT	2003	2008	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XLI 1.8/1.8 FLEX 16V MEC/AUT	1999	2002	H4/HB3	H4/HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XLI 1.8/1.8 FLEX 16V MEC/AUT	2008	2013	HB3	HB4	H3	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
COROLLA	COROLLA XRS 2.0 FLEX 16V AUT	2013	2013	HB3	HB4	H11	W5W	-	-	-	-	-	W16W	W5W	-
CORONA	CORONA AUT	1996	1998	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CORONA	CORONA GLI MEC	1996	2000	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CORONA	CORONA MEC	1996	2000	H1	H1	H1	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
ETIOS	ETIOS 1.3 FLEX 16V 5P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ETIOS	ETIOS X 1.3 FLEX 16V 5P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ETIOS	ETIOS X SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ETIOS	ETIOS XLS 1.5 FLEX 16V 5P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ETIOS	ETIOS XLS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ETIOS	ETIOS XS 1.3 FLEX 16V 5P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
ETIOS	ETIOS XS SEDAN 1.5 FLEX 16V 4P MEC	2013	2013	H4	H4	-	-	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	-	-
HILUX	HILUX 4X2 2.4 DIESEL	1992	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX 4X2 2.8 DIESEL	1997	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD 4X2 2.4 DIESEL	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD 4X2 2.8 DIESEL	1992	1998	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD 4X4 2.7 16V FLEX MEC	2013	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD D4-D 4X2/4X4 2.5 16V 102CV TB DIESEL	2006	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD DLX 4X2/4X4 2.8 DIESEL	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD DX 4X2 2.7 16V 142CV	2002	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliana	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
TOYOTA															
HILUX	HILUX CD DX 4X2/4X4 3.0 8V 90CV DIESEL	2002	2005	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR 4X2 2.7 16V MEC	2009	2010	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR 4X2 2.7 16V/2.7 FLEX AUT	2010	2010	H4	H4	-	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR 4X2 2.7 16V/2.7 FLEX AUT	2012	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR 4X4 3.0 8V 116CV TB DIESEL	2002	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR 4X4 3.0 8V 90CV DIESEL	2002	2005	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR D4-D 4X2/4X4 3.0 163CV TDI DIESEL	2006	2010	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR D4-D 4X4 3.0 TDI DIESEL AUT	2012	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SR5 4X4 2.8 DIESEL	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SRV 4X2 2.7 16V 142CV	2002	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SRV 4X2 3.0 8V 90CV DIESEL	2002	2005	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SRV 4X4 2.7 FLEX 16V AUT	2012	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SRV 4X4 3.0 8V 116CV TB DIESEL	2002	2005	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SRV D4-D 4X2/4X4 3.0 163CV TDI DIESEL	2006	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CD SRV D4-D 4X4 3.0 TDI DIESEL AUT	2006	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CHASSI D4-D 4X4 2.5 102CV TB DIESEL	2006	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CHASSI D4-D 4X4 3.0 102CV TB DIESEL	2012	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS 4X4 2.4 DIESEL	1992	1995	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS D4-D 4X2/4X4 2.5 16V 102CV TB DIESEL	2006	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS D4-D 4X4 3.0 TDI DIESEL MEC	2012	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS DLX 4X2/4X4 2.8 DIESEL	1997	1999	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS DX 4X2 2.7 16V 142CV	2002	2003	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS DX 4X2/4X4 3.0 8V 90CV DIESEL	2002	2005	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS SRS 4X4 2.8 DIESEL	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX CS SRV 4X2 2.7 16V 142CV	2002	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 2.7 16V	1996	2000	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 3.4 16V	1997	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 4X4 2.4 8V	1993	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 4X4 2.8 DIESEL	1992	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 4X4 3.0 12V V6	1993	1996	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 4X4 3.0 24V V6	1994	2001	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 4X4 3.0 8V TB DIESEL	1997	2002	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 SR 4X2 2.7 VVTI 16V MEC/AUT	2009	2010	H4	H4	-	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 SR D4D 4X4 3.0 TDI DIESEL MEC	2012	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 SRV 4X4 4.0 V6 24V AUT	2009	2013	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
HILUX	HILUX SW4 SRV D4-D 4X4 3.0 TDI DIESEL MEC/AUT	2006	2010	HB4	HB3	HB4	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliana	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
TOYOTA															
LAND CRUISER	LAND CRUISER 4WD 4.5 24V	1993	1995	H4	H4	HB4	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
LAND CRUISER	LAND CRUISER PRADO 3.0 4X4 TB DIESEL MEC/AUT	2003	2009	H4	H4	HB4	W5W	W21W	W5W	W21W	PY21W	W21W	-	W5W	-
MR-2	MR-2 TURBO 2.0	1991	1994	H4	H4	H3	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PASEO	PASEO	1992	1996	H4	H4	-	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PREVIA	PREVIA LE 2.4 16V	1991	1995	H4	H4	W5W	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PREVIA	PREVIA LX 2.5	1992	1992	H4	H4	W5W	W5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PRIUS	PRIUS HYBRID 1.8 16V 5P AUT	2013	2013	H11/42402	HB3	H11	W5W	PY21W	-	W21W	W21W	W16W	W21W	-	-
RAV4	RAV4 2.0 4X4 16V AUT	1999	2005	H4/H7	H4/H7	-	W5W	PY21W/ P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RAV4	RAV4 2.0 4X4 16V MEC	1999	2002	H4/H7	H4/H7	-	W5W	PY21W/ P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
RAV4	RAV4 2.0 4X2 16V 170CV AUT	2011	2013	HB4	HB3	H11	W5W	PY21W	-	W5W	-	-	W16W	W5W	-
RAV4	RAV4 2.0 4X4 16V 170CV AUT	2006	2013	H4	H4	HB4	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W16W	W5W	-
SUPRA	SUPRA	1993	1995	HB3	HB3	H3	W5W	W21W	-	W21/5W	W21W	W21/5W	W21W	W5W	-
TROLLER															
PANTANAL	PANTANAL 3.0 TDI ELET 4X2 CS DIESEL	2006	2007	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
PANTANAL	PANTANAL 3.0 TDI ELET 4X4 CS DIESEL	2006	2007	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
RF	RF ESPORT 4X4 2.0	1995	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C10W	-
RF	RF ESPORT T-4 4X4 2.0 CAP LONA	1998	2001	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C10W	-
RF	RF ESPORT T-4 4X4 2.0 CAP RIGIDA	1999	2001	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C10W	-
T-4	T-4 4X4 2.8 TB INT CAP LONA DIESEL	2001	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C10W	-
T-4	T-4 4X4 2.8 TB INT CAP RIGIDA DIESEL	2001	2005	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21/5W	C10W	-
T-4	T-4 4X4 3.0 TB INT CAP LONA DIESEL	2006	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
T-4	T-4 4X4 3.0 TB INT CAP RIGIDA DIESEL	2006	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
T-4	T-4 4X4 3.2 TB INT CAP RIGIDA DIESEL	2013	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
T-4	T-4 DESERT STORM 4X4 3.0 TB INT DIESEL	2012	2013	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	C10W	-
VOLKSWAGEN															
AMAROK	AMAROK CD 2.0 16V TDI 4X2/4X4 DIESEL	2011	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21W/ P21/5W	P21W	W5W	-
AMAROK	AMAROK CS 2.0 16V TDI 4X2/4X4 DIESEL	2012	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21W/ P21/5W	P21W	W5W	-
AMAROK	AMAROK HIGHLINE CD 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL AUT	2011	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21W/ P21/5W	P21W	W5W	-
AMAROK	AMAROK SE CD 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL	2011	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21W/ P21/5W	P21W	W5W	-
AMAROK	AMAROK TRENDLINE CD 2.0 16V TDI 4X4 DIESEL	2011	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21W/ P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
AMAROK	AMAROK TRENDLINE CD 2.0 TDI 4X4 DIESEL	2013	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21W / P21/5W	P21W	W5W	-
APOLO	APOLO GL/GLS/VIP 1.8	1990	1992	H4	H4	-	W5W/W3W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
BORA	BORA 2.0 8V COMFORTLINE MEC/AUT	2000	2013	H7	H7	-	H5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
BORA	BORA 2.0/2.0 FLEX 8V MEC/AUT	1999	2013	H7	H7	-	H5W	P21W	-	W5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
CARAVELLE	CARAVELLE 2.4 DIESEL	1998	2000	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CARAVELLE	CARAVELLE 2.0 TURBO	1991	1992	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CORRADO	CORRADO G-60 2.8	1991	1992	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
CROSSFOX	CROSSFOX 1.6 MI TOTALFLEX 8V 5P	2005	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21WSV	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
CROSSFOX	CROSSFOX I MOTION 1.6 MI TOTALFLEX 8V 5P	2013	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
EOS	EOS CAB 2.0 TURBO FSI TIPTRONIC	2008	2013	H7/D1S	H7/D1S	HB4	W5W	W21W/PY21W	-	-	-	-	W16W / P21W	C5W / W5W	-
EUROVAN	EUROVAN 2.4 DIESEL	1998	2000	H4	H4	H3	T4W	-	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
FOX	FOX 1.0 MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX 1.6 MI I MOTION TOTALFLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX BLUEMOTION 1.6 MI TOTAL FLEX 3/5P	2013	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX CITY MI/1.0MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2004	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX EXTREME 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX PLUS 1.0 MI/1.0MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2004	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX PLUS 1.6 MI/1.6MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2004	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX PRIME 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX PRIME I MOTION 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX ROCK IN RIO 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2012	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FOX	FOX ROUTE 1.0MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2008	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX ROUTE 1.6MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2008	2010	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX SPORTLINE/SPORTS 1.0/1.0 TOTALFLEX 8V 2/4P	2004	2007	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX SPORTLINE/SPORTS 1.6/1.6 TOTALFLEX 2/4P	2004	2007	H4	H4	HB4	W5W	PY21W	W5W	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21/5W	C5W	-
FOX	FOX SUNRISE 1.0MI TOTALFLEX 8V 5P	2010	2010	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	-	-
FUSCA	FUSCA	1985	1996	R2	R2	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	P21/5W	-
FUSCA	FUSCA 2.0 TSI 16V MEC/AUT	2013	2013	H4	H4	H8	W21W	H21W	-	W21W	W16W	W21W	W16W	-	-
GOL	GOL NOVO 1.0 MI TOTALFLEX 8V 2P	2013	2013	H4/H7	H1/H4	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
GOL	GOL NOVO 1.0 MI TOTALFLEX 8V 2P	2013	2013	H4/H7	H1/H4	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL NOVO 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2013	H4/H7	H1/H4	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL NOVO 1.6 MI POWER TOTALFLEX 8V 4P	2009	2013	H4/H7	H1/H4	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.0 MI FUN/HIGHWAY/SPORT 16V 2/4P	2001	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.0 PLUS 8/16V 2/4P	2000	2005	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1.0 POWER 16V 76CV 4P	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.0 TOTALFLEX 8V 5P 25 ANOS	2013	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.0 TREND/POWER 8V 2/4P	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI PLUS TOTALFLEX 8V 2/4P	2003	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI POWER TOTALFLEX 8V 4P	2003	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI RALLYE I MOTION TOTALFLEX 8V 4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W / W5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI RALLYE TOTALFLEX 8V 4P	2005	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI RALLYE TOTALFLEX 8V 4P	2011	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W / W5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI/1.6I 2P	1996	1998	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1.6 MI/1.6I 2P	1999	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.6 MI/POWER 1.6I 4P	1998	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.8 MI 4P	2000	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.8 MI POWER TOTALFLEX 8V 4P	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1.8 MI RALLYE TOTALFLEX 8V 4P	2005	2005	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1000 MODELO ANTIGO	1993	1996	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1000 MI 16V TURBO 2/4P	2000	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1000 MI 16V/OURO 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1000 MI 16V/OURO 2/4P	2000	2002	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1000 MI 2/4P 1000I	1995	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1000 MI 2/4P 1000I	2000	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL 1000 MI PLUS 16V 2/4P	1998	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1000 MI PLUS 8V 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 1000I PLUS 2P	1995	1997	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL 2.0 MI 2/P	2000	2002	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL BLACK 1.0 MI TOTALFLEX 8V 4P	2012	2013	H4	H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W / W5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
GOL	GOL CITY TREND 1.0 MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2005	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL CITY 1.0 MI 8V 2/4P	2003	2005	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL CITY 1.6 MI 8V 2/4P	2002	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL CITY 1.6 MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2003	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL CITY 1.6 MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2005	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL CL 1.6 MI 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL CL 1.8 MI 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL CLI/CL 1.8	1989	1996	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL CLI/CL/COPA/STONES 1.6	1985	1996	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL COPA 1.0 MI TOTALFLEX 8V 4P	2006	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL COPA 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2006	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL ECOMOTION 1.0 MI TOTALFLEX 8V 4P	2011	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL ECOMOTION 1.0 MI TOTALFLEX 8V 2P	2011	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL FURGÃO 1.0 MI	1998	1998	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL FURGÃO 1.6 MI/1.6I/1.6	1985	1998	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GL 1.6 MI/STAR 1.6 E 1.8/ATLANT 1.6	1987	1998	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GL 1.8 MI 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GLI/GL/ATLANTA 1.8	1988	1996	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GLS 2.0 MI	1998	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GT/GTS 1.8	1985	1994	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GTI 2.0	1989	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GTI 2000 16V	1996	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL GTI 2000 16V	1999	2000	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL I MOTION 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2010	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL I MOTION POWER 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2010	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL L 1.3/L/LS/C/S/BX/PLUS 1.6	1985	1988	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL PLUS 1.0 MI TOTALFLEX 2/4P	2006	2008	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL ROCK IN RIO 1.0 MI TOTALFLEX 8V 5P	2012	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL SELEÇÃO 1.0 MI TOTALFLEX 8V 4P	2011	2013	H4/H7	H1/H4	H1	W5W	PY21W	-	P21/5W / W5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
GOL	GOL SPECIAL 1.6 MI 8V99CV 2P	2003	2003	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL SPECIAL/SPECIAL XTREME 1.0 MI 2/4P	1998	2005	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL TECH 1.0 MI TOTALFLEX 8V 2/4P	2006	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	PY21W	P21/5W	P21W	C5W	-
GOL	GOL TSI 1.8/1.8MI	1996	1997	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOL	GOL TSI 2000 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21/5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
GOLF	GOLF BLACK EDITION 2.0 MI TOTALFLEX 8V TIP	2010	2013	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	W16W	W21W	W21W	W21W	W5W	-
GOLF	GOLF SPORTLINE 2.0 MI TOTALFLEX 8V TIP	2011	2013	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	W16W	W21W	W21W	W21W	W5W	-
GOLF	GOLF TECH 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2009	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	-	C5W	-
GOLF	GOLF 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2006	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF 1.6 MI TRIP/SPORT 101CV 8V	2003	2003	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF 1.6 MI/1.6MI GENER/BLACK&SILVER	1999	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF 1.8 MI SPORT 150CV TURBO MEC/AUT	2004	2006	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF 2.0/2.0 MI FLEX AUT/COMFORTLINE AUT	1999	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF 2.0/2.0 MI FLEX COMFORTLINE AUT	2008	2009	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	-	C5W	-
GOLF	GOLF 2.0/2.0 MI FLEX COMFORTLINE/SPORT	1999	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF 2.0/2.0 TOTALFLEX MEC BLACK&SILV	1999	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF FLASH 1.6 MI/1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2006	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF GL 1.8/2.0I 4P	1995	1999	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
GOLF	GOLF GLX 2.0 4P	1995	1999	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
GOLF	GOLF GT 2.0 MI TOTALFLEX 8V 4P TIPTRONIC	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	-	C5W	-
GOLF	GOLF GTI 1.8 MI 180/193CV TURBO MEC/TIP 4P	2002	2007	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF GTI 1.8 MI 180/193CV TURBO MEC/TIP 4P	2008	2009	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	-	C5W	-
GOLF	GOLF GTI 1.8 MI 20V TURBO MEC/AUT 2/4P	1999	2002	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF GTI 1.8 TURBO	1998	1999	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF GTI 2.0/2.0 CABRIO MI	1992	1998	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
GOLF	GOLF GTI VR6/GOLF 2.8 VR6	1995	1997	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
GOLF	GOLF GTI VR6/GOLF 2.8 VR6	2003	2003	H7	H1	H3	W5W	PY21W	WY5W	R10W	P21W	P21W	P21W	C5W	-
GOLF	GOLF SILVER EDIT 2.0 MI TOTALFLEX 8V MEC/TIP	2010	2010	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	W16W	W21W	W21W	W21W	W5W	-
GOLF	GOLF SPORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2008	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	-	P21/5W	-	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
GRAND SAVEIRO	GRAND SAVEIRO XTREME/ STREET 1.6/1.8/2.0	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
JETTA	JETTA 2.0 TOTALFLEX 8V 4P MEC/TIP	2011	2013	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W / R5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
JETTA	JETTA 2.0 TSI 16V 4P TIP-TRONIC	2011	2013	H7	H7	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W / R5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
JETTA	JETTA 2.5 20V 150/170CV TIPTRONIC	2007	2013	H7	H7	HB4	W5W	P21W	-	-	-	-	-	C5W	-
JETTA	JETTA GLX III 2.8 VR6	1994	1995	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	R10W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
JETTA	JETTA VARIANT 2.5 20V 170CV TIPTRONIC	2008	2013	H7	H7	HB4	W5W	P21W	-	-	-	-	-	C5W	-
KOMBI	KOMBI CARAT	1997	2002	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI ESCOLAR 1.6 MPFI	1999	2006	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI ESCOLAR/50 ANOS 1.4 MI TOTALFLEX	2006	2013	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI FURGÃO/DIESEL	1985	2006	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI FURGÃO 1.4 MI TOTALFLEX 8V	2006	2013	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI LOTAÇÃO 1.4 MI TOTALFLEX 8V	2006	2013	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI LOTAÇÃO 1.6 MPI	1999	2006	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI PICK UP/PICK UP DIESEL	1985	2000	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI STANDARD/LUXO/SÉRIE PRATA	1985	2006	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
KOMBI	KOMBI STANDARD 1.4 MI TOTALFLEX 8V	2006	2013	H4	H4	-	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R10W	-
LOGUS	LOGUS CLI/CL/GL 1.6	1993	1997	H4	H4	-	W5W/W3W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LOGUS	LOGUS CLI/CL/GLI/GL 1.8	1993	1997	H4	H4	-	W5W/W3W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LOGUS	LOGUS GLS 1.8/GLS1.8/GLS 2000	1993	1995	H4	H4	-	W5W/W3W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
LOGUS	LOGUS WOLFSBURG EDITION 2000I	1995	1997	H4	H4	-	W5W/W3W	P21W	-	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
NEW BEETLE	NEW BEETLE 2.0 MI MEC/AUT	1999	2010	H1/H7	H1	H3	T4W	PY21W	-	R5W	P21W	-	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.0 MI FUN/ SUNSET/ PLUS /SUMMER 16V 4P	2001	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.0 MI TOUR 16V 76CV 4P	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.6 MI PLUS TOTALFLEX 8V 4P	2005	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.6 MI/1.6 MI CITY/T FIELD TOTALFLEX	2000	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.8 MI CITY/CROSS-OVER TOTALFLEX 4P	2005	2005	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.8 MI PLUS/T FIELD TOTALFLEX 8V 4P	2005	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.8 MI TOUR 8V 99CV 4P	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1.8 MI/1.8 MI PLUS	2000	2005	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
PARATI	PARATI 1000 MI 16V 2/4P	1997	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 1000 MI 16V/ 1000MI 16V TURBO 2/4P	2000	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 2.0 MI TOUR 8V T2CV 4P	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI 2.0 MI/2.0 MI TRACK&FIELD	2000	2005	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI C 1.6/CL1.6 MI 2/4P	1986	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI CL 1.8 MI 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI CL/CL/ATLANTA 1.6	1987	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI CL/CL/ATLANTA 1.8	1980	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI CONFORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2006	2007	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI CONFORTLINE 1.8 MI TOTALFLEX 8V 4P	2006	2007	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI CROSSOVER 2.0 8V/1.0 16V TB 4P	2003	2005	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI EVIDENCE 1.8 8V/1.0 16V TB 4P	2003	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI GL 1.6 MI/1.6/GLS/ CLUB 1.6	1986	1998	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI GL 1.8 MI/CLUB 1.8 MI 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARAI GLI/GL 1.8	1987	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARAI GLS 2.0 MI 2/4P	1997	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARAI GLSI 2.0/ GLS/SURF 1.8	1988	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI GTI 2.0 MI 16V	1996	2000	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI PLUS/LS/S	1985	1986	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI PLUS/LS/S	1989	1990	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI SURF 1.6 MI TOTAL-FLEX	2008	2013	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI SURF 1.8 MI TOTAL-FLEX	2008	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI TITAN 1.6 MIO TOTAL-FLEX 8V 4P	2009	2013	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PARATI	PARATI UTILITY 1.8 8V/1.0 TURBO 16V	2002	2003	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
PASSAT	PASSAT L/LS/LSE/GL/GLS/ TS/FLA/VILL/PLUS	1985	1989	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT 1.8 MEC/AUT/TIP	1997	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT 2.0	1991	1996	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT 2.0 FSI TIPTRONIC	2006	2007	H7	H7	HB4	W5W	W5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PASSAT	PASSAT 2.8 V6 MEC/TIP	1998	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT 2.8 V6 TIPTRONIC/ PROTECT TIPTRONIC	2002	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT 3.2 V6 FSI 24V 250CV TIP	2007	2009	H7	H7	HB4	W5W	W5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PASSAT	PASSAT CC 3.6 V6 FSI 300CV TIPTRONIC	2009	2013	H7	H7	H8	W5W	P21W	-	P21W/ W5W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
PASSAT	PASSAT POINTER GTS	1985	1989	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT TURBO 1.8 MEC/ TIPTRONIC	1998	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT TURBO 1.8 MEC/ TIPTRONIC	2002	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
PASSAT	PASSAT TURBO 2.0 FSI/TSI TIPTRONIC 4P	2007	2013	H7	H7	HB4	W5W	W5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 2.0 FSI 150CV TIPTRONIC 5P	2006	2007	H7	H7	HB4	W5W	W5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 1.8 MEC/AUT	1999	2000	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 2.0	1991	1996	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 2.6 V6/V6 TIPTRONIC	1998	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 2.6 V6 TIPTRONIC	2003	2005	H7	H7	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 3.2 V6 FSI 24V 250CV TIPTRONIC	2007	2010	H7	H7	HB4	W5W	W5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 1.8 TURBO/TIPTRONIC	1998	2001	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT 1.8 TURBO/TIPTRONIC	2002	2004	H7	H7	HB4	W5W	W5W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
PASSAT	PASSAT VARIANT VR6 2.8	1991	1996	H4	H4	H3	T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	R5W	-
POINTER	POINTER CL/GLI 1.8	1994	1996	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POINTER	POINTER GLI/GTI 2.0	1994	1996	H4	H4	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO 1.0 MI 79CV 16V 5P	2003	2003	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO 1.6 E-FLEX 8V 5P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO 1.6 MI/ SOURO 1.6 MI 101CV/TOTALFLEX 8V 5P	2003	2005	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO 2.0 MI 116CV 8V 5P	2003	2004	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO BLUEMOTION 1.6 TOTALFLEX 8V 5P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO CLASSIC 1.0 MI 16V 65CV 4P	2001	2001	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO CLASSIC/SPECIAL 1.8 MI	1997	2002	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO GT 2.0 MI TOTALFLEX 8V 5P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO GTI 1.8 MI 150CV 20V TURBO 3P	2007	2007	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO I MOTION 1.6 TOTALFLEX 5P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO NEXT 1.6 MI 101CV 8V 5P	2003	2003	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO SEDAN COMFORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2005	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO SEDAN/SED COMF 2.0/2.0 FLEX 8V 4P	2003	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO SED COMFORT I MOTION 1.6 TOTALFLEX 4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO SEDAN 1.6 MI 101CV/TOTALFLEX 8V 4P	2003	2005	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO SEDAN EVIDENCE 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2005	2005	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-
POLO	POLO SEDAN I MOTION 1.6 TOTALFLEX 4P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO SPORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 8V 5P	2005	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	R5W	P21W	P21/4W	P21W	C5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
POLO	POLO SPORTLINE 2.0 MI TOTALFLEX 8V 5P	2012	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
POLO	POLO SPORTLINE I MOTION 1.6 TOTALFLEX 5P	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
QUANTUM	QUANTUM 1.8 MI/1.8I	1996	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
QUANTUM	QUANTUM 2.0 MI	1996	2002	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
QUANTUM	QUANTUM CLI/CL/C/CS/CD/CG 1.8/2.0	1985	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
QUANTUM	QUANTUM EVIDENCE/EXCLUSIVE 2.0 MI	1996	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
QUANTUM	QUANTUM GLI/GL 1.8/2.0	1987	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
QUANTUM	QUANTUM GLSI/GLS 1.8/SPORT/FAMILY 2.0	1987	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA 1.8 MI	1996	2006	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA 2.0 MI 2/4P	1994	2006	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA CLI/CL/C 1.8/2.0/SU 2.0 2/4P	1985	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA COMFORTLINE 1.8 MI 8V 4P	2006	2006	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA CS/CD/CG	1985	1986	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA EXCLUSIVE 2.0 MI/EXECUTIVO 2.0I	1990	1991	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA EXCLUSIVE 2.0 MI/EXECUTIVO 2.0I	1996	1999	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA GLI/GL/SPORT 1.8/2.0	1987	1997	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SANTANA	SANTANA GLSI/GLS 1.8/2.0	1987	1996	H4	H4	H3	W5W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
SAVEIRO	SAVEIRO 1.6 MI/1.6 MI TOTALFLEX 8V CE	2000	2013	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO 1.6 MI/1.6 MI CITY TOTALFLEX 8V	2003	2010	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO 1.8 MI	2000	2005	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO 2.0 MI	2000	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO CITY 1.8 MI TOTALFLEX 8V	2005	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO CL 1.6 MI/CL/C 1.6	1987	2000	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO CL/SUMMER 1.8 MI/1.8	1990	2002	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO CROSSOVER 1.6 MI TOTALFLEX 8V CE	2006	2007	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO CROSSOVER 1.6 MI TOTALFLEX 8V CE	2010	2013	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO CROSSOVER 1.8 MI 8V/TOTALFLEX	2005	2007	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO DIESEL TODAS	1986	1989	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO FUN 1.8 99CV/CITY E SSURF 1.6	2001	2004	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Neblina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
SAVEIRO	SAVEIRO GL 1.8 MI E 1.6/ GL/ LS/S/SUNSET	1985	1999	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO SPORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2006	2006	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO SPORTLINE 1.8 MI TOTALFLEX 8V	2006	2006	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO SUPER SURF 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2003	2008	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO SUPER SURF 1.8 MI TOTALFLEX/99CV 8V	2004	2008	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO SURF 1.6 MI TOTAL-FLEX 2P	2008	2010	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO SURF 1.8 MI TOTAL-FLEX 2P	2008	2009	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO TITAN 1.6 MI TOTAL-FLEX 2P	2008	2010	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO TROOPER 1.6 MI TOTALFLEX 8V/CE	2010	2013	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SAVEIRO	SAVEIRO TSI 2.0 MI	1998	1999	H4/H7	H1/H4	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACECROSS	SPACECROSS 1.6 MI TOTAL-FLEX 8V	2012	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPACECROSS	SPACECROSS I MOTION 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2012	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPACEFOX	SPACEFOX SPORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 4P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	W16W	W5W	-
SPACEFOX	SPACEFOX 1.6/ 1.6 TREND TOTALFLEX 8V 4P	2006	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACEFOX	SPACEFOX COMFORTLINE 1.6 MI, TOTALFLEX 8V 4P	2006	2009	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
SPACEFOX	SPACEFOX I MOTION 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2011	2013	H7	H1	H3	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPACEFOX	SPACEFOX ROUTE 1.6 MI TOTALFLEX 4P	2009	2010	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
SPACEFOX	SPACEFOX SPORTLN I MOTION 1.6 TOTALFLEX	2011	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	W16W	W5W	-
TIGUAN	TIGUAN 2.0 TSI 16V 200CV TIPTRONIC 5P	2009	2011	H7	H7	HB4	W5W	P21W	-	P21W/ W5W	-	P21W	W16W	W5W	-
TIGUAN	TIGUAN 2.0 TSI 16V 200CV TIPTRONIC 5P	2012	2013	H7	-	HB4	W5W	P21W	-	P21W/ W5W	-	P21W	W16W	W5W	-
TOUAREG	TOUAREG 3.2 24V V6 177CV TIPTRONIC 5P	2006	2008	H7	-	H3	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
TOUAREG	TOUAREG 3.6 24V V6 280CV TIPTRONIC 5P	2007	2013	H7	-	H3	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
TOUAREG	TOUAREG 4.2 32V V8 310CV TIPTRONIC 5P	2004	2013	H7	-	H3	W5W	PY21W	-	P21/4W	PY21W	P21/4W	P21W	C5W	-
VAN	VAN 1.6 MI FURGÃO	1999	2002	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	P21/5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
VOYAGE	VOYAGE 1.0 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
VOYAGE	VOYAGE 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
VOYAGE	VOYAGE C/CL/FOX 1.6	1987	1995	H4	H4	-	P21W/ T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
VOYAGE	VOYAGE CL 1.8	1990	1995	H4	H4	-	P21W/ T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
VOYAGE	VOYAGE COMFORTLINE 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-

Guia de Aplicação - versão 2017
















Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebliina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLKSWAGEN															
VOYAGE	VOAYGE GL 1.8 4P ARGENTINO	1990	1995	H4	H4	-	P21W/T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
VOYAGE	VOYAGE GL/SPECIAL 1.6/1.8	1987	1995	H4	H4	-	P21W/T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
VOYAGE	VOYAGE I MOTION 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
VOYAGE	VOYAGE I MOTION COMFORT 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
VOYAGE	VOYAGE I MOTION TREND 1.6 MI TOTALFLEX 8V	2010	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
VOYAGE	VOYAGE L/LS/PLUS/GLS/S/SPORT/SUPER LANG	1985	1995	H4	H4	-	P21W/T4W	P21W	-	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
VOYAGE	VOYAGE TREND 1.6 MI TOTALFLEX 8V 4P	2009	2013	H7	H1	HB4	W5W	PY21W	-	W5W	PY21W	P21W	P21W	-	-
VOLVO															
440	440 TURBO 1.8	1992	1993	H4	H4	H3	T4W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
460	460 GLT 2.0T TURBO 1.8	1992	1996	H4	H4	H3	T4W	PY21W/P21W	W5W	R10W/R5W	PY21W/P21W	P21/5W	P21W	C5W	-
850	850 GLE 2.5 20V	1993	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 GLE SW 20V	1994	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 GLT 2.5 20V	1992	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 GLT SW 2.5 20V	1994	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 R SW 2.3 TURBO	1995	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 SEDAN	1994	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 T5 SW 2.5 BI-TURBO/ 2.3 TURBO	1994	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
850	850 TURBO 20V/R TURBO 2.3	1993	1997	H1/H4	H1/H4	-	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
940	940 TURBO/SW TURBO 3.0	1991	1995	H4	H4	H3	R5W	P21W	W5W	P21/5W	P21W	P21/5W	P21W	T4W	-
960	960 SEDAN	1991	1997	H4	H4	H3	R5W	P21W	W5W	R5W	P21W	P21W	P21W	T4W	-
C30	C30 2.0 145CV	2007	2013	H7/D2S	H9/H7/D2S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	H6W / P21W	C5W	-
C30	C30 2.4 170CV AUT	2007	2009	H7/D2S	H9/H7/D2S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	H6W / P21W	C5W	-
C30	C30 T-5 2.5 220/230CV AUT	2007	2013	H7/D2S	H9/H7/D2S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	H6W / P21W	C5W	-
C30	C30 T-5 2.5 230CV MEC	2008	2009	H7/D2S	H9/H7/D2S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	H6W / P21W	C5W	-
C30	C30 T-5 R-DESIGN 2.5 230CV AUT	2011	2013	H7	H9	H8	W5W/BV	PY24W	WY5W	P21/5W	PY21W	P21W	H6W	C5W	-
C70	C70 CABRIOLET	1999	2002	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
C70	C70 COUPÉ	1998	2002	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	R5W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 1.8 AUT	1997	2000	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 1.8 MEC	1997	2000	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 2.0 AUT	1997	2003	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017



Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLVO															
S40	S40 2.0 MEC	1996	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 2.0 T	1998	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 2.4 140CV AUT	2006	2010	H7/D2S/D1S	H9/H7/D2S/D1S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W/PY24W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 2.4 170CV AUT	2005	2009	H7/D2S/D1S	H9/H7/D2S/D1S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W/PY24W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 2.0 TURBO AUT	1998	2004	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 T-4	1997	2003	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 T-4 ARM AUT	2000	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 T-4 ARM MEC	2001	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S40	S40 T-5 2.5 220/230CV AUT	2004	2010	H7/D2S/D1S	H9/H7/D2S/D1S/HB3	H8/H11	W5W	PY21W/PY24W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S60	S60 R 2.5 300CV AUT	2004	2007	H7/D2S	H9/H7/HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S60	S60 R 2.5 300CV MEC	2004	2007	H7/D2S	H9/H7/HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S60	S60 T 2.0 4P	2001	2009	H7/D2S	H9/H7/HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S60	S60 T 2.4/2.5	2001	2007	H7/D2S	H9/H7/HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S60	S60 T-4 1.6 180CV 4P	2011	2013	H7	H9	-	-	H21W	-	-	PY21W	P21W	H21W	C5W	-
S60	S60 T-5 2.0 240CV 4P	2011	2013	H7	H9	-	-	H21W	-	-	PY21W	P21W	H21W	C5W	-
S60	S60 T-5 2.3	2001	2003	H7/D2R	H7/HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S60	S60 T-6 3.0 304CV AWD 4P	2011	2013	H7	H9	-	-	H21W	-	-	PY21W	P21W	H21W	C5W	-
S60	S60 T-6 R-DESIGN 3.0 AWD 4P	2012	2013	H7	H9	-	-	H21W	-	-	PY21W	P21W	H21W	C5W	-
S70	S70 2.5	1997	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	PY21W/R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
S70	S70 2.5 AUT	1997	2000	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	PY21W/R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
S70	S70 R	1998	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	PY21W/R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
S70	S70 R AUT	1998	2000	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	PY21W/R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
S70	S70 T-5 2.3	1997	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	PY21W/R5W	P21W	P21W	P21W	W5W	-
S80	S80 2.9	1998	2004	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S80	S80 2.9 ARM	2000	2001	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S80	S80 3.2 238CV AUT	2007	2009	H7/D1S	H9/H7/D1S	H8	W5W	H21W	WY5W	-	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S80	S80 4.4 V8 315CV AWD AUT	2007	2010	H7/D1S	H9/H7/D1S	H8	W5W	H21W	WY5W	-	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
S80	S80 T-6 EXECUTIVE 2.8	2001	2001	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S80	S80 T-6 EXECUTIVE ARM 2.8 24V	2001	2001	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
S80	S80 T-6 2.8 BI-TURBO	1998	2006	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-

Guia de Aplicação - versão 2017

            															
Veículo	Veículo	Ano Inicial	Ano Final	Farol Baixo	Farol Alto	Farol Nebulina	Lanterna Dianteira	Pisca Dianteiro	Luz Giro Lateral	Lanterna Traseira	Pisca Traseiro	Luz de Freio	Luz de Ré	Placa	Teto
VOLVO															
S80	S80 T-6 2.8 BI-TURBO ARM	2000	2001	H7/D2R	H7	H1	W5W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
V40	V40 CROSS COUNTRY 2015 AT 1446	2015	-	H7	H7	H9	W5W	HY21W	WY5W	-	PY21W	-	H21W	W5W	-
V40	V40 1.8 AUT	1997	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 1.8 MEC	1997	2000	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 2.0	1997	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 2.0 AUT	1997	2003	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 2.0 TURBO	1998	2004	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 T-4	1998	2000	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 T-4 ARM AUT	2001	2001	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V40	V40 T-4 AUT	1998	2003	H4/H7/D2R	H4/H7	H3	T4W	PY21W	W5W	R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V50	V50 2.4 20V 140CV AUT	2008	2009	H7/D2S/DIS	H9/H7/D2S/DIS/ HB3	H8/H11	W5W	PY21W/PY24W	WY5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V50	V50 2.4 20V 170CV AUT	2005	2009	H7/D2S/DIS	H9/H7/D2S/DIS/ HB3	H8/H11	W5W	PY21W/PY24W	WY5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V50	V50 T-5 2.5 220CV AUT	2004	2013	H7/D2S/DIS	H9/H7/D2S/DIS/ HB3	H8/H11	W5W	PY21W/PY24W	WY5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21W	P21W	C5W	-
V70	V70 2.5	1997	2000	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
V70	V70 CROSS COUNTRY 2.4	2001	2002	H7/D2R/DIS	HB3/D2R/DIS	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
V70	V70 R 2.5 300CV AWD AUT	1998	1999	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
V70	V70 R 2.5 300CV AWD MEC	2004	2007	H7/D2R/DIS	H9/DIS/ HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21/5W	P21W	W5W	-
V70	V70 T 2.0 20V 180CV 4P AUT	2002	2007	H7/D2R/DIS	H9/DIS/ HB3	H1	W5W	PY21W	WY5W	P21/5W/R5W	PY21W	P21/5W	P21W	-	-
V70	V70 T 2.4	2000	2001	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
V70	V70 T 2.4/2.5 PREMIUM	2001	2003	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
V70	V70 TS 2.3	1997	2003	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
V70	V70 XC/XC 70	1997	2003	H7	H7	H1	W5W	PY21W/P21W	WY5W	P21/4W	PY21W/P21W	P21W	P21W	W5W	-
XC 60	XC60 2.0 TS 240CV 5P	2011	2013	H7/DIS	H9/DIS	H8	W5W	PY21W	-	-	-	P21W	P21W	C5W	-
XC 60	XC 60 3.0 AWD 5P	2009	2013	H7/DIS	H9/DIS	H8	W5W	PY21W	-	-	-	P21W	P21W	C5W	-
XC 60	XC 60R-DESIGN 3.0 304CV AWD 5P	2011	2013	H7/DIS	H9/DIS	H8	W5W	PY21W	-	-	-	P21W	P21W	C5W	-
XC 90	XC 90 2.5T 240CV AWD 5P	2005	2007	H7/D2R/DIS	H9/H7/D2S/DIS	H1	W5W	P21W	WY5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XC 90	XC 90 3.2 238CV AWD 5P	2008	2013	H7/D2R/DIS	H9/H7/D2S/DIS	H1	W5W	P21W	WY5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XC 90	XC 90 4.4 V8 315CV AWD 5P	2005	2013	H7/D2R/DIS	H9/H7/D2S/DIS	H1	W5W	P21W	WY5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-
XC 90	XC90 T6 2.9 BI-TB 272CV AWD 5P	2003	2006	H7/D2R/DIS	H9/H7/D2S/DIS	H1	W5W	P21W	WY5W	P21/4W	PY21W	P21W	P21W	W5W	-