



QILL0401419WAN

220-240V
50-60Hz



(mm)


ALIMENTATORE INCLUSO
FEEDER INCLUDED

 GENERALI/ GENERALS	<p>-L'installazione deve essere fatta da personale qualificato. -Installation should be carried out by a suitable qualified installer.</p> <p>-In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere nè aperto nè smontato. -In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismantled.</p> <p>-Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF. -All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.</p>	 MANUTENZIONE/ MAINTENANCE	<p>-Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione. -Disconnect main voltage before maintenace operation.</p>
 CABLAGGIO/ WIRING	<p>- Dare tensione all'impianto solo dopo aver collegato tutti i LED all'alimentatore. - Connect the fitting to the power supply only after connecting all LED to the driver.</p> <p>- Rispettare la polarità. - Respect the polarity.</p>	 SMALTIMENTO/ DISPOSAL	<p>-Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.</p> <p>-In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.</p>

			230V	19W	indoor 	IP30	 kg 1,5		max 35°C	
--	--	--	------	-----	------------	------	---------------	--	-------------	--

si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files

- 1- Inserire il connettore comune nella boccola e serrare la vite
- Insert the common-end into the socket and tighten the screw




1-Griglia laterale per ventilazione/
Lateral grid for ventilation

2-Innesto connettore/
Joint common-end

3-Connettore comune/
Common-end

- 2- Collegare il cavo di alimentazione e accendere l'illuminatore (5)
Connect the power supply cable and turn on the Light-Box(5)




4-Presa di alimentazione/
Power connector

5-Pulsante di accensione/
ON/OFF

6-Fusibile/
Fuse

VANO TECNICO
TECHNICAL COMPARTMENT
Dimensioni
Dimensions



(mm)