

Quel éclairage LED pour quelle fonction ?



Feux avant	Feux de position avant	Feux antibrouillard avant	Clignotants avant	Feux tableau de bord	Éclairage intérieur

X-tremeUltinon LED – Performances d'éclairage automobile d'origine pour les LED

<td><td><td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td></td></td></td></td>	<td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
--	---	--	---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------	--

Ultinon LED – Le niveau supérieur de lumière blanche

<td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td></td></td></td></td>	<td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
--	---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------	--

Adaptateur CANbus pour un contrôle optimal

--	--	--	--	--	--	--



Éclairage boîte à gants	Feux de position arrière	Clignotants arrière	Feux antibrouillard arrière	Éclairage coffre	Lampes de plaque d'immatriculation	3ème feu stop	Feux stop	Feux de recul

X-tremeUltinon LED – Performances d'éclairage automobile d'origine pour les LED

<td><td><td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td></td></td></td></td>	<td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
--	---	--	---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------	--

Ultinon LED – Le niveau supérieur de lumière blanche

<td><td><td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td><td></td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td><td></td></td></td></td></td>	<td><td><td><td></td></td></td></td>	<td><td><td></td></td></td>	<td><td></td></td>	<td></td>	
--	---	--	---	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------	-----------	--

Adaptateur CANbus pour un contrôle optimal

--	--	--	--	--	--	--	--	--

*Adaptateur CANbus LED 21W inclus dans la boîte



Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables.