

# INSTALLATION INSTRUCTIONS

## EvoGrid Recessed LED TUNABLE WHITE


Page 1 of 4

**CAUTION:** THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

FOR CIRCUIT SIZING, REFER TO COMMISSIONED AND UNCOMMISSIONED RATINGS ON PRODUCT POWER LABEL / SPECIFICATION SHEET.

NOTE: TUNABLE WHITE LUMINAIRES MUST BE COMMISSIONED WITH A PHILIPS DYNALITE CONTROL SYSTEM TO ENABLE TUNABLE FUNCTIONALITY.

FIGURE-1



INTEGRAL GRID CLIP  
UPPER AND LOWER  
TABS

USING INTEGRAL GRID CLIPS - BEND UPPER TAB OUTWARD AT 90°. BEND LOWER TAB OUTWARD APPROX. 20°. REPEAT FOR ALL FOUR CORNERS. (SEE FIGURE-1)

INSTALL LUMINAIRE BY PLACING IN CEILING GRID LOCATION. MAKE SURE THE GRID CLIP TABS ARE SNAPPED IN PLACE. (SEE FIGURE-2)

ACCESS PLATE





FIGURE-2

GROUNDING SCREW PROVIDED  
IN ACCESS PLATE

GROUNDING  
DETAIL



MAKE SUPPLY CONNECTIONS THROUGH ACCESS PLATE PROVIDED IN THE TOP OF THE LUMINAIRE. (SEE FIGURE-2)

- GROUNDING CONDUCTOR (IF INSULATED) TO BE STRIPPED MIN. 1".
- INSERT END OF WIRE INTO SMALL HOLE.
- WRAP COUNTERCLOCKWISE AS ILLUSTRATED.
- TIGHTEN SCREW.

**CAUTION:** This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

**PHILIPS**

Philips Lighting North  
America Corporation  
200 Franklin Square Drive  
Somerset, NJ 08873  
Phone: 855-486-2216

Philips Lighting Canada Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham ON, Canada L6C 2S3  
Phone: 800-668-9008

DB100397 5/2/2016  
(ENGLISH)

# INSTALLATION INSTRUCTIONS



## EvoGrid Recessed LED TUNABLE WHITE

Page 2 of 4


**CAUTION:** THE INSTALLATION AND SERVICING OF THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR SERVICE PERSONNEL

### LENS REMOVAL-

AT ONE END OF THE LENS PRESS INWARD AS SHOWN TO CLEAR RETAINER TABS. (SEE-FIGURE-1)



WITH THE SIDES OF THE LENS PRESSED INWARD AT ONE END, SHIFT THE ENTIRE LENS TOWARD THE SAME END AS SHOWN. (SEE FIGURE-2)



ONCE THE LENS HAS BEEN SHIFTED TO ONE END, THE OPPOSITE END WILL BECOME FREE AND ALLOW FOR LENS REMOVAL. THIS WILL REVEAL THE LED BOARDS. (SEE FIGURE-3)

REVERSE THIS COMPLETE PROCESS TO RE-INSTALL LENS.

**CAUTION:** This fixture is designed for permanent installation in ordinary (Non-Hazardous) locations in accordance with the National Electrical Code and all applicable local codes. Do not use in areas of limited ventilation or in high ambient enclosures. The lamp and fixture operate at high temperatures. Contact with combustible materials can cause fire and personal contact can cause severe burns.

**PHILIPS**

Philips Lighting North  
America Corporation  
200 Franklin Square Drive  
Somerset, NJ 08873  
Phone: 855-486-2216

Philips Lighting Canada Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham ON, Canada L6C 2S3  
Phone: 800-668-9008

DB100397 5/2/2016  
(ENGLISH)

[philips.com/luminaires](http://philips.com/luminaires)

# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


**ATTENTION:** L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL

## EvoGrid Recessed LED TUNABLE WHITE


Page 3 of 4

VOIR PUISSANCE LABEL ET FICHE TECHNIQUE POUR CIRCUIT CALIBRAGE .  
NOTE : ACCORDABLE LUMINAIRES BLANCS DOIVENT ETRE AVEC UN SYSTÈME DE COMMANDE PHILIPS Dynalite POUR PERMETTRE ACCORDABLE FONCTIONNALITÉ .

**FIGURE-1**



INSTALLER LE LUMINAIRE EN LE POSITIONNANT DANS LE PLAFOND. VOUS ASSURER QUE LES LANGUETTES D'AGRAFES DU PLAFOND SONT BIEN EN PLACE. (VOIR FIGURE-2)



**ATTENTION:** Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

**PHILIPS**

Philips Lighting North America Corporation  
200 Franklin Square Drive  
Somerset, NJ 08873  
Phone: 855-486-2216

Philips Lighting Canada Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham ON, Canada L6C 2S3  
Phone: 800-668-9008

DB100397 5/2/2016  
(FRANÇAIS)



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### EvoGrid Recessed LED TUNABLE WHITE


Page 4 of 4

**ATTENTION:** L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU SERVICE PERSONNEL

RETRAIT DE LA LENTILLE - À UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA LENTILLE, POUSSER VERS L'INTÉRIEUR, TEL QU'ILLUSTRÉ, POUR DÉGAGER LES LANGUETTES DE RETENUE. (VOIR FIGURE-1)



AVEC LES CÔTÉS DE LA LENTILLE POUSSÉS VERS L'INTÉRIEUR À UNE EXTRÉMITÉ, DÉPLACER LA LENTILLE EN ENTIER VERS CETTE EXTRÉMITÉ TEL QU'ILLUSTRÉ. (VOIR FIGURE-2)



UNE FOIS LA LENTILLE DÉPLACÉE VERS UNE DES EXTRÉMITÉS, L'AUTRE EXTRÉMITÉ SE DÉGAGERA CE QUI VOUS PERMETTRA DE RETIRER LA LENTILLE. LES CARTES DEL SERONT ALORS EXPOSÉES. (VOIR FIGURE-3)

INVERSER CE PROCESSUS COMPLET DE RE-INSTALLER LA LENTILLE.

**ATTENTION:** Ce luminaire a été conçu pour une installation permanente dans un emplacement régulier (non dangereux) et en conformité avec le Code électrique canadien et codes locaux applicables. Ne jamais installer dans un endroit où la ventilation est limitée ou dans des boîtiers où la température ambiante est très élevée. La lampe et le luminaire fonctionnent à des températures élevées, un contact avec des matériaux combustibles peut engendrer un incendie et un contact corporel peut causer de sévères brûlures.

**PHILIPS**

Philips Lighting North  
America Corporation  
200 Franklin Square Drive  
Somerset, NJ 08873  
Phone: 855-486-2216

Philips Lighting Canada Ltd.  
281 Hillmount Road  
Markham ON, Canada L6C 2S3  
Phone: 800-668-9008

DB100397 5/2/2016  
(FRANÇAIS)

[philips.com/luminaires](http://philips.com/luminaires)