




QILL0903F30_AN



Esempio di collegamento (connessione in serie)/ Example of connection (serial connection)



* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications	n. faretti/ n.spots
WALIMLED03700	10W - 700mA	1
WALIMLED05700	18W - 700mA	2
WALIMLED12700	36W - 700mA	2-4
WALIMLED12700D	36W - 700mA	2-4
WALIM/DIMM/JOLLY	25W - 700mA - dimm	3
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V	/



-L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
-Installation should be carried out by a suitable qualified installer.

-Non aprire il faretto
-Do not open the spot.

-In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere aperto, il pressacavo non deve essere smontato e il cavo deve essere tagliato lasciandone almeno 10/15cm.

-In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will not have to be opened, the cable gland must not be removed and the cable must be cut leaving at least 10/15cm

-Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.

-All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.

GENERALI / GENERALS



MANUTENZIONE/
MAINTENANCE

-Effettuare il cablaggio usando un sistema che garantisca almeno il grado IP del faretto.
-Make the wiring using a system that guarantees at least the IP grade of the spot.

-Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
-Disconnect main voltage before maintenance operation.

-Pulire periodicamente la superficie frontale del faretto.
Non utilizzare detersivi a base acida.


-Periodically clean the frontal part of the spot.
Do not use acid substances.



-Per un corretto funzionamento, l'apparecchio necessita di relativo vetro di protezione integro.



-For a proper operation, the fitting requires its protective undamaged glass.



si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files