



MFIL0430G26\_A\_



(mm)

#### Esempio di collegamento (connessione in parallelo)/ Example of connection (parallel connection)



\* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

#### Alimentatori/ LED Drivers

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED020/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIM80W24V	80W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED150/24	150W - 24V
WALI/DIMM/JOLLY	20W - 24V
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WDIM1-10V	dimmer (156W max)*




GENERAL/  
GENERALS

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismounted.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.




SMALTIMENTO/  
DISPOSAL

- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.




si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files


-Avvitare le viti nei due fori della molletta per fissarla al supporto desiderato.  
-Tighten the screws into the holes to secure the support of the spring.




-Forare nel punto in si fanno passare i cavi di alimentazione, in asse col foro presente nell'estruso.  
-Drill the support in the same point where cable pass, in the same axis of the hole on the profile.




-Inserire i cavi dell'alimentazione nel foro del supporto.  
-Insert the power cables in the hole.




-Premere il Filo H contro la molletta per farlo incastrare e fissarlo al muro. Collegare i cavi dell'alimentazione in parallelo al driver remoto.  
-Press the Filo H against the spring to make it fit and attach to the wall, connect the power supply remotely in parallel.



MFIL5430G26\_A\_



**Esempio di collegamento (connessione in parallelo)/  
Example of connection (parallel connection)**



\* Verificare la tensione di ingresso supportata dagli alimentatori / Verify the input tension supported from drivers

**Alimentatori/ LED Drivers**

Codice/Code non inclusi/not included	Caratteristiche/ Specifications
WALIMLED020/24	20W - 24V
WALIM60W24V	60W - 24V
WALIM80W24V	80W - 24V
WALIMLED100/24	100W - 24V
WALIMLED150/24	150W - 24V
WALI/DIMM/JOLLY	20W - 24V
WBOKVAR	variatore/dimmer 1/10V
WDIM1-10V	dimmer (156W max)*




GENERAL/  
GENERALS

- L'installazione deve essere fatta da personale qualificato.
- Installation should be carried out by a suitable qualified installer.
- In caso di guasti, previa autorizzazione al reso di ILTI Luce, il prodotto non dovrà essere né aperto né smontato.
- In case of failure, upon a return authorization of ILTI LUCE, the product will be not neither open nor dismounted.
- Tutte le operazioni di cablaggio e manutenzione vanno eseguite con l'interruttore generale in posizione OFF.
- All wiring and maintenance must be performed with the main switch in the OFF position.
- Togliere tensione prima di eseguire operazioni di manutenzione.
- Disconnect main voltage before maintenace operation.




SMALTIMENTO/  
DISPOSAL

- Secondo la direttiva comunitaria WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) l'apparecchio non può essere smaltito con i rifiuti indifferenziati. Deve essere portato nelle strutture locali per lo smaltimento ed il riciclaggio dei prodotti elettronici.
- In accordance with EU Directive WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment), luminaires must not be disposed of with other household waste. At the end of their life, luminaires must be taken to the appropriate local facility available for the disposal or recycling of electronic products.




si consiglia la conservazione delle seguenti istruzioni - we suggest you to keep this copy for your files


-Avvitare le viti nei due fori laterali della piastra di fissaggio per fissarla al supporto desiderato  
-Tighten the screws in the two side holes of the mounting plate to fix it to the support




-Forare il supporto del prodotto nel centro della base di fissaggio per permettere il passaggio dei cavi di alimentazione.  
-Drill the product support in the center of the mounting to allow the passage of power cables




-Appoggiare l'oringsulla piastra di fissaggio in asse col foro centrale della piastra.  
-Place O-ring on the plate, in line with the central hole.




-Inserire i cavi del prodotto all'interno della piastra.  
-Insert the wires of the product inside the plate.



-Avvitare leggermente la ghiera di fissaggio e favorire il centraggio dell'O-ring facendo ruotare il Filo V su se stesso.  
-Slightly tighten the locking and facilitate centering of the O-ring by rotating of the Filo V.



-Posizionare il Filo V nella posizione voluta e avvitare la ghiera di fissaggio per bloccare il movimento dello stick.  
-Place the FILO Vertical in the desired position and tighten the locking ring to lock the movement of the stick.



-Collegare i cavi del prodotto al driver remoto, in parallelo e rispettando le polarità.  
-Connect the cables to the power supply of the product remotely, according to polarity. Parallel connection.